


EWH 30 GLD EEC
EWH 50 GLD EEC
EWH 80 GLD EEC
EWH 100 GLD EEC



-
- GB · Sealed storage electric water heater · User's manual
AL · Hermetikisht ngrohës uji elektrik me rezervuar
· Manuali i përdorimit
PL · Hermetycznie akumulacyjny elektryczny
podgrzewacz wody · Instrukcja obsługi
RO · Ermetic incălzitor de apă electric de stocare
· Instrucțiuni de exploatare

- BG · Херметична акумулиращ електрически бойлер
· Ръководство за експлоатация
GR · Σφραγισμένο ηλεκτρικός θερμοσίφωνας αποθήκευσης
· Οδηγίες χρήσης
CZ · Hermeticky elektrický akumulační ohřívač vody
· Návod k použití

Fill your life with
comfort



Get quick access to instructions, additional
product information and support
at our website
home-comfort.com

1. ENGLISH.....	4
2. SHQIP	16
3. POLSKI	28
4. ROMÂNĂ.....	40
5. БЪЛГАРСКИ.....	52
6. ΕΛΛΗΝΙΚΑ.....	64
7. ČESKÝ.....	76

CONTENT

1. SAFETY RULES	5
2. DESTINATION	6
3. COMPLETE SET.....	6
4. DEVICE ARRANGEMENT	6
5. CONTROL PANEL.....	7
6. WATER HEATER INSTALLATION.....	8
7. CONNECTING TO THE WATER SUPPLY	9
8. CONNECTING TO THE POWER GRID	9
9. OPERATION	10
10. INSTALLATION DIMENSIONS AND DIMENSIONS.....	10
11. SPECIFICATIONS.....	11
12. RCD (GROUND FAULT INTERRUPTER).....	11
13. TROUBLESHOOTING.....	12
14. CARE AND MAINTENANCE	12
15. TRANSPORT AND STORAGE	13
16. RECYCLING.....	13
17. WARRANTY.....	13
18. DATE OF MANUFACTURE.....	13

WE THINK ABOUT YOU


Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You have chosen a product, backed by decades of professional experience and innovations. Unique and stylish, it was created with care for you. Therefore, whenever you use it, you can be sure that the results will always be excellent. Welcome to Electrolux! At our website you can:



Find product recommendations, user manuals, maintenance information: <http://www.home-comfort.com/support/>



While selling this device, dealer must fill "Product details" section located in the inside of the back cover of this manual.



Designation



Caution/Important safety information



Common information and recommendations

Warranty service is performed according to the terms specified in the "Warranty" section.

Note:

In the text of this manual, the storage electric water heater may have such technical names as appliance, device, etc.

Safety rules



Warning!

Do not use portable outlets. Improper installation and operation of the electric water heater can cause accidents or property damage.

- The power outlet must be securely grounded. The rated current of the power outlet must be at least 10 A. Keep the socket and plug dry at all times to prevent a short circuit in the electrical system.
- The wall on which the water heater is installed must be rated for twice the total weight of the water heater filled with water.
- A safety check valve should be installed at the cold water inlet (see Fig. 1).




Fig. 1

- When using the water heater for the first time (or when using it for the first time after maintenance or cleaning), do not power up the water heater until it is full. The hot water tap should be opened while filling the water heater tank. While filling the tank of the water heater, open the hot water tap to bleed air. As soon as the tank is filled with water and water flows from the tap, the tap can be closed.
- During water heating, water may come out of the pressure relief vent of the safety relief valve. This is normal. However,

in the event of large leaks, contact a service technician. The pressure outlet must never be blocked under any circumstances; otherwise it may cause the water heater to malfunction.

- The pressure vent on the pressure relief valve (item 3 in Fig. 5) install a drain tube and lead it to the sewer in case water is drained and excessive pressure is relieved*. The drain tube connected to the pressure outlet must point downward.
- The water temperature inside the water heater can reach up to 75 °C. To avoid scalding, you can adjust the water temperature using the mixer tap.

Water Drain:

The water heater must be completely drained if it will not be used for a long time or if the temperature in the room where it is installed may drop below 0 °C. Drain can be carried out with the safety valve and there may be leakage under the valve stem.

A tee can be provided for the drain with a valve between the valve and the sleeve (item 1, fig. 5).

Before draining the water heater, don't forget:

- Disconnect the power supply from the device.
- Make sure that the water inside the tank is at a safe temperature.
- Close the cold water supply to the tank by closing the stop valve.
- Shut off the hot and cold water supply water to the apartment.
- Open the hot water supply to the mixer to relieve the pressure inside the tank.
- Open the shutoff valve on the tee fitting on the hot water outlet of the water heater (if a tee fitting has been installed). Otherwise, dismantle the connection pipe at the water heater outlet.
- Connect the drain hose (item 3 in Fig. 5) to the shutoff valve.
- At the tee on the cold water inlet to the water heater and direct it into the sewer, or into the place where the water drains.
- Open the stopcock and wait for the water to drain completely.

* The water expands when heated, which increases the pressure in the water heater. Always use a safety valve to prevent damage to the water heater.



Warning!

The installation of the supplied safety valve is a mandatory requirement. Do not install any shut-off valve between the safety valve and the tank inlet, as well as blocking the discharge port of the safety valve.

- Do not leave a water heater filled with water without power and heating water in a room where the temperature may be below 0°C.
- In case of long absences, repair, technological and preventive work on the water supply line, it is necessary to close individual stop valves on the cold water supply line to the water heater and on the hot water outlet line, as well as to turn off the water heater and disconnect from the power supply by pulling the plug from the socket.
- If any part of the water heater is damaged, contact a service technician for repair. Use only replacement parts supplied by the manufacturer.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of life experience or knowledge, unless they are supervised or instructed. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Destination

The electric storage water heater is designed for heating cold tap water. It is used exclusively

The water from the water heater is not intended for drinking or cooking.

Installation and initial start-up of the heater must be carried out by a qualified technician, who can be held responsible for the correct installation and give recommendations on the use of the heater.

Wiring must comply with current standards and regulations.

Before installing the water heater, make sure the grounding electrode of the outlet is properly grounded. If the grounding electrode is missing. The water heater must be grounded by a separate grounding conductor to the ground terminal on the heater element flange fastener in the outlet. Do not install or operate the product if grounding is not available.

Complete set

The electric storage water heater is complete with the basic elements for installation and connection. The water heater set includes:

- water heater with power cord—1 pc;
- safety valve—1 pc;
- RCD with instructions for use—1 pc;
- fixing anchors for mounting. For 30L, 50L—2 pcs; for 80L, 100L—4 pcs;
- user manual—1 pc;
- warranty card (in the manual)—1 pc.

Device arrangement




Fig. 2

1. Hull
2. Dry heating element housing
3. Power cord with RCD
4. Cold water inlet
5. Hot water output
6. Control Panel
7. Hot water supply pipe
8. Magnesium anode
9. Safety thermostat
10. Cold water intake pipe into the tank (with diffuser)
11. Thermal insulation

Automatic water temperature control:

When you open the hot water tap on the mixer tap at the water heater outlet, cold water starts flowing in. The water in the tank mixes and its temperature decreases. The thermostat sensor reacts to the falling water temperature and the heating element (heating element) switches on automatically and heats the water up to the set temperature. When the

temperature reaches the set point, the heating element is automatically switched off.

Levels of water heater protection:

- protection against overheating;
 - protection against excessive hydraulic pressure.
 - RCD (Ground Fault Interrupter).
- The steel inner tanks with a special protective coating are made using the advanced electrostatic dry enameling method. Enamel properties:
- increased adhesive ability and high ductility (hardened at 850 °C);
 - expands or contracts with temperature changes in the same proportion as the walls of the inner tank, without creating micro-cracks that could lead to corrosion.

As additional protection against corrosion of the internal tank, the water heater is equipped with a magnesium anode. The dry heating element (PHE) is placed in protective metal covers, which exclude direct contact of the heating elements with water, respectively, no scaling is formed on the heating elements, which increases their service life and prolongs their service life.

Control Panel




Fig. 3.

1. Display
2. Button **off/on** – the microswitch controls the power stages – pressing alternately turns on the modes: H1 (700 W), H2 (1300 W), H3 (2000W), «nF». When entering "nF", further pressing of the button **off/on** will not lead to switching to other heating modes, to exit this mode, you need to change the position of the regulator knob, and the water heater will automatically switch to heating mode H1. The screen displays the power mode and the current temperature or the

"nF" mode **1:56** or **2:56** or **3:56** or **nF**.

Five seconds after the selection, the screen will work normally.

The symbols "nF" flashing on the display alternately with the water temperature in the device mean that the mode "Antifreeze" in the waiting stage and if the water in the water heater drops below +4 °C, the mode is activated, the heating will turn on and the symbols "nF" will be lit constantly. After reaching the water temperature inside the tank +5 °C mode "Antifreeze" it will enter the waiting stage again, the heating will stop and the "nF" symbols will flash on the display alternately with the temperature of the water inside the device.

The symbols **5c** on the display indicate that the «BST - Bacteria Stop Technology» mode (professional antibacterial water purification system) is enabled. In this mode, the water in the device is heated to a temperature of 70 °C and held at this level for 20 minutes. The mode allows you to stop the reproduction of bacteria, for example legionella, multiplying in water when the device is not used for a long time.

3. Button **④** activates the previously set timer for hot water preparation. The screen displays the time for which the timer is set for 5 seconds and turns off the water heating.

07:56 The screen displays the current time (when the hot water preparation time is displayed, the colon between hours and minutes does not blink).

Pressing the button again deactivates the timer, the water heater continues to operate normally at the previously set heating power mode.

For the preparation of hot water, the heating is automatically turned on in advance, depending on the volume of the tank and the set temperature for the preparation of hot water, the heating time varies.

4. Temperature knob

off – the mark corresponds to the minimum water temperature in the water heater (heating off).

low – the mark corresponds to the minimum water heating temperature in the water heater (heating on).

eco – the eco-mode mark corresponds to the water heating temperature in the water heater about 50-55 °C.

high – the mark on the right corresponds to the maximum heating water temperature in the water heater (75 °C).

Setting the current time:

Pressing the right and left buttons after 5 seconds switches to the time setting mode, flashing hours and minutes are displayed on the screen.

The left button sets the clock, 1 press +1 hour, pressing the button increases the clock +1 hour every 0.5 seconds. The clock is displayed from 0 to 23;

The right button sets the minutes, 1 press +1 minute, pressing the button increases the minutes +1 minute every 0.25 seconds. Minutes are displayed from 0 to 59.

5 seconds after the last press, the system accepts the set time, switches to normal operation. When the controller rotates, the system takes the set time and switches to the temperature setting mode.

Setting the timer:

The system can set the hot water preparation time to a time set for hours or minutes.

Setting to hours or minutes:

Pressing the right button after 5 seconds switches to the hot water preparation time setting mode, blinking hours and minutes are displayed on the screen.

- The left button sets the clock, 1 press +1 hour, pressing the button increases the clock +1 hour every 0.5 seconds. The clock is displayed from 0 to 23;
- The right button sets the minutes, 1 press +1 minute, pressing the button increases the minutes +1 minute every 0.25 seconds. The clock is displayed from 0 to 59.

5 seconds after the last press, the system accepts the set time, switches to normal operation. To turn on the timer, additionally press the right button (the current time and the timer time will alternately change each other on the display).

When the controller rotates, the system takes the set time and switches to the temperature setting mode.

The timer is reset by turning the controller to the off position.

Setting the "Antifreeze" mode

When the water heater is connected to the mains, press the power selection button  and select the "Antifreeze" mode. Initially, there is a power mode 1, pressing the button once turns on the power mode 2, pressing the power button twice in a row turns on the power mode 3, pressing three times in a row turns on the "Antifreeze" mode. When the "Antifreeze" mode is activated, the "nF" symbol will be displayed

on the screen, if the temperature drops to +4 °C, power mode 3 will be activated and the water will be heated to +5 °C. When the water in the tank reaches +5 °C, the heating elements will be de-energized. This mode will be active only when the temperature control knob on the control panel is not in the leftmost OFF position (when the water heater is not turned off). To exit the "Antifreeze" mode, you need to turn the temperature control knob and power mode 1 will immediately turn on.

Setting the «BST - Bacteria Stop Technology» mode (professional antibacterial water purification system)

In order to enter this mode, the user must press and hold the  power selection button for three seconds. This mode works in parallel with Power modes 1, 2 and 3. When this mode is activated, the "Sc" symbols will light up on the screen for 1 second every 3 seconds. In the intervals between the display of the "Sc" symbols, the current temperature of the water in the tank will be displayed on the display. This mode will be activated at 3 a.m. once a week. When the mode is active, "Sc" is constantly lit on the screen.

Water heater installation

Make sure that the electric water heater is installed using original parts provided by the manufacturer, which can support the weight of the water heater filled with water. Do not mount the water heater on the bracket until do not make sure that the attachment is securely fastened. Otherwise, the electric water heater could fall

The following table describes the labels in this manual and the corresponding labels in this manual.

When selecting locations for mounting bolt holes, make sure that both sides of the bathroom walls or other room up to the water heater body there is a clearance of at least 0.2 m and at least 0.5 m on the pipe connection side to facilitate access for maintenance when necessary.

If the water heater is supplied directly from wells, wells or water towers, a coarse filter for the cold water entering the water heater must be used to operate the water heater. The coarse filter can be purchased from specialty stores. If the coarse filter is not installed, the product warranty is not valid.

The electric water heater must be installed on a solid vertical surface (wall). The installation of GLD EEC series water heaters is greatly

facilitated by the possibility to install them both vertically and horizontally anywhere in your home, in a heated (!) room. It is advisable to install the heater as close as possible to where the hot water is used, because the shorter the length of the pipes, the less heat is lost. As shown in Fig. 5. When installing the heater close to a wall, leave the recommended clearance for maintenance. Do not install the heater on a horizontal surface and up against the floor. After selecting the mounting location, locate the two fastening bolts with hooks (depending on the specifications of the selected product). Make two holes in the wall to the required depth corresponding to the size of the mounting bolts, insert the screws, rotate the hook upwards, tighten the nuts firmly and then install the electric water heater on it (see Fig. 4). If the bathroom is too small to accommodate the water heater, it can be installed in any other room, protected from direct sunlight and rain.




Fig. 4. Mounting anchor for mounting.

Connecting to the water supply

To connect the water heater to the water mains use pipes with a diameter of G1/2.



Warning!

It is not recommended to use any additional materials for the installation of the flexible hose and the safety valve that are not included in the water heater. The coupling nut of the flexible hose has a rubber gasket that ensures a tight connection between the hose and the safety valve. When tightening, avoid sudden jerking forces and limit the tightening torque to 25-30 N*m.

Install complete rubber gaskets on the ends of the threaded connections to prevent leaks when connecting the piping.

If you want to implement a water supply system for several water points, use the connection method (see Fig. 5).




Fig. 5

1. Tees
2. Relief valve
3. Drain tube
4. Drain hose
5. Valves



Warning!

If the appliance is installed horizontally, the water supply pipes must be on the left, placement of the supply pipes on the right is not allowed!




Fig. 6

Connecting to the power grid

All storage water heaters of the GLD EEC series are designed to connect to an electrical network with a single-phase voltage of 230 V. Before connecting, make sure that the power supply at the place of connection complies with the specifications on the rating plate of the appliance. Observe the applicable electrical safety regulations when installing the heater. When installing the water heater in the bathroom or toilet, take into account the restrictions related to the existence of prohibited and protective volumes (spaces).

Prohibited volume is the space limited by

the tangential and vertical planes in relation to the outer edges of the bathtub, toilet or shower unit and the plane above them, or above the floor if the plumbing is mounted on the floor, at a height of 2.25 m.

A protective volume is a space whose enclosing horizontal planes coincide with the planes of the forbidden volume, and whose vertical planes are 1 meter from the corresponding planes of the forbidden volume.

Calculated data for copper

Selection of cable (wire) cross-section by power and length in copper, U = 230 V, one phase.

R, kW	1	2	3	3,5	4	6	8
I, A	4,5	9,1	13,6	15,9	18,2	27,3	36,4
Cross-section of current-carrying core, mm²							
	1	1	1,5	2,5	2,5	4	6
Maximum permissible cable length at specified cross-section, m							
	34,6	17,3	17,3	24,7	21,6	23	27

Operation

Filling with water

In order to fill the tank completely with water, it is necessary:

- open the hot water tap on the faucet;
- open the water supply valve to the water heater;
- wait for the water to come out of the faucet;
- close the hot water tap on the faucet and make sure there are no leaks.

If water flows from the hot water tap – the tank is full of water. Only then can the tank be connected to the power grid.

In the case of uncertainty as to whether there is water in the water heater, do not connect it to the mains.

Connecting to the power grid



Watch out!

Connect to the mains only after filling with water (the opposite may cause burning of the heating element and damage to the device).

Plug the water heater into an outlet, then the on the panel lights. This indicates that the water heater is switched on and is supplied with power. Set the desired water heating level from low to high using the heating temperature control. Heating water is switched off automatically when the set temperature is reached and is switched on to reheat automatically. When the water temperature reaches the set temperature, the heating will stop.

Installation dimensions and dimensions




Fig. 7

Options/ Model	EWH 30 GLD EEC	EWH 50 GLD EEC	EWH 80 GLD EEC	EWH 100 GLD EEC
A, mm	635	970	920	1135
B, mm	250	250	333	333
C, mm	435	435	555	555
D, mm	360	360	430	430
E, mm	280	550	430	600
F, mm	201	201	267	267
G, mm	197	197	197	197

RCD (Ground Fault Interrupter)




Fig. 8

- 100% prevention of electric shock.
- Follow the installation instructions when connecting the electric water heater household battery heater.
- The Power indicator (1) will light up if the RCD is not activated.
- Press the TEST button (2) to test the RCD. Power indicator (1) will be disabled.
- Press button (3) to reset the RCD.

Specifications

Options/Model	EWH 30 GLD EEC	EWH 50 GLD EEC	EWH 80 GLD EEC	EWH 100 GLD EEC
Nominal (usable) volume, l	25	41	65	80
Rated power, W		2000 (700+1300)		
Nominal voltage, V-Hz		230-50		
Rated current, A		8.7		
Minimum water pressure, bar		80 000 (0,8)		
Maximum water pressure, bar*		600 000 (6)		
Maximum water temperature, °C		75		
Heating time from 10 to 75°C**, min.	57	93	148	182
Protection against electric shock		I		
Moisture protection		IPX4		
Energy efficiency class***	B	C	C	C
Device dimensions (W×H×D), mm	435×635×260	435×970×260	555×920×350	555×1135×350
Package dimensions (W×H×D), mm	680×485×280	1010×485×280	970×605×362	1185×605×362
Net weight, kg	16.0	23.0	28.5	34.0
Gross weight, kg	17.9	25.2	31.4	37.0

* At the maximum pressure, the excess pressure is released through the pressure relief valve. If the water mains pressure exceeds 6 bar (nominal working pressure), a pressure reducing valve must be installed.

** Heating times are given at full heating power and are based on ideal ambient conditions.

*** Energy efficiency calculated for vertical installation.

The manufacturer reserves the right to make changes.

Troubleshooting

Refusals	Reasons	Fixing
Heating indicator off	The protection of the RCD worked.	Test the RCD by clicking the "test" button. If the RCD has passed the test, press the restart button (3). If the test fails, contact the maintenance specialists to carry out repairs (see Fig. 8).
No water coming out of the hot water tap	1. The water supply is cut off. 2. The water pressure is too low. 3. The water-wire inlet valve is blocked.	1. Wait for the water supply to resume. 2. Use the water heater when the water pressure increases again. 3. Open the water inlet tap.
The temperature of the supplied hot water exceeds the permissible level of 75°C	Failure of the temperature control system. The heating does not turn off.	1. It is necessary to immediately turn off the water heater from the mains. 2. Contact maintenance specialists to carry out repairs.
The display shows error E1 (for a device with a display) or the red indicator blinks (for a device without a display), heating is not going on	Heating not turned on The thermostat is damaged. The heating element is damaged. Faulty electronic board.	1. Check whether the plug is firmly inserted into the outlet. 2. Increase the heating temperature. 3. Contact a service technician

Care and maintenance



Warning!

Always disconnect the water heater from the power supply before servicing.

The heater does not require additional maintenance. It is necessary to wipe the body from time to time with a soft cloth or a damp sponge in order not to damage the heater body. Do not use harsh chemicals.

To ensure a long service life and to maintain the valid warranty for the internal water-containing tank, maintenance should be performed by qualified specialists no later than in a year after the start of operation, which should include a mandatory check for the presence of scale on the heating element and the inner cavity of the water-containing tank, and also the state of the magnesium anode. In case of severe wear, the magnesium anode should be replaced. The warranty for the water tank and the heating element in case of a worn anode (residual volume less than 30% of the original) is invalid.

Based on the results of the inspection of the water heater during the first maintenance, the frequency of regular maintenance should

be scheduled to be adhered throughout the entire period of the heater operation.

Heating element (PHE)

The dry heating element (PHE) is designed to heat water in the inner tank by converting electrical energy into heat. The formation of limescale (scale) on its surface can lead to poor heat transfer, overheating and premature failure of the heating element. Regularly inspect and, if necessary, descale its surface with a descaling agent. The heating element warranty is void if one or more of the following conditions are met:

- the hardness of the water exceeds 25 °F,
- the thickness of the scale layer on the surface of the heating element is more than 5 mm.



Watch out!

Scale build-up on the heating element and sludge in the internal tank can lead to water heater failure and is grounds for refusal of warranty service. Regular maintenance is a preventive measure and is not covered by the warranty.

The pressure relief device should be checked for operation at regular intervals to remove lime deposits. It is not allowed to install switches, outlets, and sockets in the forbidden

space and lighting fixtures. Circuit breakers are not permitted in the safety space, but grounded sockets may be installed. The water heater should be installed outside the prohibited volume so that it is not exposed to jets of water. A properly rated circuit breaker should be installed to ensure safe operation of the water heater. For daily use, it is advisable to keep the water heater plugged in, as the thermostat only turns the heat on when it is required to maintain the set temperature. Have your water heater serviced regularly by an authorized service center.



Never remove the water heater cover without first disconnecting it from the power supply.

Transport and storage

Water heaters in the manufacturer's packaging can be transported by all types of covered transport in compliance with the rules for the transportation of goods applicable for this type of transport. Transportation conditions are at temperature from minus 50 to plus 50°C and at relative humidity of up to 80% at plus 25°C.

During transportation, any possible impact and movement of packaged water heaters inside the vehicle should be excluded. Transportation and stacking should be done in accordance with the handling signs indicated on the packaging. Water heaters have to be stored in the manufacturer's packaging under storage conditions from +1°C to +40°C and relative humidity up to 80% at 25°C.

Recycling



The time-expired appliance can't be disposed with household waste (2012/19/EU).

Warranty

Warranty service is performed according to the terms specified in the "Warranty" section.

Warranty:

- Warranty period for the item is two years from the purchase date. If any defects

occur due to defects in materials and/or workmanship during this two-year warranty period, the item should be repaired or replaced.

- Free maintenance or replacement is possible only in case if convincing evidence is provided, for example a stub, which confirms that the day when the service is requested, is within the warranty period.
- The warranty does not cover products and/or parts of the product that are subjects to deterioration, may be considered as expendable supplies or which are made of glass.
- The warranty is void if the defect is caused by damage ensuing by misuse, poor maintenance (for example, a failure occurred due to ingress of foreign objects or liquids) or if changes or repairs were performed by persons not authorized by the Manufacturer.
- For the correct use of the product, the user must strictly follow all included in the manual instructions, and also must avoid any action or manipulation described as unwanted or indicated so in this manual.
- These warranty restrictions do not affect your statutory rights.

Support:

The support during and after the warranty period is available in all countries where the product is officially distributed. Please contact your dealer for help.

Date of manufacture

The date of manufacture is indicated on a sticker on the body of the appliance, and also encrypted in Code-128. The date of manufacture is determined as follows:

SN XXXXXX XXXX XXXXXX XXXX

month and year of production

Do not remove and keep safe the serial number on the device's body. If the serial number sticker is lost or damaged, it will not be possible to restore the production date if necessary.

Importer:

14 www.home-comfort.com

Manufacturer: CladSwiss AG,
Bahnhofstrasse 27, 6300 Zug, Switzerland.
E-mail: info@cladswiss.com

Made in PRC.

Electrolux is a registered trademark used
under license from AB Electrolux (publ.).

The manufacturer reserves the right to modify
the design and characteristics of the device.

This manual may contain technical and typing errors.
Changes to technical characteristics
and assortment are subject to change without
notice.

Mistakes and typing errors may be permitted
in texts and numeric notations.

Product design and technical data may vary
from the one pictured on the packaging.
Please refer to a sales consultant for more
detailed information.

PERMBAJTJE

1. RREGULLORET E SIGURISË	17
2. QËLLIMI	18
3. PAJISJET	18
4. PAJISJA E PAJISIES	18
5. PANELI I KONTROLLIT	19
6. INSTALIMI I NGROHËSIT TË UJIT	20
7. LIDHIJETE FURNIZIMI ME UJË	21
8. LIDHIJENË RRJETIN ELEKTRIK	22
9. SHFRYTËZIMI	22
10. RCD (PAJISJA E RRYMËS SË MBETUR)	23
11. DIMENSIONET E INSTALIMIT DHE DIMENSIONET	23
12. TEKNIKE KARAKTERISTIKAT	24
13. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE	24
14. KUJDDES DHE MIRËMBAJTJEN	25
15. TRANSPORTI DHE MAGAZINIMI	25
16. RICIKLIMI	26
17. DETYRIMET E GARANCISË	26
18. DATA E PRODHIMIT	26

NE MENDOJMË PËR JU


Ju falënderojmë për blerjen e një pajisjes Electrolux. Ju keni zgjedhur në produkt të mbështetur nga dekada përvjohje profesionale dhe inovacioni. Unike dhe me stil, ajo është dizajnuar duke menduar për ju. Prandaj, sa herë që e përdorni, mund tè jeni i sigurt që rezultatet gjithmonë do tè janë të shkëlqyera. Mirë se vini në Electrolux! **Në faqen tonë të internetit ju gjeni:**



Gjeni rekondimet për perdonimin e produktit, manualin e perdonimit, informacionin e mirëmbajtjes: www.home-comfort.com/support/



Pas shitjes së paisjes, shitësi duhet te plotesoje pjesen "Detajet e produktit", e cila ndodhet ne faqen e fundit të këtij manuali.



Simbolet e përdorura



Kujdes/të dhëna të rëndësishme për rregullat e sigurisë



Informacion i përgjithshëm dhe rekondime

Shërbimi i garancisë kryhet në përputhje me kushtet e specifikuara në seksionin "Detyrimet e garancisë".

Shënim: Në tekstin e këtij manuali, ngrohës uji elektrik me rezervuar mund tè ketë emra teknikë, siç janë, pajisja, aparati, etj.


Rregulloret e sigurisë



Kujdes!

Ndalohet përdorimi i bazave portative. Instalimi dhe funksionimi jo i duhur i një ngrohësi elektrik të ujit mund të çojë në aksidente ose dëmtim të pronës.

- Prizëfurnizimi me energji elektrike duhet të jetë tokëzuar mirë. Rryma e vlerësuar e prizës duhet të jetë së paku
- dhetjetA. Priza dhe spina duhet të janë gjithmonë të thata për të parandaluar shkurtimtë cilitqarqet e shkurtra në rrjetin elektrik.
- Muri, në të cilin është instaluar ngrohësi i ujit, duhet të llogaritet nxihet për një ngarkesë dyfishi i peshës totale të ngrohësit të ujit, i mbushur këmbë me ujë.
- Një valvul kontrolli sigurie duhet të instalohet në hyrjen e ujit të ftohtë (shih Oriz. 1).



Oriz. 1

- Kur përdorni ngrohësin e ujit për herë të parë (ose kur e përdorni për herë të parë pas mirembajtjes ose pastrimit), mos e ndizni fuqinë e ngrohësit të ujit derisa të mbushet plotësisht me ujë.
- Ndërsa mbushni rezervuarin e ngrohësit të ujit, hapni rubinetin e ujit të nxehët për të kulluar ajrin. Sapo rezervuari të mbushet me ujë dhe uji rrjedh nga rubineti, rubineti

mund të mbyllët.

- Gjatë ngrohjes së ujit nga priza e presionit, mbrapa valvula mund të rrjedhëjë. Kjo ështëdëkuri normale. Megjithatë, në rastin e rrjedhjeve të mëdha, kontaktoni eksperë teknikëskomushërbimi. Vrimaskapresion në asnjë rrethanë pronat nuk duhet të bllokohen; përndryshe, mund të démtojë ngrohësin e ujit.
- Për vrimën e daljespresioni në valvulen e sigurisë (pika 3 në fig. 5)duhet të instalohet një tub kullimi dhe të dërgohet në kanalizim në rast të kullimit të ujit dhe lehtësimi të presionit të tepërt *. Tubi i kullimit i lidhur me prizën e presionit duhet të drejtohet poshtë.
- Temperatura e ujit brenda ngrohësit të ujtimundarrijnë 75°C . Në kasolle – djegjet e djegjura mund t'i rregulloni temperaturën e ujit me një rubinet mikser.

Kullimi:

Ngrohësi i ujit duhet të kullohet plotësisht nëse nuk do të përdoret. Nëpër një kohë të gjatë ose temperatura në dhomën ku është instaluar mund të bjerë nën 0°C . Kullimi mund të bëhet duke përdorur paravalvul sigurie, qjomrrjedhje e mundshme nga poshtë kërcellit të valvulës.

Mund të sigurohet një tee për kullim me një valvul midis valvulës dhe mëngës (pika 1, Oriz. 5).

Përparrë shkarkimit të ngrohësit të ujit joharro:

- Ngafnik furnizimin me energji të pajisjes.
- Sigurohuni që uji të jetë jashtë rezervuarit. Utria ka një temperaturë të sigurt.
- Mbyllni furnizimin me ujë të ftohtë në rezervuar duke mbyllur kosin.
- Mbyllni furnizimin e nxehët dhe të ftohtë ujë në apartament.
- Hapni furnizimin me ujë të nxehët dhe smesitë, përfshirë lehtësuar presionin brenda rezervuarit.
- Hapni valvulen e mbylljes në tee të instaluar në tubin e daljes së ujit të nxehët nga ngrohësi i ujit (në nëse është instaluar një tee), përndryshe, çmtoni tubin e lidhjes në daljen e ujit ngrohës.
- Lidheni zorrën e kullimit (pika 3 në figurën 5) me kosin.
- Nëvendoseni në hyrjen e ujit të ftohtë në ngrohësin e ujit dhe drejtojeni atë në një kanalizim ose në një dalje uji.
- Hapni kabinën dhe prisni kullimi i plotë i ujit.

* Kur nxehet, uji zgjerohet, duke rezultuar në një rrjete të presionit në ujë - ngrohës. Per te shmgangardëmiti i ngrohësit të ujit, sigurohuni la përdorimi ato sigurivalvul...



Kujdes!

Instalimi i një sigurievalvula e përfshirë në objektin e furnizimit eshtë një kërkesë. Ndalohet instalimi i ndonjë valvul mbyllës-ru midis sigurisëvalvul dhe hyrjen në rezervuar, si dhe për të blokuar vrimën e kullimit të valvulës së sigurisë.

- Jolëreni ngrohësin e ujit të mbushure paqëllimshmejuj, pa furnizim me energji elektrike dhe ngrohje të ujit në dhomë, ku temperatura mund të jetë nën 0°C .
- Në rast të një mungese të gjatë, institutet kërkimorepirarimi, teknologjikë dhe mirëmbajtje parandalues në linjën e ujit furnizimi, eshtë e nevojshme të mbylli valvulat individuale të mbylljes në linjën e furnizimit me ujet të ftohtë në ngrohësin e ujit dhe në linjën e daljes së ujit të nxehëtë, si dhe të fikni ngrohësin e ujit. Ngrohës dhe shkëputeni nga rrjeti duke hequr spinën nga priza.
- Në rast të dëmthimit të një prej pjesëve të ngrohësit të ujit, eshtë e nevojshme të lidhni Xia kështuteknikë të mirëmbajtjes për të kryer riparime. Përdorni vetëm pjesë këmbimi të furnizuara nga prodhuesi shofer.
- PPajisja nuk eshtë menduar për përdorimin e persona (përfshirë fëmijët) me një rënie në aftësitet fizike, shqipore ose mendore, ose mungesa e përvrojës ose njohurive jetësore, nëse nuk janë nën shikuar ose jo i udhëzuar.
- në lidhje me përdorimin e pajisjes nga një person përgjegjës për sigurinë e tyre. Fëmijët duhet të mbikëqyrentrom për të parandaluar lojëratme pajisjen.

Qëllimi

Ngrohës uji elektrik për ruajtje lloji telny eshtë projektuar për të ngrohur të ftohtin që vjen nga furnizimi me ujet ujet noah. Zbatohet ekskluzivisht për qëllime shtëpiake, uji nga ngrohësi i ujit nuk eshtë i destinuar për pije dhe gatim ushqim.

Instalimidhe fillimi i parë i ngrohësit të ujtit-trupiduhet të jenë të kualifikuar personi i kualifikuar i cili mund të mbahet përgjegjës për korrektesinë instalimi dhe jep rekomandime për përdorimin ehujëngrohës.

Gjatë lidhjes, duhet të respektohen standartet dhe regullore të fuqi.

Përpresa se të instaloni ngrohësin e ujit, më


besoqë elektroda e tokëzimit të prizës të jetë e tokëzuar siç duhet. Në shërbim çapi mungesa e elektrodës së tokës në prizë eshtë e nevojshme të tokëzoni ujinngrohës me tokëzim të veçantë ujet në terminalin e tokës në mbërthyeshin e filanxhës së elementit të ngrohjes. Në shërbim Në mungesë të tokëzimit, eshtë e ndaluar instalimi dhe funksionimi i produktit.

Pajisjet

Ngrohës uji elektrik për ruajtje lloji i trupit eshtë i pajisur me elementë bazë për instalim dhe lidhje. Kompleti i ngrohësit të ujit përfshin:

- ngrohës uji me kabllo elektrike – 1 PC;
- valvul siguri – 1 PC;
- RCDme udhëzime për përdorim – 1 pc;
- fiksimi i spirancave për montim.
- Për 30 l, 50 l – 2 copë; për 80 l, 100 l – 4 copë;
- Manuali i Përdoruesit – 1 PC;
- kartën e garancisë (në manual) – 1 PC.

Pajisja e pajisjes



Oriz. 2

1. Kornizë
2. Strehimi i ngrohësit të thatë
3. Kabло të energjisëme RCD
4. Hyrja e ujit të ftohtë
5. Dalje e ujit të nxehëtë
6. Panelli i kontrollit
7. Tub për ujet të nxehëtë
8. Anode magnezi
9. Termostati i sigurisë
10. Tub për marrjen e ujit të ftohtënë rezervuar (me difuzor)
11. Termoizolimi

Autokontrolli i temperaturës së ujit:

Kur hapni një rubinet me ujë të nxhëtë në një të përzier Në daljen e ngrohësit të ujti uji i ftohtë fillon të rrjedhë në hyrje. Uji në tankpërzihet dhe temperatura e tij uletgrumbullimet. Sensori i termostatit i përgjigjet një rënje të temperaturës së ujit, automatikisht elementi ngrohës (TEN) ndizet dhe ngroh ujin deri në temperaturën e caktuar. Kur temperatura të arrinë vlerën e caktuar, elementi ngrohës do të fiket automatikisht.

Nivelet Mbrojtja e ngrohësit të ujit:


- mbrojtje nga mbinxehja;
- mbrojtje nga presioni i tepert hidraulik.
- RCD (ndërprerësi i mbetur i qarkutnija).

Çeliku vntanket e mëngjesit me specialeme një shtresë mbrojtëse janë bërë sipas metodës së avancuar të smaltit të thatë elektrostatik. Karakteristikat e smaltit:

- rritja e aftësisë ngjitëse dhe duktilitet i lartë (i ngurtësuar në një temperaturë prej 850 °C);
- zgjerohet ose kontraktohet me ndryshime të temperaturës në proporcion të njëjtë me muret e rezervuarit të brendshëm, pa formuar mikrokritje, në të cilat mund të ndodhë një burim korrozioni.

Si një mbrojje shtesë e rezervuarit të brendshëm kundër korrozionit të ujtit ngrohësi është i pajisur me një anodë magnezi. Elementi i ngrohjes termike të thatë (DHJETË) vendoset në zorrë metalike mbrojtëse që përashtojnë kontaktin e drejtëpërdrejtë të elementeve të ngrohjes me ujë, përkatësisht, shkalla nuk formohet në elementët e ngrohjes, gjë që rrit jetën e tyre të shërbimit dhe zgjat jetën e tyre të shërbimit.

Paneli i kontrollit



- Ekrani
- Butoni 1 – mikroswitch kontrollon fazat e energjisë - shtypje alternuar kthehet në modalitet H1 (700 W), H2 (1300 W), H3 (2000W), «nF». Kur hyn në "nF", shtypja e mëtejshme e butonit 2 nuk do të çoje në një kalim në modalitetet e tjera të ngrohjes. Për të dalë nga ky modalitet duhet të ndryshoni pozicionin e butonit të rregullatorit, ndërsa ngrohësi i ujit do të kalojë automatisht në modalitetin e ngrohjes H1. Ekrani shfaq modalitetin e fuqisë dhe temperaturën aktuale ose modaliteti "nF", 1 ose 2 ose 3 ose nF.

Pas sekonda pas përgjedhjes, ekrani do të punojë në modalitet normal.

Simbolet "nF" që shndrinin në ekran në mënyrë alternative me temperaturën e ujit po pajisje do të thotë se modaliteti «Kundër ngrijjes» në fazën e prites dhe në qoftë se uji në ngrohësin e ujit bie nën +4 ° C, modalitet aktivizohet, ngrohja është ndezur dhe simboli "nF" do të tregohet vazhdimisht. Pas arritjes së temperaturës së ujit brenda rezervuarit +5 ° C, modaliteti «Kundër ngrijjes» do të kthehet në fazën e prites, ngrohja do të ndalet dhe simbolet "nF" do të shkllqejnë në ekran në mënyrë alternative me temperaturën e ujit në brendësilitë tre pajisjeve.

Simbolet 5c në ekran tregojnë se modaliteti është aktivuar «BST - Bacteria Stop Technology» (sistemi profesional antibakterial i pastrimit të ujit). Në këtë mënyrë, uji në pajisje ngrohet në një temperaturë prej 70 ° C dhe mbahet në nivel për 20 minuta. Modaliteti ju lejon të ndalonri riprodhimin e baktereve, për shembull Legionella, duke u shumuar në ujë me mospërdorimin e zgjatur të pajisjeve.

- Butoni ④ aktivizon timerin e përgatitjes së ujtit të ngrohtë të vendosur më parë. Ekrani për 5 sekonda shfaq kohën për të cilën është vendosur timeri dhe fik ngrohjen e ujit.

07:56 Ekrani shfaq kohën aktuale (kur shfaq kohën e përgatitjes së ujtit të ngrohtë, kolona midis orëve dhe minutave nuk ndez).

Shtypja e përsëritur e butonite çaktivizon timerin, ngrohësi i ujit vazhdon të punojë në mënyrë normale në mënyrën e energjisë së vendosur më parë të ngrohjes. Për përgatitjen e ujtit të ngrohtë, ngrohja është ndezur automatikisht paraprakisht, në varësi të vëllimit të depozitës dhe temperatura e vendosur për përgatitjen e

ujit tē nxehëtë, koha e ndezjes së nxehësisë ndryshon.

- Butoni pér rregullimin e temperaturës **off** – émërtimi korrespondon me temperaturën minimale të ujit në ngrohësin e ujit (ngrohja fiket).
low – émërtimi korrespondon me temperaturën minimale të ngrohjes së ujit në ngrohësin e ujit (ngrohje e ndezur).
eco – rregjim ekonomik, korrespondon me temperaturën e ngrohjes së ujit në ngrohësin e ujit në rreth 50–55 °C.
high – émërtimi në tē djathëtë korrespondon me temperaturën maksimale të ngrohjes së ujit në ngrohësin e ujit (75 °C).

Vendosje e kohës aktuale:

Duke mbajtur poshtë butonat e djathëtë dhe tē majtë pas 5 sekondash, ai hyn në modalitetin e instalimit te kohës, ekran shfaq orë dhe minuta tē ndezura.

Butoni i majtë vendos orën, 1 shtyp +1 orë, duke mbajtur poshtë butonin rrít orën +1 orë çdo 0.5 sekonda. Ora éshëtë e shfaqur nga 0 në 23; Butoni i djathëtë vendos minutat, 1 shtyp +1 minutë, mbajtja poshtë e butonit rrít minuta +1 minutë çdo 0.25 sekonda. Minutat shfaqen nga 0 deri në 59.

5 sekonda pas shtypit tē fundit, sistemi merr kohën e caktuar, shkon në modalitetin normal tē funksionimit. Kur rregullatori rrotullohet, sistemi merr kohën e caktuar dhe shkon në modalitetin e vendosjes së temperaturës.

Për tē vendosur timerin:

Sistemi mund tē përcaktojë kohën e përgatitjes së ujit tē ngrohtë në një kohë tē caktuar orësh ose minutash.

Vendosja pér orë ose minutat:

Duke mbajtur poshtë butonin e djathëtë pas 5 sekondash shkon në modalitetin e vendosjes së kohës së përgatitjes së ujit tē ngrohtë, ekran shfaq orët dhe minutat e butonit.

- Butoni i majtë vendos orën, 1 shtyp +1 orë, duke mbajtur poshtë butonin rrít orën +1 orë çdo 0.5 sekonda. Ora éshëtë e shfaqur nga 0 në 23;
- Butoni i djathëtë vendos minutat, 1 shtyp +1 minutë, mbajtja poshtë e butonit rrít minuta +1 minutë çdo 0.25 sekonda. Ora éshëtë e shfaqur nga 0 në 59.

5 sekonda pas shtypit tē fundit, sistemi merr kohën e caktuar, shkon në modalitetin normal tē funksionimit. Për tē aktivizuar timerin, shtypni butonin e duhur në mënyrë shtesë (koha

aktuale dhe timeri do tē zëvendësojnë njërit-tjetrin në ekran).

Kur rregullatori rrotullohet, sistemi merr kohën e caktuar dhe shkon në modalitetin e vendosjes së temperaturës.

Ri-rregullimi i timerin bëhet duke e kthyer rregullatorin në pozicion off.

Vendosje modalitetin «Kundër ngrirjes»

Kur ngrohësi i ujit éshëtë i lidhur me shtyllat, shtypni butonin e selektorit tē energjisë  dhe zgjidhni modalitetin «Kundër ngrirjes». Fillimisht, ka një modalitet fuqie.

1, duke shtypur butonin një herë kthehet në modalitetin e fuqisë 2, duke shtypur dy herë rreshet në butonin e fuqisë kthehet në modalitetin e fuqisë 3, duke shtypur tre herë rreshet kthehet në modalitet «Kundër ngrirjes». Kur modaliteti éshëtë «Kundër ngrirjes» i aktivizuar, simboli "NF" do tē shfaqet në ekran, nëse temperatura bie në +4 °C, aktivizohet modaliteti i energjisë 3 dhe uji do tē nxehet në +5 °C. Kur uji në depozitë arrin në +5 °C, elementët e ngrohjes do tē de-energizohen. Ky modalitet do tē jetë aktiv vetëm kur butoni i temperaturës në panelin e kontrollit nuk éshëtë në pozicionin off më të majtë (kur ngrohësi i ujit nuk fiket). Për tē dalë nga modaliteti «Kundër ngrirjes» ju duhet tē përdredhnii buton e kontrollit tē temperaturës dhe menjëherë tē ndezni modalitetin e energjisë 1.

Vendosje e modalitet «BST - Bacteria Stop Technology» (sistemi profesional antibakterial i pastrimit tē ujit)

Për tē hyrë në këtë modalitet, përdoruesi duhet tē shtypë dhe tē mbajë butonin e zgjedhjes së fuqisë  pér tre sekonda. Kjo mënyrë funksionon paralelist me modalitetet e fuqisë 1, 2 dhe 3. Kur ky modalitet aktivizohet, simboleti "Sc" do tē ndriçohen në ekran pér 1 sekondë çdo 3 sekonda.

Në intervalt midis treguesit tē simboleve "Sc" në ekran do tē shfaqet temperatura aktuale e ujit në depozitë. Kjo mënyrë do tē aktivizohet në 3 tē mëngjesit një herë në javë. Kur modaliteti éshëtë aktiv ekran i éshëtë vazhdimisht i ndezur "Sc".


Instalimi i ngrohësit tē ujit

Sigurohuni që hpastaj pér tē instaluar një elektrikefisnoreujengrohës ofrohen pjesë origjinale, specifikuar nga prodhuesi që mund tē mbajë peshën e ngrohësit tē ujit tē mbushur me ujë. Mos e vendosni ngrohësin e ujit në kllapa derisa mos u siguro qëmointimi éshëtë instaluar mirë. Përndryshe, elektrikecal

ngrohës uji mmund të bjerë nga muri, i cili do ta dëmtojë atëniya ose mmund të shkaktojë lëndime të rënda.

Kur zgjidhni vendet për montimin e vrimave të bulonave, sigurohuni qëpastaq në të dy anët e mureve të banjës ose një dhomë tjetër në trupin e ujtingrohësi ka një hendek prej të paktën 0.2 mdhe nga ana e lidhjes së tubit, të paktën 0,5 m, për të lehtësuar aksesin gjatë mirëmbajtjesvaniyanëse është e nevojshme. Nëse ngrohësi i ujit merrujë të pijshëm direkt nga puset, puset ose kullat e ujit, për p.shks-funksionimi i ngrohësit të ujit, është e domosdoshme përdorimi i një filtri të trashë, për hyrjennë ngrohës ujivat, ujë të ftohtë. FiltrPastrimi i trashë mund të blihet nga një specialistdyqane të analizuara. Nëse nuk është instaluar një filtri i trashë, garancia e produktit nuk do të zbatohet.

Ngrohësi elektrik i ujit duhet të vendoset në një sipërfaqe të fortë vertikale (mur). Instalimi i ujit Ngrohëje të seriës GLD EEC lehtësohet shumë nga ofertësia për të instaluaratosi vertikalish ashtu edhe horizontalish kudo në shtëpinë tuaj, në ngrohjedhomë me qira (!). Këshillohet që të instaloni një ngrohës ujisa më afër pikës së përdorimit të ujit të nxehë, pasi sa më e shkurtër të jetë gjatësia e tubave, aq më pak humbje nxehësie. Siç tregohet në fig. 5. Kur instaloni ngrohësin e ujit pranëmë një mur, lini hapësirën e rekonduar të lirë për mirëmbajtjeduke jetuar. Mos e instaloni ngrohësin e ujit në një sipërfaqe horizontale dhe afër dyshemesë. Pas zgjedhjes së vendit të instalimit, përcaktoni vendet për dy mbështetëse ranorebulona me grepa (në vorësi të specifikave të produktit të zgjedhur). Bëni dy vrima në murthellësia e punës që korrespondon me madhësinë e bulonave të fiksimit, futni vidhat, ktheni grepin lart, shtrëngoni fort dadot, dhe më pas instaloni një elektrikngrohës uji trik (shih fig. 4). Nëse banjo është shumë e vogël për të instaluar një ngrohës uji, mund të instalohet në çdo dhomë tjetër, të mbrojturanga marria drejtrezet e mia të diellitdhë shiu.



Oriz. 4. Fiksimi i spirancës për instalim.

Lidhjet e furnizimit me ujë

Për të lidhur një ngrohës ujtituba diametër G1/2.




Kujdes!

Për të instaluar tubacione fleksibëldhe clatigan sigurie nuk rekandohet përdorimi i nënave shtesë-mjerisht që nuk perfshihente perfshira me ngrohes uji. Në përkuljen e arrës së bashkimit-cili eyeliner ka gomemurature, e cila siguron hermetik-lidhje linjedhe valvul sigurie. Kur shtrëngohet, -dimo përjashton mustaqet e mprehta të mprehta-leah, dhe gjithashtu kufizoni çift rrotulluesin e shtrëngimit në 25-30 N * m.

Për të shmangur rrjedhjet kur lidhni tubacionin me skajet e filetuaraduhet të instalohen vula të plota gome.

Nëse është e nevojshme të zbatohet një sistem furnizimi me ujë për disa ujërapikat e shpimit, përdorni metodën e lidhjes (shih fig. 5).




Oriz. 5

1. Tees
2. Valvul sigurie
3. Tub kullimi
4. Zorra e kullimit
5. Valvulave



Kujdes!

Kur instalohet horizontalishtpajisje, tubat e furnizimit me ujë duhet të jenë ne te majte nuk lejohet vendosja e tubave të furnizimit ne te djathte!



Lidhjenë rrjetin elektrik

Të gjithë ngrohësit e ujtit të magazinimit të serisë GLD EEC janë projektuar për lidhje në një rrjet elektrik me një tension njëfazor 230 V. Para lidhjes, sigurohuni që parametrat e furnizimit me energji elektriqenë vendin poshtëçesat korrespondojnë me parametrat e treguar në pllakëmë të dhënët teknike të pajisjes. Gjatë instalimit të ngrohësit të ujtit, duhet të respektohen rregullat aktuale të sigurisë elektrike. Gjatë instalimit të ujtitngrohës së banjë ose tualet duhet të merren parasysh kufizimet që lidhen me ekzistencën e të ndaluarve dhe vëllimet (hapësirat) mbrojtëse.

Vëllimi i ndaluar – është hapësira e kufizuar me tangjencialëdhe vertikale -avionët në lidhje menë skajet e jashtme të vaskës, tualetit ose blokut të dushit dhe një rrafsh që ndodhet sipër tyre ose mbi dyshemë, nëse hidraulika është montuar në dyshemë, në lartësinë 2,25 m.

Vëllimi mbrojtës – këtë hapësirë, rrafshet horizontale zbritëse të të cilave përkonjëme avionë të ndaluarvëllimi, dhe rrafshet vertikale ndahan nga rrafshet përkatëse me një të ndaluarvëllimi përl metër.

Të dhënat e illogaritura për bakrin

Përgjedhja e seksionit të kabillove (tëlave) me fuqidha gjatësi prej bakri, $U = 230 V$, njëfazore

R, kW	1	2	3	3,5	4	6	8
I, A	4,5	9,1	13,6	15,9	18,2	27,3	36,4
Seksion kryq Tocoproduke udhëhequrpërçues, mm ²	1	1	1,5	2,5	2,5	4	6
Maksimumi i lejueshëm gjatësia kâbllore kur specifikohet seksion nominal, m	34,6	17,3	17,3	24,7	21,6	23	27

Shfrytëzimi

Mbushje me ujë

Në mënyrë që rezervuari të mbushet plotësisht me ujë-është e nevojsme:

- hapni rubinetin e ujit të nxehëtë në mikser;
- hapni valvulen e furnizimit me ujënë ujëngrohës;
- prisni që uji të rrjedhë nga rubineti;
- mbyllni rubinetin e ujit të nxehëtë në rubinetdhe sigurohuni që të mos ketë rrjedhje.

Nëse uji rrjedh nga rubineti i ujtit të nxehëtë, rezervuari mbushet plotësisht me ujë. Vetëm pas kësaj mund ta lidhni rezervuarin me elektricitetin kabllot.

Në rast të pasigurisë nëse ujë në ngrohës uji, mos e lidhni me rrjetin elektrik.

Lidhje elektrike




Me kujdes!

Lidhjenë rrjet vetëm pas mbushjes me ujë (e kundërla mund të çojë në djegien e elementit të ngrohjes dhe dëmtim të pajisjes).

Lidheni ngrohësin e ujtit në prizë dhe treguesi do ndizet. Kjo tregon se ngrohësi i ujtit është i ndezur dhe furnizohet me energji. Vendosni nivelin e dëshiruar të ngrohjes së ujtit nga i ulët në të lartë duke përdorur kontrolluesin e temperaturës së ngrohjes. Ngrohja e ujtit fiket automatiqisht kur temperatURA e vendosur arrihet dhe automatiqisht ndizet për ngrohje. Kur temperatURA e ujtit arrin temperaturën e caktuar, ngrohja do të ndalet.


Dimensionet e instalimitdhë dimensionet



Oriz. 7

Opsione/ Model	EWH 50 GLD EEC	EWH 50 GLD EEC	EWH 80 GLD EEC	EWH 100 GLD EEC
A, mm	635	970	920	1135
B, mm	250	250	333	333
C, mm	435	435	555	555
D, mm	360	360	430	430
E, mm	280	550	430	600
F, mm	201	201	267	267
G, mm	197	197	197	197

RCD (pajisja e rrymës së mbetur)



Oriz. 8

- 100% parandalim i goditjes elektrike.
- Ndiqni udhëzimet e instalimit kur lidhni elektrikengrohës akumulues shtëpiak.
- Treguesi i Energjisë (1) do të ndizet nëse E KUQJA nuk aktivizohet.
- Për testimin në SHBAO shtypni butonin TEST (2). Treguesi i fuqisë (një)do të jetë i paaftë.
- Për të rifilluar RCD, shtypni butonin (3).

Teknikekarakteristikat

Opsione/ Model	EWH 30 GLD EEC	EWH 50 GLD EEC	EWH 80 GLD EEC	EWH 100 GLD EEC
Vëllimi nominal (i dobishëm), l	25	41	65	80
Fuqia e vlerësuar, W		2000 (700+1300)		
Tensioni nominal, V-Hz		230-50		
Rryma e vlerësuar, A		8.7		
Presioni minimal i ujit, bar		80 000 (0,8)		
Presioni maksimal i ujit, bar*		600 000 (6)		
Temperatura maksimale e ujit, °C		75		
Koha e ngrohjes nga 10 në 75 °C**, min.	57	93	148	182
Mbrojtje nga goditja		I		
Mbrojtje nga lagështia		IPX4		
Efiçiencia e energjisë klasa***	B	C	C	C
Dimensionet/pajisje (W×H×D), mm	435×635×260	435×970×260	555×920×350	555×1135×350
Dimensionet e paketimit (W×H×D),mm	680×485×280	1010×485×280	970×605×362	1185×605×362
Pesa neto, kg	16.0	23.0	28.5	34.0
Pesa bruto, kg	17.9	25.2	31.4	37.0

* Në presionin maksimal, presioni i tepert lirohet përmes valvulës së sigurisë. Nëse presioni në rjetin e ujësjellës kalon 6 bar (nom.- presioni i funksionimit), duhet të instalohet një valvër për uljen e presionit.

** Kohët e ngrohjes janë me lugut të plotë te mbyllësës dhe bazohen në kushtet ideale të ambientit.

*** Efiçiencia energjetike e ligjoritës për instalimin vertikal.

Produkti rezervon të drejtën përfshirë të bëre ndryshime.

Zgjidhja e problemeve

Dëshrimet	Shkaqet	Eliminimi
Treguesi i ngrohjes është fikur	Mbrojtja e PMSh funksionoi.	Testo PMSh Duke shtypur "test" Në rast se PMSh ka kaluar testin, shtypni butonin te rinisjes (3). Në rast se testi dështon, kontaktoni teknikët e mirëmbajtjes përfshirë kryer riparimin (shih Oriz. 8).
Nuk vjen ujë nga çezma e ujit të nxehët	1. Furnizimi me ujë përmes tubave të ujit është ndërprerë 2. Presioni i ujit është shumë i ulët 3. Valvula e hyrjes së ujit është e mbyllur	1. Prisni që furnizimi me ujë të rifillojë Përdorni ngrohësin e ujit kur presioni i ujit rritet përsëri Hapni Rubinatin e ujit
Temperatura e ujit të nxehët të furnizuar tejkalon nivelin e lejueshëm prej 75°C	Dëshimi i sistemit të kontrollit të temperaturës. Ngrohja nuk është fikur.	1. Është e nevojshme të fiket menjëherë ngrohësi i ujit nga rjeti. 2. Kontaktoni teknikët e shërbimit përfshirë riparime.
Ekrani tregon një gabim El (për një pajisje me një ekran) ose një tregues i kuq ndriçon here pas here (për një pajisje pa ekran), ai nuk nxehet	Nuk është ndezur ngrohësi 1. Termostat i dëmtuar. 2. Ngrohje e dëmtuarelement. 3. Pllaka elektronike e gabuar.	1. Kontrollo nëse koka është futur fort në prize. 2. Rrissni temperaturën e ngrohjes. 3. Kontaktonitek një specialist shërbimi

Kujdesdhe mirëmbajtjen



Kujdes!

Përparashkëputeni gjithmonë ngrohësin e ujit nga rrjeti elektrik gjatë servisit.

Ngrohësi i ujit nuk kërkon shtesë Kujdesi per trupin. Është e nevojshme të fshini trupin herë pas here me një leckë të butë ose një sfunjjer të lagur në mënyrë që të mos dëmtoni trupin e ngrohësit të ujit. Përdorimi i kimikateve agresive është i ndaluar.

Për të siguruar jetëgjatësi shërbimi dhe pér të ruajtur garancinë pér rezervuarin e brendshëm që përmban ujë, është e nevojshme të kryeni mirëmbajtje nga specialistë të kualifikuar jo më vonë se një vit pas fillimit të përdorimit, i cili duhet tē përfshijë një kontroll tē detyrueshëm pér praninë e papastërtive në rezistencë dhe zgavrën e brendshme tē rezervuarit që përmban ujë si dhe gjithashtu gjendja e anodës së magnezit. Në rast tē konsumimit tē rëndë, anoda e magnezit duhet tē zëvendësoset. Garancia pér rezervuarin e ujit dhe rezistencën nuk është e vlefshme në rast se anoda është tejkonsumuar (vëllimi i mbetur më pak se 30% i originalit).

Bazuar në rezultatet e inspektimit të ngrohësit tē ujit gjatë shërbimit teknik tē parë, përcaktohet frekuanca e mirëmbajtjes së rregullit, e cila duhet tē respektohet gjatë gjithë periudhës së funksionimit të pojisjes.

Ngrohjeelement (ngrohës)

Projektuar pér tē ngrohur ujin në rezervuarin e brendshëm duke e kthyer energjinë elektrike në nxehësi. Formimi i gëlqerës në sipërfaqen e saj (shkallë) mbinxehje dhe dalje e parakohshme dështimi i elementit tē ngrohjes. Inspektioni rregullishet dhe, nëse është e nevojshme, Pastrojeni sipërfaqen e urës me një agjent heqës.

Garancianë një element ngrohjeje nuk është e vlefshme nëse plotësohen një ose më shumë nga kushtet e mëposhtme:

- fortësia e ujit kalon 25°F ,
- trashësia e shtresës së shkallës në sipërfaqen e elementit tē ngrohjes është më shumë se 5 mm.



Me kujdes!

Akumulimi i shkallës në elementin e

ngrohjes dhe prania e sedimentit në rezervuarin e brendshëm mund tē çojë në dështimin e ngrohësit tē ujit dhe është baza pér refuzimin e shërbimit tē garancisë. Mirëmbajtja e rregullit është një masë parandaluese dhe nuk mbulohet nga garancia.

Pajisja pér Valvula e lehtësimit tē presionit duhet tē kontrollohet pér funksionim rregullisht pér tē hequr depozitat e gëlqeres. Në hapësirën e ndaluar nuk lejohet tesa instaloni çelsat, prizat dhe pajisje ndriçimi. Në mbrojtje hapësirë, instalimi i çelsave është i ndaluar me fal, megjithatë, mund ta instaloni prizat e tokëzuarra. Ngrohësi i ujit duhet tē instalohet jashtë vëllimit tē ndaluar në mënyrë që avionët e ujit tē mos bien mbi tē. Për tē siguruar sigurinë e funksionimit tē ngrohësit tē ujit, duhet tē instalohet një makinë automtikë me një vlerë nominale tē përshtatshme. Gjatë përdorimit tē përditshëm, rekomandohet tē mbani ngrohësin e ujit tē kyçur në rrjetin elektrik, pasi termostati ndez ngrohjen vetëm kur kërkohet tē ruajë temperaturën e caktuar. Kryeni rregullisht mirëmbajtjen e ngrohësit tuaj tē ujit me ndihmën e specialistëve nga një qendër e autorizuar shërbimi.



Asnë çdo rast, mos e hiqni kapakun e ngrohësit tē ujit pa e shkëputur më parë nga rrjeti elektrik.

Transporti dhe magazinimi

Ngrohësit e ujit në paketimin e prodhuesit mund tē transportohen nga tē gjitha llojet e transportit tē mallrave në përputhje me rregullat në fuqi pér këtë lloj transporti. Temperatura gjatë transportit mund tē variojë nga minus 50 në plus 50°C dhe në lagështi relative deri në 80% në plus 25°C). Gjatë transportit, ngrohësit e ujit nuk duhet tē levizin apo tē pësosnjë goditje brenda automjetit. Transportojini dhe shkarkojini në përputhje me shenjat e trajtimit tē treguara në paketim. Ngrohësit e ujit duhet tē ruhen në paketimin e prodhuesit në kushte ruajtjeje nga $+1^{\circ}\text{C}$ në $+40^{\circ}\text{C}$ me lagështi relative deri në 80% në 25°C .

Riciklimi



Kjo pajisje nuk mund të hidhet me mbeturina shtëpiake (2012/19/EU).

Detyrimet e garancisë

Shërbimi i garancisë kryhet në përputhje me kushtet e specifikuarë në seksionin "Detyrimet e garancisë".

Garancia:

- Periudha e garancisë për produktin është dy vjet nga data e blerjes. Nëse gjatë këtë periudhë garancie dy vjeçare çdo defekt që rrjedh nga mangësi në materiale dhe/ose mjeshtëri pune produkti do të riparohet ose zëvendësohet.
- Riparimi ose zëvendësimi falas është i mundur vetëm nëse sigurohet prova bindëse, për shembull me duke përdorur një dëftesë që konfirmon atë dita në të cilën kërkohet shërbimi është brenda garancisë afat.
- Garancia nuk përfshin produktet dhe/ose pjesë të produktit që janë vesh dhe lot që mund të konsiderohen si harxhues në natyrë ose të cilat janë bërë prej qelqi.
- Garancia është e pavlefshme nëse defekti të shkaktuarë nga dëmtimi i shkaktuar nga jo i duhur përdorimi i duhur, mirëmbajtja e dobët të jetuarit (për shembull, refuzimi ishte për shkak hyrja brenda produktit nga të huajt objekte ose lëngje) ose nëse riparimet ose riparimet janë kryer nga persona jo i autorizuar nga Prodhuersi.
- Për përdorimin e saktë të produktit, përdoruesi duhet të përbahet në mënyrë rigorozë të gjitha udhëzimet e përfshira NË manualin e përdoruesit dhe duhet të përbahet nga çdo veprim ose manipulim që përshkuhet si – personale ose për të cilat ka udhëzime në manualin e përdoruesit.
- Këto kufizime të garancisë nuk ndikojnë në tē drejtat tuaja ligjore.

Mbështetje:

Mbështetja gjatë dhe pas periudhës së garancisë mund të merret në tē gjitha vendet ku produkti shpërndahet zyrtarisht. Ju lutemi kontaktoni konsulentin tuaj tē shitjes për më shumë informacion.

Data e prodhimit

Data e prodhimit është shënuar ne një letër ngjitës në kapak, dhe gjithashtu është e

koduar në Code-128.

Data e prodhimit përcaktohet si më poshtë:

SN XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX

muaji dhe viti i prodhimit

Mos e fshini dhe ruani numrin serial të pajisjes. Humbja ose dëmtimi i letrës ngjitet më numrin serial, në rastë së nevojes, nuk do tē lejojë tē përcaktohet data e prodhimit.

Importues:

—

Prodhuers: CladSwiss AG,
Bahnhofstrasse 27, 6300 Zug, Switzerland.
E-mail: info@cladswiss.com

E prodhuar në Kinë.

Electrolux është një markë tregtare e regjistruar e përdorur nën licencën e AB Electrolux (botuar).

Prodhuersi rezervon tē drejtën për tē bërë ndryshime në dizajn dhe karakteristikat e pajisjes.

Në tekst dhe numra, udhëzimet mund gabime teknike dhe gabime tipografike. Ndryshimet në specifikime dhe assortimenti mund tē prodhohet pa njoftim paraprak.

Mund tē gjenden disa gabimet në shkrim, në tekste dhe numra.

Dizajni dhe tē dhënat teknike të pajisjes mund tē ndryshojnë nga ato tē treguara në paketim. Ju lutemi kontaktoni konsulentin tuaj tē shitjes për më shumë informacion.

ZAWARTOŚĆ

1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA	29
2. PRZEZNACZENIE	30
3. KOMPLETOWANIE	30
4. URZĄDZENIE URZĄDZENIA	30
5. PANEL STEROWANIA	31
6. MONTAŻ PODGRZEWACZA WODY	33
7. PRZYŁĄCZE DO WODOCIĄGU	33
8. PODŁĄCZENIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ	34
9. EKSPOLOATACJA	34
10. WYMIARY I WYMIARY INSTALACYJNE	35
11. RCD (URZĄDZENIE ZABEZPIECZAJĄCE)	35
12. SPECYFIKACJE	36
13. ROZWIAZYWANIE PROBLEMÓW	36
14. PIELĘGNACJA I KONSERWACJA	37
15. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE	37
16. UTYLIZACJA	38
17. GWARANCJA	38
18. DATA PRODUKCJI	38

MYŚLIMY O WAS


Dziękujemy że kupili urządzenie Electrolux. Wybrały Państwo produkt popartý dziesięcioletiami doświadczenia zawodowego i innowacji. Wyjatkowy i stylowy, stworzony z troską o państwo. Dlatego za każdym razem, gdy go będziecie używać, możecie być pewni, że efekty zawsze będą doskonałe. Witamy w Electrolux! **Na naszej stronie internetowej możesz:**



Znaleźć rekomendacje produktów, instrukcje obsługi, informacje o konserwacji:
<http://www.home-comfort.com/support/>



Sprzedając to urządzenie, sprzedawca powinie wypełnić rozdział „Szczegóły produktu”, co się znajduje na wewnętrznej stronie tylnej okładki niniejszej instrukcji.



Używane symbole

Uwaga/Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Generalne informacje i zalecenia

Serwis gwarancyjny jest wykonywany na warunkach określonych w punkcie “Gwarancja”.

Uwaga:

W tekście tej instrukcji akumulacyjny elektryczny podgrzewacz wody może mieć takie nazwy techniczne jak urządzenie, device, aparat itp.


Zasady bezpieczeństwa



Uwaga!

Zabrania się używania przenośnych gniazd. Nieprawidłowa instalacja i obsługa elektrycznego podgrzewacza wody może spowodować wypadki lub szkody majątkowe.

- Gniazdo zasilania musi być bezpiecznie uziemione. Przed znamionowy gniazda nie powinien być niższy 10 A. gniazdo i wtyczka powinny być zawsze suche, aby zapobiec zwarciom w sieci elektrycznej.
- Ściana, na której zainstalowany jest podgrzewacz wody, musi być przystosowana do obciążenia dwukrotnie większego niż całkowita masa podgrzewacza wody wypełnionej wodą.
- Zawór zwrotny bezpieczeństwa należy zainstalować w miejscu wlotu zimnej wody (patrz rys. 1).



Rys. 1

- Przy pierwszym użyciu podgrzewacza wody (lub przy pierwszym użyciu po konserwacji lub czyszczeniu) nie należy włączać podgrzewacza wody do momentu całkowitego napełnienia nim go wodą. Podczas napełniania zbiornika podgrzewacza wody należy otworzyć kran ciepłej wody, aby spuścić powietrze. Po napełnieniu zbiornika wodą

wypłynięciu wody z kranu kran można zamknąć.

- Podczas podgrzewania wody z otworu wylotowego ciśnienia zwrotnego zaworu bezpieczeństwa może wyphływać woda. To normalne zjawisko. Jednak w przypadku dużych wycieków należy skontaktować się z technikami serwisowymi. W żadnym wypadku nie należy blokować otworu zwalniającego ciśnienie; w przeciwnym razie może to spowodować awarię podgrzewacza wody.
- Na Otwór wylotowy ciśnienia w zaworze bezpieczeństwa (pozycja 3 na rys. 5) konieczne jest zainstalowanie rury spustowej i wyprowadzenie jej do kanalizacji w przypadku spuszczenia wody i przepełnienia nadciśnienia*. Rura spustowa połączona z otworem uwalniającym ciśnienie powinna być skierowana w dół.
- Temperatura wody wewnętrz podgrzewacza wody może osiągnąć 75 °C. Aby uniknąć poparzeń, można regulować temperaturę wody za pomocą kranu miksera.

Odpływ wody:

Z podgrzewacza wody należy całkowicie spuścić wodę, jeśli nie będzie on używany przez długi czas lub temperatura w pomieszczeniu, w którym jest zainstalowany, może spaść poniżej 0 °C. odpływ można wykonać za pomocą zaworu bezpieczeństwa, podczas gdy who – możliwe jest wyciek spod trzpienia zaworu.

Do odpływu można zapewnić Trójnik z zaworem między zaworem a tuleją (poz. 1, rys. 5).

Przed spuszczeniem wody z podgrzewacza wody nie zapomnij:

- Odłączyć zasilanie od urządzenia.
- Upewnić się, że woda wewnętrz zbiornika ma bezpieczną temperaturę.
- Odciąć dopływ zimnej wody do zbiornika zamykając zawór odcinający.
- Odciąć dopływ ciepłej i zimnej wody do mieszkania
- Otworzyć dopływ ciepłej wody na mikserze, aby zmniejszyć ciśnienie wewnętrz zbiornika.
- Otworzyć zawór odcinający na trójniku zamontowanym na króćcu wylotowym ciepłej wody z podgrzewacza wody (w przypadku, gdy Trójnik został zainstalowany), w przeciwnym razie zdemontować rurę przyłączeniową na

* Po podgrzaniu woda rozszerza się, co powoduje wzrost ciśnienia w podgrzewaczu wody. Aby uniknąć uszkodzenia podgrzewacza wody, należy użyć zaworu bezpieczeństwa.

- wylocie z podgrzewacza wody.
- Podłączyć wąż spustowy (poz. 3 na rys. 5) do zaworu odcinającego. Na trójkątce na Wlocie Zimnej Wody do podgrzewacza wody i skieruj go do kanalizacji lub do miejsca odprowadzania wody.
 - Otwórz zawór odcinający i poczekaj, aż woda całkowicie spłynie.



Uwaga!

Instalacja zaworu bezpieczeństwa zawartego w dostawie jest koniecznością.
Zabrania się instalowania jakichkolwiek zaworów odcinających między zaworem bezpieczeństwa i wlotem do zbiornika oraz zablokowanie otworu spustowego zaworu bezpieczeństwa.

- Nie pozostawiaj podgrzewacza wody wypełnionego wodą bez zasilania i podgrzewania wody w pomieszczeniu, w którym temperatura może być niższa niż 0°C.
- W przypadku długotrwałej nieobecności, prac naprawczych, technologicznych i pro-filaktycznych na linii zaopatrzenia w wodę, konieczne jest odcięcie poszczególnych zaworów odcinających na linii zaopatrzenia w zimną wodę do podgrzewacza wody i na linii wylotowej gorącej wody, a także wyłączenie podgrzewacza wody i odłączenie od zasilania, wyjmując wtyczkę z gniazdka.
- W przypadku uszkodzenia jednej z części podgrzewacza wody należy skontaktować się z technikami serwisowymi w celu przeprowadzenia naprawy. Należy używać wyłącznie części zamiennych dostarczonych przez producenta.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub umysłowych lub w przypadku braku doświadczenia życiowego lub wiedzy, chyba że są pod nadzorem lub pouczeni o korzystaniu z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być nadzorowane, aby zapobiec zabawom z urządzeniem.

Przeznaczenie

Elektryczny podgrzewacz wody typu akumulacyjnego jest przeznaczony do podgrzewania zimnej wody pochodzącej z

sieci wodociągowej. Stosuje się wyłącznie do celów domowych woda z podgrzewacza wody nie jest przeznaczona do picia i gotowania.

Instalacja i pierwsze uruchomienie podgrzewacza wody musi być wykonane przez wykwalifikowanego specjalistę, który może być odpowiedzialny za prawidłowość instalacji i wydać zalecenia dotyczące użytkowania podgrzewacza wody.

Podczas łączenia należy przestrzegać obowiązujących standardów i przepisów.


Przed zainstalowaniem podgrzewacza wody upewnij się, że elektroda uziemiająca gniazda jest prawidłowo uziemiona. W przypadku braku elektrody uziemiającej w gnieździe konieczne jest uziemienie podgrzewacza wody oddzielnym przewodem uziemiającym do zacisku uziemienia na łączniku kołnierza elementu grzejnego. W przypadku braku uziemienia zabrania się instalacji i eksploatacji produktu.

Kompletowanie

Elektryczny podgrzewacz wody typu zbiornicowego jest wyposażony w podstawowe elementy do instalacji i podłączenia. W skład zestawu podgrzewacza wody wchodzi:

- Podgrzewacz wody z przewodem zasilającym – 1 szt.;
- 1 x zawór bezpieczeństwa;
- RCD z instrukcją użytkowania – 1 szt.;
- kotwy montażowe do montażu dla 30 L – 50 L – 2 szt.; dla 80 l, 100 L – 4 szt.;
- 1 x Instrukcja obsługi;
- karta gwarancyjna (w instrukcji) – 1 szt.

Urządzenie urządzenia



Rys. 2

1. Obudowa
2. Obudowa suchego elementu grzejnego
3. Przewód zasilający z RCD
4. Wlot zimnej wody
5. Wylot ciepłej wody
6. Panel sterowania
7. Rura doprowadzająca ciepłą wodę
8. Anoda magnezowa
9. Termostat ochronny
10. Rura wlotowa zimnej wody do zbiornika (z dyfuzorem)
11. Izolacja cieplna

Automatyczna kontrola temperatury wody:

Po otwarciu kranu ciepłej wody na mikserze na wylocie podgrzewacza wody zimna woda zaczyna pływać do wlotu. Woda w zbiorniku mieszka się, a jej temperatura spada. Czujnik termostatu reaguje na obniżenie temperatury wody, element grzewczy (ten) włącza się automatycznie i podgrzewa wodę do określonej temperatury. Gdy temperatura osiągnie ustawioną wartość, grzałka automatycznie się wyłącza.

Poziomy ochrony podgrzewacza wody:


- zabezpieczenie przed przegrzaniem;
- zabezpieczenie przed przekraczającym normę ciśnieniem hydraulicznym.
- RCD (urządzenie zabezpieczające).

Stalowe zbiorniki wewnętrzne ze specjalną powłoką ochronną są wykonane zaawansowaną metodą elektrostatycznego emaliowania na sucho. Właściwości szkliwa:

- zwiększona przyczepność i wysoka plastyczność (hartowana w temperaturze 850 °C);
- rozszerza się lub kurczy przy zmianach temperatury w tej samej proporcji co ściany zbiornika wewnętrznego, nie tworząc mikropęknięć, w których może powstać ognisko korozji.

Jako dodatkową ochronę zbiornika wewnętrznego przed korozją, Podgrzewacz wody jest wyposażony w anodę magnezową. Suchy termiczny element grzejny (ten) jest umieszczony w metalowych osłonach ochronnych, które eliminują bezpośredni skok elementów grzejnych z wodą, odpowiednio na elementach grzejnych nie powstaje szumowina, co zwiększa ich żywotność i wydłuża żywotność.

Panel sterowania



Rys. 3

1. Wyświetlacz
2. Przycisk – mikroprzełącznik kontroluje poziomy mocy - naprzemienne wciskanie włączca tryby H1 (700 W), H2 (1300 W), H3 (2000 W), „nF”. Wchodząc w „nF” kolejne naciśnięcia przycisku nie spowoduje przełączenia na inne tryby grzania, aby wyjść z tego trybu konieczna jest zmiana położenia pokrętła regulatora, podczas gdy podgrzewacz wody automatycznie przełączy się na tryb grzania H1. Na ekranie wyświetlany jest tryb zasilania oraz aktualna temperatura lub tryb „nF”, albo albo albo .

Pięć sekund po dokonaniu wyboru ekran będzie działał normalnie.

Migające na wyświetlaczu symbole „nF” na przemian z temperaturą wody w urządzeniu oznaczają, że tryb w fazie oczekiwania i jeśli woda w podgrzewaczu spadnie poniżej +4°C, tryb zostanie włączony, ogrzewanie włączy się, a symbole „nF” będą świecić światłem ciągłym. Gdy temperatura wody w zbiorniku osiągnie +5°C, tryb «Przeciw Zamarzaniu» powróci do stanu czuwania, ogrzewanie zostanie zatrzymane, a symbole „nF” będą migać na wyświetlaczu na przemian z temperaturą wody wewnętrz urzęduzenia.

Symbole «Przeciw Zamarzaniu» powróci do stanu czuwania, ogrzewanie zostanie zatrzymane, a symbole „nF” będą migać na wyświetlaczu na przemian z temperaturą wody wewnętrz urzęduzenia. na wyświetlaczu oznaczają, że jest włączony tryb «BST - Bacteria Stop Technology» (system profesjonalnego antybakteryjnego oczyszczania wody). W tym trybie woda w urządzeniu jest podgrzewana do temperatury 70°C i

- utrzymywana na tym poziomie przez 20 minut. Tryb pozwala na zatrzymanie namnażania się bakterii, takich jak legionella, które namnażają się w wodzie, gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas.
3. Przycisk aktywuje ustawiony wcześniej timer przygotowania ciepłej wody. Na ekranie przez 5 sekund wyświetla się czas, na jaki ustawiony jest timer i wyłącza się podgrzewanie wody.
- 07:56** Na ekranie wyświetlana jest aktualna godzina (gdy wyświetlany jest czas przygotowania ciepłej wody dwukropek między godzinami a minutami nie migą). Ponowne naciśnięcie przycisku wyłącza timer, podgrzewacz wody kontynuuje normalną pracę z poprzednio ustawionym trybem mocy grzewczej.
W celu przygotowania ciepłej wody ogrzewanie jest włączane automatycznie z wypredzeniem, w zależności od pojemności zbiornika i ustawionej temperatury przygotowania ciepłej wody, czas rozpoczęcia ogrzewania jest różny.
4. Pokrętła regulacji temperatury
off – znaczek odpowiada minimalnej temperaturze wody w podgrzewaczu wody (wyłączenie ogrzewania).
low – znaczek odpowiada minimalnej temperaturze ogrzewania wody w podgrzewaczu wody (włączenie ogrzewania).
eco – etykieta Eco trybu ekonomicznego odpowiada temperaturze ogrzewania wody w odgrzewaczu wody około 50-55 °C.
high – znaczek po prawej stronie odpowiada maksymalnej temperaturze podgrzewania wody w podgrzewaczu wody (75°C).
- Ustawianie aktualnego czasu:**
 Naciśnięcie prawego i lewego przycisku po 5 sekundach powoduje wejście w tryb instalacji czas, na wyświetlaczu pojawią się migające godziny i minuty.
 Lewy przycisk ustawia godziny, 1 naciśnięcie +1 godzina, przytrzymanie przycisku zwiększa godzinę +1 godzinę co 0,5 sekundy. Godziny są wyświetlane od 0 do 23;
 Prawy przycisk ustawia minuty, 1 naciśnięcie +1 minuta, przytrzymanie przycisku zwiększa minuty o 1 minutę co 0,25 sekundy. Minuty są wyświetlane od 0 do 59.
 Po 5 sekundach od ostatniego naciśnięcia system akceptuje ustawiony czas i przechodzi
- do normalnej pracy. Po przekręceniu pokrętła system akceptuje ustawiony czas i przechodzi do trybu ustawiania temperatury.
- Ustawianie timera:**
 System może ustawić czas przygotowania ciepłej wody na godziny lub minuty.
- Ustawienie na godziny lub minuty:**
 Naciśnięcie prawego przycisku po 5 sekundach powoduje wejście w tryb ustawiania czasu przygotowania ciepłej wody, na ekranie pojawiają się migające godziny i minuty.
- Lewy przycisk ustawia godziny, 1 naciśnięcie +1 godzina, przytrzymanie przycisku zwiększa godzinę +1 godzinę co 0,5 sekundy. Godziny są wyświetlane od 0 do 23;
 - Prawy przycisk ustawia minuty, 1 naciśnięcie +1 minuta, przytrzymanie przycisku zwiększa minuty o 1 minutę co 0,25 sekundy. Godziny są wyświetlane od 0 do 59.
- Po 5 sekundach od ostatniego naciśnięcia system akceptuje ustawiony czas i przechodzi do normalnej pracy. Aby włączyć timer należy dodatkowo nacisnąć prawy przycisk (aktualny czas i czas timera będą się naprzemiennie pojawiać na wyświetlaczu).
 Po przekręceniu pokrętła system akceptuje ustawiony czas i przechodzi do trybu ustawiania temperatury.
 Resetowanie timera odbywa się poprzez przekręcenie pokrętła do pozycji off.
- Ustawianie trybu «Przeciw Zamarzaniu»**
 Gdy podgrzewacz wody jest podłączony do sieci, naciśnij przycisk wyboru mocy i wybierz tryb «Przeciw Zamarzaniu». Początkowo ustawiony na tryb zasilania 1, naciśnięcie przycisku raz włącza tryb zasilania 2, naciśnięcie przycisku zasilania dwa razy z rzędu włącza tryb zasilania 3, naciśnięcie trzy razy z rzędu włącza tryb «Przeciw Zamarzaniu». Kiedy tryb «Przeciw Zamarzaniu» jest aktywny, na ekranie pojawi się symbol „nF”, jeśli temperatura spadnie do +4°C, włączy się tryb mocy 3 i woda zostanie podgrzana do +5°C. Gdy woda w zbiorniku osiągnie +5°C, elementy grzejne zostaną odłączone od zasilania. Ten tryb będzie aktywny tylko wtedy, gdy pokrętło regulacji temperatury na panelu sterowania nie znajduje się w skrajnej lewej pozycji OFF (gdy podgrzewacz wody nie jest włączony). Aby wyjść z trybu «Przeciw Zamarzaniu» należy obrócić pokrętło regulacji temperatury, a tryb zasilania 1 natychmiast się włączy.
- Ustawianie trybu «BST - Bacteria Stop Technology» (system profesjonalnego anty-**

bakterijnego uzdatniania wody)

Aby wejść w ten tryb, użytkownik musi naciągnąć i przytrzymać przycisk wyboru mocy  przez trzy sekundy. Ten tryb działa równolegle z trybami zasilania 1, 2 i 3. Gdy ten tryb jest aktywny, symbole „Sc” będą świecić na ekranie przez 1 sekundę co 3 sekundy. W przerwach między pojawianiem się symboli „Sc” na wyświetlaczu pojawi się aktualna temperatura wody w zbiorniku. Ten tryb będzie aktywowany raz w tygodniu o godzinie 3:00. Gdy tryb jest aktywny, ekran jest stale podświetlony „Sc”.

Montaż podgrzewacza wody

Upewnij się, że do instalacji elektrycznego podgrzewacza wody używane są oryginalne części dostarczone przez producenta, które mogą wytrzymać ciężar podgrzewacza wody wypełnionego wodą. Nie instaluj podgrzewacza wody na uchwycie, dopóki nie upewnij się, że uchwyt jest bezpiecznie zainstalowany. W przeciwnym razie


Elektryczny podgrzewacz wody może spaść ze ściany, co spowoduje jego uszkodzenie lub może spowodować poważne obrażenia.

Wybierając miejsca pod otwory na śruby mocujące, upewnij się, że po obu stronach ścian łazienki lub innego pomieszczenia do obudowy nagrzewniczki wodnej jest szczelina co najmniej 0,2m, a od strony podłączenia rur co najmniej 0,5m, w celu ułatwienia dostępu podczas konserwacji w razie potrzeby.

W przypadku, gdy woda bezpośrednio ze studni, pokładów lub wież ciśnień wchodzi do podgrzewacza wody, konieczne jest użycie filtra zgrubnego do zimnej wody wchodzącej do podgrzewacza wody. Filtr zgrubny można kupić w specjalnych sklepach. Jeśli filtr zgrubny nie jest zainstalowany, gwarancja na produkt nie jest objęta gwarancją.

Elektryczny podgrzewacz wody powinien być zainstalowany na twardej pionowej powierzchni (ścianie). Instalacja podgrzewaczy wody serii SI EWG jest znacznie łatwiejsza dzięki możliwości zainstalowania ich zarówno pionowo, jak i poziomo w dowolnym miejscu w domu, w otapi (l) umieszczenie. Wskazane jest zainstalowanie podgrzewacza wody jak najbliżej miejsca użycia ciepłej wody, ponieważ im mniejsza długość rur, tym mniejsze straty ciepła. Jak pokazano na ryc. 5. Gdy podgrzewacz wody znajduje się obok ściany, pozostaw zalecaną wolną przestrzeń do konserwacji. Nie instalować

podgrzewacza wody na poziomej powierzchni i blisko podłogi. Po wybraniu miejsca montażu określ miejsca na dwie śruby z hakami (w zależności od specyfikacji wybranego produktu). Wywierć w ścianie dwa otwory o nieprzekraczalnej głębokości odpowiadające wymiarowi śrub mocujących, włożyć śruby, obróć hak do góry, mocno dokręć nakrętki, a następnie zainstaluj na nim Elektryczny podgrzewacz wody (patrz rys. 4). Jeśli łazienka jest zbyt mała, aby zainstalować podgrzewacz wody, można ją zainstalować w każdej innej łazience, która jest chroniona przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i deszczu.



Rys. 4. Kotwa montażowa do montażu.

Przyłóżce do wodociągu

Do podłączenia podgrzewacza wody do sieci wodociągowej stosuje się rury o średnicy G1/2.




Uwaga!

Aby zainstalować elastyczny eyeliner i zawór bezpieczeństwa, nie zaleca się stosowania dodatkowych materiałów, które nie są dołączone do podgrzewacza wody. Nakrętka z elastycznym eyelinerem ma gumową uszczelkę, która zapewnia szczelność połączenia eyelinera i zaworu bezpieczeństwa. Podczas dokręcania należy wykluczyć gwałtowne siły szarpania, a także ograniczyć moment dokręcania do 25-30 N*m.

Aby uniknąć wycieków podczas podłączania rurociągu, na końcach połączeń gwintowych należy zainstalować kompletnie gumowe uszczelki.

Jeśli konieczne jest wdrożenie systemu zaopatrzenia w wodę dla kilku punktów poboru wody, użyj metody SOE-Dingen (patrz rys. 5).




Rys. 5

1. Trójnik
2. Zawór bezpieczeństwa
3. Rura spustowa
4. Wąż spustowy
5. Zawór

**Uwaga!**

Podczas poziomej instalacji urządzeń rury doprowadzające wodę powinny znajdować się po lewej, umieszczenie rur zasilających po prawej stronie jest niedopuszczalne!



Rys. 6

Podłączenie do sieci elektrycznej

Wszystkie podgrzewacze wody akumulacyjnej serii SI EWG są przystosowane do podłączenia do sieci elektrycznej o napięciu jednofazowym 230 V upewnij się, że parametry sieci elektrycznej w miejscu pod klucz odpowiadają parametrom znajdującym się na tabliczce z danymi technicznymi urządzenia. Podczas instalowania podgrzewacza wody należy przestrzegać obowiązujących zasad bezpieczeństwa elektrycznego. Podczas instalowania podgrzewacza wody w łazience lub toalecie należy wziąć pod uwagę ograniczenia

związanego z istnieniem zakazanego, i ochronnych objętości (przestrzeni).

Zakazana objętość to przestrzeń ograniczona stycznymi i pionowymi płaszczyznami w stosunku do zewnętrznych krawędzi wann, toalety lub prysznica i płaszczyzn umieszczoną nad nimi lub nad podłogą, jeśli instalacja wodno-kanalizacyjna jest zamontowana na podłodze, na wysokości 2,25 m.

Objętość ochronna to przestrzeń, w której płaszczyzny poziome, które są rysowane, pokrywają się z płaszczyznami objętości zabronionej, a płaszczyzny pionowe są oddalone od odpowiednich płaszczyzn objętości zabronionej o 1 metr.

Obliczone dane dla miedzi

Wybór przekroju kabla (drutu) według mocy i długości miedzi, U = 230 B, jednofazowy

R, kW	1	2	3	3,5	4	6	8
I, A	4,5	9,1	13,6	15,9	18,2	27,3	36,4
Przekrój rdzenia przewodzącego, mm ²	1	1	1,5	2,5	2,5	4	6
Maksymalna dopuszczalna długość kabla przy określonym przekroju, m	34,6	17,3	17,3	24,7	21,6	23	27

Eksplotacja**Napełnianie wodą**

Aby całkowicie napełnić zbiornik wodą, musisz:

- otwórz kran ciepłej wody na mikserze;
- otwórz zawór doprowadzający wodę do podgrzewacza wody;
- poczekaj, aż woda wypłynie z kranu;
- zamknąć kran ciepłej wody na baterii i upewnić się, że nie ma wycieków.

Jeśli woda płynie z kranu Ciepłej Wody - zbiornik jest całkowicie wypełniony wodą. Dopiero wtedy możesz podłączyć zbiornik do sieci elektrycznej.

W razie wątpliwości, czy istnieje w podgrzewaczu wody woda, nie podłączaj jej do zasilania.

Podłączenie do sieci elektrycznej




Uwaga!

Podłączenie do sieci elektrycznej odbywa się dopiero po napełnieniu wodą (odwrótność może spowodować spalenie elementu grzejnego i uszkodzenie urządzenia).

Podłącz podgrzewacz wody do gniazdka, po czym zaświeci się wskaźnik na panelu. Oznacza to, że podgrzewacz wody jest włączony i jest zasilany. Ustaw żądaną poziom podgrzewania wody od niskiego do wysokiego za pomocą regulatora temperatury ogrzewania. Ogrzewanie wody jest automatycznie wyłączane po osiągnięciu ustawionej temperatury i automatycznie włączane w celu dogrzania. Gdy temperatura wody osiągnie ustawioną temperaturę, ogrzewanie zostanie zatrzymane.


Wymiary i wymiary instalacyjne



Rys. 7

Opcje / Model	EWH 30 GLD EEC	EWH 50 GLD EEC	EWH 80 GLD EEC	EWH 100 GLD EEC
A, mm	635	970	920	1135
B, mm	250	250	333	333
C, mm	435	435	555	555
D, mm	360	360	430	430
E, mm	280	550	430	600
F, mm	201	201	267	267
G, mm	197	197	197	197

RCD (urządzenie zabezpieczające)



Rys. 8

- 100-procentowa ochrona przed porażeniem prądem.
- Postępuj zgodnie z instrukcją instalacji podczas podłączania elektrycznego podgrzewacza wody do akumulatora domowego.
- nie RCD zaświeci się kontrolka Power (1).
- Aby przetestować RCD, naciśnij przycisk TEST (2). Wskaźnik Zasilania (1) zostanie wyłączony.
- Aby ponownie uruchomić RCD, naciśnij przycisk (3).

Specyfikacje

Opcje / Model	EWH 30 GLD EEC	EWH 50 GLD EEC	EWH 80 GLD EEC	EWH 100 GLD EEC
Nominalna (użyteczna) objętość, l	25	41	65	80
Moc znamionowa, w		2000 (700+1300)		
Napięcie znamionowe, V - Hz		230-50		
Prąd znamionowy, A		8.7		
Minimalne ciśnienie wody, bar		80 000 (0,8)		
Maksymalne ciśnienie wody, bar*		600 000 (6)		
Maksymalna temperatura wody, °C		75		
Czas nagrzewania od 10 do 75°C**, min.	57	93	148	182
Ochrona przed porażeniem elektrycznym		I		
Ochrona przed wilgocią		IPX4		
Klasa efektywności energetycznej***	B	C	C	C
Wymiary urządzenia (szer.xwys.xgt), mm	435x635x260	435x970x260	555x920x350	555x1135x350
Wymiary opakowania (szer.xwys.xgt), mm	680x485x280	1010x485x280	970x605x362	1185x605x362
Waga netto, kg	16.0	23.0	28.5	34.0
Waga Brutto, kg	17.9	25.2	31.4	37.0

* Przy maksymalnym ciśnieniu rozpoczęcie się odprowadzanie nadmiaru ciśnienia przez zawór bezpieczeństwa. Jeśli ciśnienie w sieci wodociągowej przekracza 6 barów(nominalne ciśnienie robocze), konieczne jest zamontowanie zaworu redukcyjnego.

** Czas nagrzewania jest wykonyany przy pełnej mocy grzewczej i obliczany w idealnych warunkach otoczenia.

*** Efektywność energetyczna obliczona dla instalacji pionowej.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.

Rozwiązywanie problemów

Odmowa	Przyczyna	Usuwanie
Wskaźnik nagrzewania jest wyłączony	Zadziałało zabezpieczenie RCD	Przełóż wylącznik różnicowoprądowy, naciśkając przycisk test. Jeśli wylącznik różnicowoprądowy pomyślnie przeszedł test, naciśnij przycisk resetowania (3). W przypadku niepowodzenia testu należy skontaktować się z serwisem w celu naprawy (patrz rys. 8).
Nie ma wody z krańca ciepłej wody	1. Dopływ wody do wodociągu jest zablokowany 2. Ciśnienie wody jest zbyt niskie 3. Zawór wlotowy wody jest zablokowany	1. Poczekaj na wznowienie dopływu wody Użąd podgrzewacza wody, gdy ciśnienie wody ponownie wzrośnie Otwórz wlot wody z krańca
Temperatura dostarczanej ciepłej wody przekracza dopuszczalny poziom 75 °C	Awaria systemu kontroli temperatury. Ogrzewanie nie wyłącza się.	1. Konieczne jest natychmiastowe wyłączenie podgrzewacza wody z sieci. 2. Skontaktuj się z serwisantem w celu naprawy.
Na wyświetlaczu pojawia się błąd E1 (dla urządzenia z wyświetlaczem) lub migają czerwony wskaźnik (dla urządzenia bez wyświetlacza), nie ma grzania	Ogrzewanie nie jest włączone Uszkodzony termostat. Uszkodzony element grzejny. Wadliwa tablica elektroniczna.	1. Sprawdź, czy wtyczka jest dobrze włożona do gniazdka. 2. Zwięksź temperaturę grzania. 3. Skontaktuj się ze specjalistą serwisu

Pielęgnacja i konserwacja



Uwaga!

Przed konserwacją zawsze odłączaj podgrzewacz wody od sieci elektrycznej.
Podgrzewacz wody nie wymaga dodatkowej konserwacji. Od czasu do czasu należy wytrzeć obudowę miękką szmatką lub wilgotną gąbką, aby nie uszkodzić obudowy podgrzewacza wody.

Zabronione jest stosowanie agresywnych środków chemicznych.

Aby zapewnić długą żywotność i zachować aktualną gwarancję na wewnętrzną pojemność wodną, konieczne jest przeprowadzenie konserwacji przez wykwalifikowanych specjalistów nie później niż rok po rozpoczęciu eksploatacji, co powinno obejmować obowiązkową kontrolę obecności kamienia na grzejniku iewnętrznej wnęce zbiornika wodnego, a także stan anody magnezowej. W przypadku silnego zużycia anoda magnezowa musi zostać wymieniona. Gwarancja na zbiornik wody i element grzejny w przypadku zużytej anody (objętość resztkowa mniejsza niż 30% pierwotnej) jest nieważna.

Zgodnie z wynikami kontroli podgrzewacza wody podczas pierwszej konserwacji ustala się częstotliwość regularnej konserwacji, której należy przestrzegać przez cały okres użytkowania urządzenia.

Element grzejny (TEN)

Element grzejny (Suche teny) przeznaczony jest do podgrzewania wody w zbiorniku wewnętrznym poprzez zamianę energii elektrycznej na ciepło. Powstawanie kamienia (kamienia) na jego powierzchni w celu przegrzania i przedwcześniej awarii elementu grzejnego.

Regularnie sprawdzaj i w razie potrzeby odkamień jego powierzchnię środkiem odkamieniaczym.

Gwarancja na element grzejny nie jest ważna w przypadku spełnienia jednego lub więcej warunków:

- twardość wody przekracza 25 °F,
- grubość warstwy kamienia na powierzchni elementu grzejnego wynosi ponad 5 mm.



Uwaga!

Nagromadzenie się kamienia na grzejniku i

obecność osadu w zbiorniku wewnętrznym może spowodować awarię podgrzewacza wody i stanowić podstawę do odmowy serwisu gwarancyjnego. Regularna konserwacja, jest środkiem zapobiegawczym i nie jest objęta gwarancją.

Urządzenie obniżające ciśnienie powinno być regularnie sprawdzane pod kątem działania w celu usunięcia osadów wapiennych. W niedozwolonej przestrzeni nie wolno instalować przełączników, gniazd i oprawy oświetleniowe. W przestrzeni ochronnej instalacja przełączników jest zabroniona, jednak możliwe jest zainstalowanie gniazd z uziemieniem. Podgrzewacz wody musi być zainstalowany poza objętością zabronioną, tak aby nie był narażony na działanie strumieni wody. Aby zapewnić bezpieczne działanie podgrzewacza wody, należy zainstalować wyłącznik automatyczny o odpowiedniej mocy. W codziennym użytkowaniu zaleca się, aby podgrzewacz wody był podłączony do prądu, ponieważ termostat włącza ogrzewanie tylko wtedy, gdy jest to konieczne do utrzymania ustalonej temperatury. Podgrzewacz wody powinien być regularnie serwisowany w autoryzowanym centrum serwisowym.



W żadnym wypadku nie należy zdjemować pokrywy podgrzewacza wody bez uprzedniego odłączenia go od sieci elektrycznej.

Transport i magazynowanie

Podgrzewacze wody w Opakowaniu Producenta mogą być transportowane wszystkimi rodzajami transportu wewnętrznego zgodnie z zasadą przewozu towarów obowiązującą w tym rodzaju transportu. Warunki transportu w temperaturze od minus 50 do plus 50 °C i przy wilgotności względnej do 80% przy plus 25 °C.

Podczas transportu należy wykluczyć ewentualne uderzenia i ruchy opakowań z podgrzewacząmi wodą wewnętrzny środka Trans krawca. Transport i układanie odbywa się zgodnie ze znakami manipulacyjnymi podanymi na opakowaniu. Podgrzewacze wody powinny być przechowywane w Opakowaniu Producenta w warunkach

przechowywania od PLUS 1°C do plus 40°C i wilgotności względnej do 80% w 25°C).

Utylizacja



 Urządzenie, którego termin upłynął, nie może być wyrzucane wraz z odpadami domowymi (2012/19/UE).

Gwarancja

Serwis gwarancyjny jest wykonywany na warunkach określonych w punkcie "Gwarancja".

Gwarancja:

- Okres gwarancji wynosi dwa lata od daty zakupu. Jeśli w trakcie dwuletniego okresu gwarancji wystąpią jakiekolwiek wady spowodowane wadami materiałowymi i/lub produkcyjnymi, przedmiot należy naprawić lub wymienić.
 - Bezpłatna naprawa lub wymiana jest możliwa tylko w przypadku dostarczenia przekonujących dowodów, na przykład odcinka, który potwierdza, że dzień zgłoszenia usługi mieści się w okresie gwarancyjnym.
 - Gwarancja nie obejmuje produktów i/lub części produktu, które ulegają zepsuciu, mogą być uważane za materiały zużywalne lub które są wykonane ze szkła.
 - Gwarancja traci ważność, jeżeli wada jest spowodowana uszkodzeniem wynikającym z niewłaściwego użytkowania, złej konserwacji (np. Awaria powstała na skutek wniknięcia ciał obcych lub płynów) lub jeśli zmiany lub naprawy zostały wykonane przez osoby nieupoważnione przez Producenta.
 - Dla prawidłowego użytkowania produktu użytkownik musi ściśle przestrzegać wszystkich instrukcji zawartych w instrukcji obsługi, i powinien powstrzymać się od wszelkich działań lub manipulacji, które są opisane jako niepożądane lub o których są wskazówki w instrukcji obsługi.
 - Te ograniczenia gwarancyjne nie mają wpływu na twoje prawa.

Wsparcie:

Wsparcie w okresie gwarancyjnym i po jego zakończeniu jest dostępne we wszystkich krajach, w których produkt jest oficjalnie dystrybuowany. Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby uzyskać pomoc.

Data produkcji

Data produkcji jest podana na naklejce na korpusie urządzenia, a także zaszyfrowana w Code-128. Datę produkcji określa się w następujący sposób:

SN XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX

Miesiąc i rok produkcji

Nie usuwaj i numeru seryjnego na korpusie urządzenia. Jeśli naklejka z numerem seryjnym zostanie zgubiona lub uszkodzona, w razie potrzeby nie będzie możliwe wyjaśnienie daty produkcji.

Importer:

Producent: CladSwiss AG,
Bahnhofstrasse 27, 6300 Zug, Szwajcaria
E-mail: info@cladswiss.com

Wyprodukowano w Chinach

Electrolux jest zastrzeżonym znakiem towarowym używanym na licencji firmy AB Electrolux (publ.).

Producent pozostawia za sobą prawo do zmiany konstrukcji i właściwości urządzenia.

Ta instrukcja może zawierać błędy techniczne i pisarskie. Zmiany parametrów technicznych i asortymentu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Błędy i pomyłki w tekście i liczbach są dozwolone. Konstrukcja i dane techniczne urządzenia mogą różnić się od przedstawionych na opakowaniu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z konsultantem ds. Sprzedaży.

CONȚINUT

1. REGULI DE SIGURANȚĂ	41
2. DESTINAȚIE	42
3. ACCESORII	42
4. PROIECTAREA DISPOZITIVULUI	42
5. PANOU DE CONTROL	43
6. MONTAREA ÎNCĂLZITORULUI DE APĂ	45
7. CONECTAREA LA REȚEUA DE APĂ	45
8. CONECTAREA LA REȚEUA ELECTRICĂ	46
9. OPERAȚIUNEA	46
10. DIMENSIUNI DE INSTALARE ȘI DIMENSIUNI	47
11. RCD (DISPOZITIV DE CURENT REZIDUAL)	47
12. DATE TEHNICE	48
13. DEPANARE	48
14. ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE	49
15. TRANSPORT ȘI DEPOZITARE	49
16. RECICLAREA	50
17. OBLIGAȚII DE GARANȚIE	50
18. DATA DE FABRICAȚIE	50

NE GÂNDIM LA DVS


Vă mulțumim pentru că ați achiziționat dispozitivul Electrolux. Ați ales produsul bazat pe zeci de ani de experiență profesională și de inovații. Unic și elegant, produsul a fost proiectat cu grijă pentru dvs. De aceea, oricând nu veți utiliza produsul, puteți fi sigur, că rezultate vor fi întotdeauna excelente. Bine ați venit la Electrolux! Pe site-ul nostru puteți găsi:



Puteți găsi recomandări privind utilizarea produselor, instrucțiuni de exploatare, informații privind asistența tehnică la adresa: www.home-comfort.com/support/



La vânzarea echipamentului vânzătorul trebuie să completeze capitolul "Detaliile produsului", care se găsește pe partea interioară a copertii posterioare a prezentelor instrucțiuni de utilizare.



Marcările folosite



Atenție/Informații importante de tehnică și securitate



Informații generale și recomandări

Întreținerea de garanție se efectuează în conformitate cu condițiile prezentate în secțiunea „Obligații de garanție”.

Remarcă: În textul prezentelor instrucțiuni de exploatare, incălzitor de apă electric de stocare poate avea următoarele denumiri tehnice precum, produs, dispozitiv, aparat etc.

Reguli de siguranță



Atenție!

Nu utilizați prize portabile. Instalarea și utilizarea incorectă a încălzitorului electric de apă poate duce la accidente sau la deteriorarea bunurilor.

- Priza de alimentare trebuie să fie bine împământată. Curentul nominal al prizei de alimentare trebuie să fie de cel puțin 10 A. Priza și ștecherul trebuie să fie întotdeauna uscate pentru a preveni un scurtcircuit în sistemul electric.
- Peretele pe care este instalat încălzitorul trebuie să fie proiectat pentru o sarcină de două ori mai mare decât greutatea totală a încălzitorului umplut cu apă.
- La intrarea de apă rece trebuie instalată o supapă de reținere de siguranță (a se vedea fig. 1).




Fig. 1

- Atunci când utilizați încălzitorul pentru prima dată (sau prima dată după întreținere sau curățare), nu porniți încălzitorul până când nu este plin. Robinetul de apă caldă trebuie să fie deschis în timpul umplerii încălzitorului. În timp ce se umple rezervorul, deschideți robinetul de apă caldă pentru a permite aerului să iasă. De îndată ce rezervorul este umplut cu apă și apa curge de la

robinet, acesta poate fi închis.

- În timpul încălzirii apei, este posibil ca apa să iasă din orificiul de aerisire a supapei de siguranță. Acest lucru este normal. Cu toate acestea, în cazul unor scurgeri mari, solicitați verificarea cauzei scurgerii de către un tehnician de service. Ieșirea de presiune nu trebuie să fie obstrucționată în niciun caz; În caz contrar, ar putea cauza defectarea încălzitorului de apă.
- La orificiul de eliberare a presiunii al supapei de suprapresiune (poziția 3 din fig. 5) instalați o țeavă de scurgere și conduceți-o la canalizare în caz de scurgere a apei și de scurgere a suprapresiunii*. Conducta de scurgere conectată la ieșirea de presiune trebuie să fie îndreptată în jos.
- Temperatura apei din interiorul încălzitorului de apă poate ajunge până la 75°C. Pentru a preveni arsurile, puteți regla temperatura apei cu ajutorul robinetului mixer.

Scurgeță aapa:

Goliți complet încălzitorul dacă nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp sau dacă temperatura din încăperea în care este instalat poate scădea sub 0°C. Drenarea poate fi efectuată cu ajutorul unei supape de siguranță și este posibil să existe scurgeri sub tija supapei.

Se poate prevedea un racord în T pentru scurgere cu supapă între supapă și manșon (poz. 1, fig. 5).

Nu uitați înainte de a goli încălzitorul de apă:

- Deconectați sursa de alimentare de la aparat.
- Asigurați-vă că apa din interiorul rezervorului are o temperatură sigură.
- Închideți alimentarea cu apă rece a rezervorului prin închiderea robinetului de închidere.
- Închideți alimentarea cu apă caldă și rece apă la apartament.
- Deschideți alimentarea cu apă caldă pe mixer pentru a elibera presiunea din interiorul rezervorului.
- Deschideți robinetul de închidere de pe racordul în T de la ieșirea de apă caldă a încălzitorului de apă (dacă a fost instalat un racord în T). În caz contrar, demontați conducta de racordare de la ieșirea

* Apa se dilată în timpul încălzirii, ceea ce mărește presiunea din încălzitorul de apă. Pentru a evita deteriorarea încălzitorului, utilizați întotdeauna o supapă de siguranță.

- încălzitorului de apă.
- Conectați furtunul de scurgere (poziția 3 din fig. 5) la robinetul de închidere.
 - La tee de la intrarea de apă rece la încălzitorul de apă și direcționați-o în sistemul de canalizare sau în locul de scurgere a apei.
 - Deschideți robinetul de închidere și aşteptați ca apa să se scurgă complet.



Atenție!

Instalarea supapei de siguranță furnizate este obligatorie. Nu instalați nicio supapă de închidere între supapa de siguranță și intrarea în rezervor și blocați orificiul de drenaj al supapei de siguranță.

- Nu lăsați un încălzitor de apă umplut cu apă fără curent și care încălzește apa într-o încăpere în care temperatura poate fi sub 0 °C.
- În cazul unei absențe prelungite, al unor lucrări de reparații, de întreținere sau de revizie a alimentării cu apă, trebuie închise robinetele individuale de închidere de la intrarea de apă rece și de la ieșirea de apă caldă, iar încălzitorul trebuie oprit și deconectat de la rețeaua electrică prin scoaterea fișei din priză.
- Dacă orice parte a încălzitorului este deteriorată, contactați un tehnician de service pentru reparații. Utilizați numai piese de schimb furnizate de producător.
- Aparatul nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacitați fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea sunt supravegheata sau instruite.
- Aparatul trebuie să fie utilizat de o persoană care este responsabilă pentru siguranța sa. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.

Destinație

Încălzitorul electric de apă cu acumulare este conceput pentru a încălzi apă rece furnizată de rețeaua de alimentare. Se utilizează exclusiv pentru uz casnic, apă din încălzitor nu este destinată consumului uman sau gătitului. Instalarea și punerea în funcțiune inițială a

încălzitorului trebuie să fie efectuate de un tehnician calificat, care poate fi considerat responsabil pentru instalarea corectă și poate oferi sfaturi privind utilizarea încălzitorului. Conexiunea trebuie să fie conformă cu standardele și reglementările în vigoare. Înainte de a instala încălzitorul de apă, asigurați-vă că electrodul de împământare al prizei este corect împământat. În cazul în care electrodul de împământare lipsește încălzitorul de apă trebuie să fie legat la pământ printr-o conexiune separată de împământare la borna de împământare de pe flanșă de fixare a elementului de încălzire în priză de priză. În cazul în care nu există o conexiune de împământare, produsul nu trebuie instalat sau utilizat.

Accesorii

Încălzitorul electric de apă cu acumulare este complet cu elementele de bază pentru instalare și conectare. Kitul de încălzire include:

- încălzitor de apă cu cablu de alimentare – 1 buc;
- supapă de siguranță – 1 buc;
- RCD cu instrucțiuni de utilizare – 1 buc;
- ancore de fixare pentru montare.
- Pentru 30 l, 50 l – 2 bucăți; pentru 80 l, 100 l – 4 bucăți;
- manual de utilizare – 1 buc;
- Card de garanție (în manual) – 1 buc.

Proiectarea dispozitivului




Fig. 2

1. Locuinte
2. Carcasa elementului de încălzire uscată
3. Cablu de alimentare cu RCD
4. Intrarea apei reci
5. Ieșire de apă caldă
6. Panou de control
7. Conductă de alimentare cu apă caldă
8. Anod de magneziu
9. Termostat de siguranță
10. Conductă de admisie a apei reci la rezervor (cu difuzor)
11. Izolație termică

Control automat al temperaturii apei:

Atunci când robinetul de apă caldă de pe robinetul de amestec de la ieșirea încălzitorului este deschis, apa rece intră. Apa din rezervor se amestecă, iar temperatura scade. Senzorul termostatului reacționează la scăderea temperaturii apei, iar elementul de încălzire (rezistența) se pornește automat și încălzește apa până la temperatura setată. Atunci când temperatura atinge punctul setat, elementul de încălzire este opriți automat.

Niveluri de protecție a încălzitorului de apă:

- protecție împotriva supraîncălzirii;
- protecție împotriva presiunii hidraulice excesive.
- RCD (întrerupător de circuit cu defect la sol).

Rezervoarele interioare din oțel sunt acoperite cu un strat protector special, folosind cea mai avansată metodă de emailare uscată electrostatică. Proprietăți ale smârătului:

- aderență crescută și ductilitate ridicată (călit la 850 °C);
- se dilată sau se contractă la schimbările de temperatură în aceeași proporție ca și pereții rezervorului interior, fără a provoca microfisuri care ar putea duce la coroziune.

Încălzitorul de apă este echipat cu un anod de magneziu pentru a proteja și mai mult rezervorul intern împotriva coroziunii. Elementul de încălzire uscat este adăpostit într-o carcăsă metalică de protecție, care împiedică contactul direct dintre elementul de încălzire și apă, prevenind astfel formarea de calcar pe elementele de încălzire, ceea ce crește durata de viață a acestora și le prelungesc durata de viață.

Panou de control




Fig. 3

1. Afisaj
2. Butonul – microîntrerupătorul controlează treptele de putere – apăsarea treptată pornește modurile H1 (700 W), H2 (1300 W), H3 (2000 W), «nF». Când introduceți «nF», apăsarea ulterioară a butonului nu va duce la trecerea la alte moduri de încălzire, pentru a ieși din acest mod, este necesar să schimbați poziția butonului de reglare, în timp ce încălzitorul de apă va trece automat în modul de încălzire H1. Ecranul afișează modul de alimentare «nF», sau sau sau .

La cinci secunde după selecție, ecranul va funcționa normal.

Simbolurile «nF» care clipesc pe afișaj alternând cu temperatura apei din dispozitiv înseamnă că modul «Anti-ingheț» este activat și dacă apa din încălzitorul de apă scade sub +4 °C, regimul se va activa, încălzirea se va porni și simbolurile „nF” vor fi aprinse constant. Dupa atingerea temperaturii apei din interiorul rezervorului +5 °C regimul «Anti-ingheț» va reveni la stadiul de aşteptare, încălzirea se va opri și simbolurile «nF» vor clipe pe afișaj alternativ cu temperatura apei din interiorul dispozitivului.

Simbolurile de pe afișaj înseamnă că, este activat regimul «BST - Bacteria Stop Technology» (sistemul de curățire profesională antibacteriană a apei). În acest mod, apa din dispozitiv este încălzită la o temperatură de 70 °C și este menținută la acest nivel timp de 20 de minute.

Modul vă permite să opriți reproducerea bacteriilor, cum ar fi legionila, care care se înmulțesc în apă atunci când dispozitivul nu este folosit o perioadă lungă de timp.

3. Butonul activează cronometrul de preparare a apei calde setat anterior. Ecranul timp de 5 secunde afișează timpul pentru care este setat temporizatorul și oprește încălzirea apei.
- Ecranul afișează ora curentă (când este afișat timpul de preparare a apei calde, două puncte dintre ore și minute nu clipesc).
- Apăsarea din nou a butonului dezactivează temporizatorul, încălzitorul de apă continuă să funcționeze normal la modul de putere de încălzire setat anterior. Pentru prepararea apei calde, incalzirea este pornita automat în prealabil, în funcție de volumul rezervorului și temperatura setată pentru prepararea apei calde, timpul de pornire a încălzirii variază.
4. Butonul de reglare a temperaturii **off** – semnul corespunde temperaturii minime a apei din încălzitorul de apă (încălzire oprită).

low – semnul corespunde temperaturii minime de încălzire a apei din încălzitorul de apă (încălzire pornită).

eco – semnul modul Eco corespunde temperaturii de încălzire a apei în încălzitorul de apă aproximativ 50–55 °C.

high – semnul din dreapta corespunde temperaturii maxime a încălzirii apei într-un încălzitor de apă (75 °C).

Setarea orei curente:

Prin apăsarea butoanelor din dreapta și stânga după 5 secunde, intră în modul de setare de timp, afișajul va afișa ore și minute clipind.

- Butonul din stânga setează orele, 1 apăsare +1 oră, apăsarea butonului crește orele +1 oră la fiecare 0,5 secunde. Orele sunt afișate de la 0 la 23;
- Butonul din dreapta setează minutele, 1 apăsare +1 minut, ținând apăsat butonul crește minutele +1 minut la fiecare 0,25 secunde.

Minutele sunt afișate de la 0 la 59. La 5 secunde de la ultima apăsare, sistemul acceptă timpul setat, intră în funcționare normală. Când butonul este rotit, sistemul acceptă ora setată și intră în modul de setare a temperaturii.

Setarea timerului:

Sistemul poate seta timpul de preparare a apei calde la timpul setat la ore sau minute.

Setarea la ore sau minute:

Apăsând butonul din dreapta după 5 secunde, se intră în modul de setare a timpului de preparare a apei calde, ecranul afișează ore și minute clipind.

- Butonul din stânga setează orele, 1 apăsare +1 oră, apăsat butonul crește orele +1 oră la fiecare 0,5 secunde. Orele sunt afișate de la 0 la 23;
- Butonul din dreapta setează minutele, apăsare +1 minut, ținând apăsat butonul crește minutele +1 minut la fiecare 0,25 secunde. Orele sunt afișate de la 0 la 59. La 5 secunde de la ultima apăsare, sistemul acceptă timpul setat, intră în funcționare normală. Pentru a porni cronometrul, apăsați suplimentar butonul din dreapta (ora curentă și ora cronometrului se vor alterna pe afișaj). Când butonul este rotit, sistemul acceptă ora setată și intră în modul de setare a temperaturii. Resetarea temporizatorului se face prin rotirea butonului în poziția **off**.

Setarea modului «Anti-îngheț»

Când încălzitorul de apă este conectat la rețea, apăsați butonul de selectare a puterii și selectați modul Când modul «Anti-îngheț», este activat, pe ecran va fi afișat simbolul „nF”, dacă temperatura scade la +4 °C, modul de putere 3 va fi activat și apa va fi încălzită la +5 °C. Când apa din rezervor atinge +5°C, elementele de încălzire vor fi scoase de sub tensiune. Acest mod va fi activ numai atunci când butonul de reglare a temperaturii de pe panoul de control nu este în poziția extremă din stânga OFF (când încălzitorul de apă nu este oprit). Pentru a ieși din modul «Anti-îngheț». Kогда режим «Anti-îngheț» este активат, pe ecran va fi afișat simbolul „nF”, dacă temperatura scade la +4 °C, модуль de putere 3 va fi активат și apa va fi încăлзитъ la +5 °C. Când apa din rezervor atinge +5°C, элементы de încălzire vor fi scoase de sub tensiune. Acest mod va fi актив numай atunci când butон de реглаже a температури de pe панел de control nu е в положение крайното от ляво OFF (кога инчалзиторът de apă не е спрян). При изход от режима «Anti-îngheț».

Setarea modului «BST - Bacteria Stop Technology» (sistemul de curățare profesională antibacteriană a apei)

Pentru a intra în acest mod, utilizatorul trebuie să țină apăsat butonul de selectare

a puterii **000** timp de trei secunde. Acest mod funcționează în paralel cu modurile de putere 1, 2 și 3. Când acest mod este activat, simbolurile «Sc» vor clipe pe ecran timp de 1 secundă la fiecare 3 secunde. În intervalele dintre indicarea simbolurilor «Sc», afişajul va afişa temperatură curentă a apei din rezervor. Acest mod va fi activat la ora 3:00 o dată pe săptămână. Când modul este activ, ecranul este aprins constant «Sc».

Montarea încălzitorului de apă

Așezați-vă că instalați încălzitorul electric de apă folosind piese originale furnizate de producător care pot suporta greutatea încălzitorului de apă umplut cu apă. Nu instalați încălzitorul de apă pe suport până nu sunteți siguri că suportul este instalat în siguranță. În caz contrar, încălzitorul electric de apă poate cădea de pe perete, ducând la deteriorare sau vătămări grave.

Așezați-vă că alegeti locuri pentru găurile pentru șuruburile de montare, așezați-vă că există un spațiu de cel puțin 0,2 m pe ambele părți de la peretii băii sau ai altiei încăperi până la corpul încălzitorului de apă și de cel puțin 0,5 m pe partea laterală. Raccordul conductelor, pentru a facilita accesul în timpul instalării întreținere daca este necesar. În cazul în care încălzitorul este alimentat direct din fântâni, puțuri sau turnuri de apă, trebuie utilizat un filtru grosier pentru apă rece care intră în încălzitor. Filtrul grosier poate fi achiziționat de la magazinele specializate. Dacă filtrul grosier nu este instalat, garanția produsului nu este valabilă.

Încălzitorul electric de apă trebuie instalat pe o suprafață solidă, verticală (perete). Instalarea încălzitoarelor de apă din seria GLD EEC este mult facilitată de posibilitatea de a le instala pe verticală sau pe orizontală oriunde în locuință dumneavoastră, într-o încăpere încălzită (!). Este recomandabil să instalați încălzitorul cât mai aproape de locul în care se folosește apă caldă, deoarece cu cât lungimea țevilor este mai mică, cu atât se pierde mai puțină căldură. După cum se arată în Fig. 5. Dacă încălzitorul este instalat lângă un perete, lăsați spațiul liber recomandat pentru întreținere. Nu instalați încălzitorul pe o suprafață orizontală și la același nivel cu podeaua. După selectarea locației de montare, localizați pozițiile pentru cele două șuruburi de fixare cu cărlige (în funcție de specificațiile produsului selectat). Faceți două găuri în perete la adâncimea necesară,

corespunzătoare dimensiunii șuruburilor de fixare, introduceți șuruburile, rotați cărligul în sus, strângeți bine piulițele și apoi montați încălzitorul electric de apă pe acesta (a se vedea figura 4). În cazul în care baia este prea mică pentru încălzitor, acesta poate fi instalat în orice altă cameră, protejată de lumina directă a soarelui și de ploaie.




Fig. 4. Ancoră de fixare pentru montare.

Conecțarea la rețeaua de apă

Încălzitorul este conectat la rețeaua de apă prin intermediul unor țevi G1/2.



Atenție!

Nu se recomandă utilizarea de materiale suplimentare pentru instalarea furtunului flexibil și a supapei de siguranță care nu sunt incluse în pachetul de livrare al încălzitorului. Piulița de cuplare a furtunului flexibil are o garnitură de cauciuc care asigură o conexiune etanșă între furtun și supapa de siguranță. Când strângeți, evitați forțele de smucit brusc și limitați cuplul de strângere la 25-30 N*m.

Pentru a evita surgerile la conectarea conductelor, utilizați garniturile de cauciuc furnizate pentru a etanșa capetele conexiunilor cu șuruburi.

Dacă doriti să implementați un sistem de alimentare cu apă pentru mai multe puncte de apă, utilizați metoda de conectare (a se vedea figura 5).




Fig. 5

1. Tees
2. Supapă de siguranță
3. Tub de scurgere
4. Furtun de scurgere
5. Supape

**Atenție!**

În cazul în care aparatul este instalat pe orizontală, conductele de alimentare cu apă trebuie să fie pe partea stângă, nu este permisă amplasarea conductelor de alimentare pe partea dreaptă!




Fig. 6

Conecțarea la rețeaua electrică

Toate încălzitoarele de apă cu acumulare din seria GLD EEC sunt proiectate pentru a se conecta la o sursă de alimentare monofazată de 230 V. Înainte de conectare, verificați dacă tensiunea de rețea de la locul de conectare corespunde valorilor indicate pe plăcuța de identificare a aparatului. Respectați normele de siguranță electrică aplicabile la instalarea încălzitorului. Atunci când instalați încălzitorul de apă în baie sau în toaletă, respectați restricțiile referitoare la interdicțiile interzise și

volume de protecție (spații).

Volumul interzis este spațiul delimitat de planurile tangențiale și verticale în raport cu marginile exterioare ale căzii de baie, WC-ului sau cabinei de duș și un plan deasupra acestora, sau deasupra podelei, dacă instalația sanitară este montată pe podea, la o înălțime de 2,25 metri.

Un volum de protecție este un spațiu ale căruia planuri orizontale coincid cu planurile volumului interzis și ale căruia planuri verticale se află la o distanță de 1 metru față de planurile respective ale volumului interzis.

Date calculate pentru cupru Selectarea secțiunii transversale a cablului (firului) în funcție de putere și lungime din cupru, $U = 230$ V, monofazat

R, kW	1	2	3	3,5	4	6	8
I, A	4,5	9,1	13,6	15,9	18,2	27,3	36,4
Secțiunea transversală a conductorului care transportă curentul, mm ²	1	1	1,5	2,5	2,5	4	6
Lungimea maximă admisă a cablului cu secțiunea specificată, m	34,6	17,3	17,3	24,7	21,6	23	27

Operațiunea**Umplerea cu apă**

Pentru a umple complet rezervorul cu apă, este necesar:

- deschideți robinetul de apă caldă de la robinet;
- deschideți robinetul de apă de la încălzitorul de apă;
- așteptați ca apă să iasă la robinet;
- închideți robinetul de apă caldă de la robinet și asigurați-vă că nu există scurgeri.

Dacă apa curge de la robinetul de apă caldă, înseamnă că rezervorul este plin de apă.

Numai atunci rezervorul poate fi conectat la rețeaua electrică.

În caz de incertitudine cu privire la existența sau nu a apă în încălzitorul de apă, nu îl conectați la rețeaua electrică.

Conecțarea la rețeaua electrică



Ai grijă!

Conectați la rețeaua electrică numai după ce ați umplut cu apă (în caz contrar, elementul de încălzire se poate arde și poate deteriora aparatul).

Conectați încălzitorul de apă la priză, după ce pe panou se va aprinde indicatorul.

Aceasta indică faptul, că încălzitorul de apă este pornit și se alimentează cu energie. Setați nivelul dorit de încălzire a apei de la scăzut la mare cu ajutorul regulatorului temperaturii de încălzire. Încălzirea apei se oprește automat la atingerea temperaturii setate și se aprinde automat pentru reîncălzire. Când temperatura apei va atinge temperatura setată, încălzirea se va opri.

Dimensiuni de instalare și dimensiuni




Fig. 7

Parametrii/ Model	EWH 30 GLDEEC	EWH 50 GLDEEC	EWH 80 GLDEEC	EWH 100 GLDEEC
A, mm	635	970	920	1135
B, mm	250	250	333	333
C, mm	435	435	555	555
D, mm	360	360	430	430
E, mm	280	550	430	600
F, mm	201	201	267	267
G, mm	197	197	197	197

RCD (dispozitiv de curent rezidual)




Fig. 8

- Prevenirea 100% a șocurilor electrice.
- Urmați instrucțiunile de instalare atunci când conectați încălzitorul electric al bateriei de apă caldă menajeră.
- Indicatorul Power (1) se va aprinde dacă nu este montat niciun dispozitiv de protecție împotriva curentului electric.
- Apăsați butonul TEST (2) pentru a testa RCD. Indicator luminos de alimentare (1) va fi dezactivată.
- Apăsați butonul (3) pentru a reseta RCD.

Date tehnice

Parametrii/Model	EWH 30 GLD EEC	EWH 50 GLD EEC	EWH 80 GLD EEC	EWH 100 GLD EEC
Volumul nominal (utilizabil), l	25	41	65	80
Putere nominală, W		2000 (700+1300)		
Tensiunea nominală, V-Hz		230-50		
Curent nominal, A		8.7		
Presiunea minimă a apei, bar		80 000 (0,8)		
Presiunea maximă a apei, bar*		600 000 (6)		
Temperatura maximă a apei, °C		75		
Timp de încălzire de la 10 la 75°C**, min.	57	93	148	182
Protecție împotriva		I		
Protecție împotriva umezelii		IPX4		
Clasa de eficiență energetică ***	B	C	C	C
Dimensiunile dispozitivului (L×A×P), mm	435×635×260	435×970×260	555×920×350	555×1135×350
Dimensiunile ambalajului (L×A×P), mm	680×485×280	1010×485×280	970×605×362	1185×605×362
Greutate netă, kg	16.0	23.0	28.5	34.0
Greutate brută, kg	17.9	25.2	31.4	37.0

* La presiunea maximă, excesul de presiune este eliberat prin supapa de suprapresiune. În cazul în care presiunea din rețea de apă depășește 6 bar (presiunea de lucru nominală), trebuie instalat un redactor de presiune.

** Timpii de încălzire sunt indicați la presiunea maximă de încălzire și se bazează pe condiții ambientale ideale.

*** Eficiență energetică calculată pentru instalare verticală.

Producătorul își rezerva dreptul de a face modificări.

Depanare

Refuzuri	Motive	Remediu
Indicatorul de încălzire este oprit	Dispozitivul de oprire de protecție (DOP) s-a declanșat.	Testați DOP-ul apăsând butonul «test». Dacă DOP a trecut testul, apăsați butonul de resetare (3). În cazul în care testul eșuează, contactați tehnicienii de service pentru reparații (vezi fig. 8).
Apa nu provine de la robinetul de apă fierbinte	1. Alimentarea cu apă prin conductă de apă este oprită 2. Presiunea apei este prea mică 3. Supapa de admisie a apei este închisă	1. Așteptați să se reia alimentarea cu apă Utilizați încălzitorul de apă atunci când presiunea apei va crește din nou Deschideți robinetul de intrare a apei
Temperatura de alimentare cu apă caldă depășește nivelul permis de 75 ° C	Defectiunea sistemului de control al temperaturii. Încălzirea nu se oprește.	1. Este necesar să opriți imediat încălzitorul de apă din rețea Contactați tehnicienii de service pentru reparații.
Afișajul arată eroarea E1 (pentru un dispozitiv cu afișaj) sau indicatorul roșu clipește (pentru un dispozitiv fără afișaj), nu există încălzire	Încălzirea nu este pornită Termostatul este deteriorat. Elementul de încălzire este deteriorat. Placă electronică defectă.	1. Verificați dacă ștecherul este bine introdus în priză. Creșteți temperatura de încălzire. Contactați un tehnician de service

Îngrijire și întreținere



Atenție!

Deconectați înaintea încălzitorul de apă de la rețeaua electrică înainte de a efectua lucrări de întreținere.

Boilerul nu necesită întreținere suplimentară. Este necesar să ștergeți corpul din când în când cu o cărpă moale sau un burete umed, pentru a nu deteriora corpul încălzitorului de apă. Utilizarea substanțelor chimice agresive este interzisă.

Pentru a asigura o durată de viață lungă și pentru a menține garanția valabilă pentru rezervorul intern care conține apă, este necesar să se efectueze lucrări de întreținere de către specialiști calificați nu mai târziu de un an de la începerea funcționării, care ar trebui să includă o verificare obligatorie a prezenței scării pe elementul de încălzire și în cavitatea interioară a rezervorului care conține apă, și a stării anodului de magneziu. În caz de uzură severă, anodul de magneziu trebuie înlocuit. Garanția pentru recipientul care conține apă și elementul de încălzire în cazul unui anod uzat (volum rezidual mai mic de 30% din original) este nevalabilă.

Pe baza rezultatelor inspecției încălzitorului de apă în timpul primei întrețineri, se stabilește frecvența întreținerii regulate, care trebuie respectată pe întreaga perioadă de funcționare a dispozitivului.

Element de încălzire (TEH)

Element de încălzire (Elemente de încălzire uscate TEH) Încălzitorul electric tubular (TEH) este conceput pentru a încălzi apa din rezervorul interior prin conversia energiei electrice în căldură. Formarea de calcar (calcar) pe suprafața sa poate duce la un transfer slab de căldură, supraîncălzire și defectarea prematură a elementului de încălzire. Inspectați regulat și, dacă este necesar, îndepărtați calcarul de pe suprafața sa cu un agent de detartrare. Garanția elementului de încălzire este nulă dacă sunt îndeplinite una sau mai multe dintre următoarele condiții:

- duritatea apei depășește 25°F,
- Stratul de calcar de pe suprafața elementului de încălzire are o grosime mai mare de 5 mm.



Ai grija!

Acumularea de calcar pe elementul de încălzire și de nămol în rezervorul intern poate duce la deteriorarea încălzitorului și reprezintă un motiv de refuz al serviciului de garanție. Întreținerea regulată este o măsură preventivă și nu este acoperită de garanție.

Dispozitivul de reducere a presiunii trebuie verificat în mod regulat dacă funcționează pentru a îndepărta depunerile de calcar.

Nu este permisă instalarea întrerupătoarelor, prizelor și corpuriilor de iluminat în spațiul interzis. În spațiul de protecție este interzisă instalarea întrerupătoarelor, totuși se pot instala prize cu împământare. Boilerul trebuie instalat în afara volumului interzis, astfel încât să nu fie expus jeturilor de apă. Pentru a asigura funcționarea în siguranță a încălzitorului de apă, trebuie să fie instalată o mașină automată de o calitate adecvată. Pentru utilizarea zilnică, se recomandă menținerea încălzitorului de apă în priză, deoarece termostatul pornește încălzirea doar atunci când este necesar pentru a menține temperatura setată.

Solicitați repararea regulată a încălzitorului de apă la un centru de service autorizat.



Nu scoateți niciodată capacul încălzitorului fără a-l deconecta mai întâi de la sursa de alimentare.

Transport și depozitare

Încălzitoarele de apă din ambalajul producătorului pot fi transportate prin toate tipurile de transport acoperit în conformitate cu regulile pentru transportul de mărfuri în vigoare pentru acest tip de transport.

Condițiile de transport la o temperatură de la minus 50 la plus 50 °C și la o umiditate relativă de până la 80% la plus 25 °C.

În timpul transportului, orice lovituri și mișcări posibile a pachetelor cu încălzitoare de apă în interiorul vehiculului trebuie excluse. Transportul și stivuirea trebuie efectuate în conformitate cu semnele de manipulare indicate pe ambalaj. Încălzitoarele de

apă trebuie depozitate în ambalajul producătorului în condiții de depozitare de la + 1°C la + 40°C și umiditate relativă de până la 80% la 25°C).

Reciclarea



Dispozitivul a căruia perioadă de utilizare a expirat nu poate fi reciclat împreună cu deșeurile casnice (2012/19/EU).

Obligații de garanție

Întreținerea de garanție se efectuează în conformitate cu condițiile prezentate în secțiunea „Obligații de garanție”.

Garanția:

- Perioada de garanție pentru produs este de doi ani de la data achiziției. Dacă în decursul acestei perioade de garanție de doi ani vor apărea anumite defecțiuni cauzate de lipsurile materialelor și/sau fabricației, produsul va fi reparat sau înlocuit.
- Reparațiile gratuite sau înlocuirea gratuită sunt posibile numai dacă sunt furnizate dovezi convingătoare, de exemplu, o chitanță care confirmă că ziua în care se solicită întreținerea tehnică, se află în decursul perioadei de garanție.
- Garanția nu acoperă produsele și/sau părțile produsului care sunt supuse uzurii, care pot fi considerate consumabile conform naturii lor sau care sunt fabricate din sticlă.
- Garanția nu este valabilă dacă defectul este cauzat de o deteriorare cauzată de o utilizare necorespunzătoare, de o întreținere deficitară (de exemplu, defecțiunea a apărut din cauza intrării unor obiecte străine sau contactului cu lichide) sau dacă au s-au efectuat modificări sau reparații de către persoane neautorizate de Producător.
- Pentru utilizarea corectă a produsului, utilizatorul trebuie să respecte cu strictete toate instrucțiunile incluse în manualul de utilizare și trebuie să se abțină de la orice acțiune sau manipulare care este descrisă ca nedorită sau care este indicată în manualul de utilizare.
- Aceste limitări de garanție nu afectează drepturile dumneavoastră legale.

Asistență:

Asistența în perioada de garanție și după

expirarea ei poate fi primită în toate țările, unde produsul este distribuit oficial. Adresați-vă vânzătorului pentru asistență.

Data de fabricație

Data de fabricație este indicată pe autocolantul de pe corpul produsului și este, de asemenea, criptată în Codul 128. Data de fabricație se stabilește după cum urmează:

SN **XXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX**

luna și anul de fabricație

Nu îndepărtați și urmăriți integritatea numărului de serie pe aparat. Pierderea sau deteriorarea etichetei cu numărul seriei nu va permite în caz de nevoie, reinnoirea datei fabricației.

Importator:

Producător: CladSwiss AG,
Bahnhofstrasse 27, 6300 Zug, Elveția
E-mail: info@cladswiss.com

Fabricat in China
Electrolux este o marcă înregistrată folosită sub licență AB Electrolux (publ.).

Producătorul își rezervă dreptul să modifice construcția și caracteristicile dispozitivului.

Textul și desemnările digitale/numerice din manualul de instrucțiuni pot conține erori tehnice și erori de tipărire. Modificările specificațiilor tehnice și a assortimentului se pot realiza fără o notificare prealabilă.

Sunt admise erori și greșeli de scriere în texte și desemnări numerice.

Design-ul și datele tehnice ale dispozitivului pot dифeri de cele prezentate pe ambalaj. Vă rugăm să contactați consultantul de vânzări pentru a primi informații detaliate.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ	53
2. ДЕСТИНАЦИЯ.....	54
3. АКСЕСОАРИ.....	54
4. ПРОЕКТИРАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО.....	55
5. КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ.....	55
6. МОНТИРАНЕ НА БОЙЛЕРА	57
7. СВЪРЗВАНЕ КЪМ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА.....	58
8. СВЪРЗВАНЕ С ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА	59
9. ЕКСПЛОАТАЦИЯ	59
10. МОНТАЖНИ РАЗМЕРИ И РАЗМЕРИ.....	59
11. RCD (УСТРОЙСТВО ЗА ОСТАТЪЧЕН ТОК).....	59
12. СПЕЦИФИКАЦИИ	60
13. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ	60
14. ГРИЖА И ПОДДРЪЖКА	61
15. ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ	61
16. РЕЦИКЛИРАНЕ.....	62
17. ГАРАНЦИОННИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.....	62
18. ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО	62

НИЕ МИСЛИМ ЗА ВАС

Благодарим ви, че закупихте уред Electrolux. Избрахте продукт, който носи със себе си десетилетия професионален опит и нововъведения. Оригинален и стилен, той е създаден с мисъл за вас. Така че, когато и да го използвате, можете да сте сигурни, че ще получите невероятни резултати по всяко време.

Добре дошли в Electrolux!


Посетете нашия уебсайт, за да:



Получите препоръки за използването на продукти, ръководства за експлоатация, информация за техническа поддръжка:
<http://www.home-comfort.com/support/>



При продажба на уреда, продавачът трябва да попълни раздела „Информация за продукта“, разположен от вътрешната страна на задната корица на това ръководство за експлоатация.



Използвани символи



Внимание/Важна информация за безопасност



Обща информация и препоръки

Гаранционното обслужване се извършва в съответствие с условията, дадени в раздел «Гаранционни задължения».

Забележка:

В текста на това ръководство, акумулиращ електрически бойлер може да има такива технически имена като уред, устройство, апарат и други.


Правила за безопасност



Предупреждение!

Не използвайте преносими контакти.
Неправилното инсталлиране и използване на електрическия бойлер може да доведе до злополуки или материални щети.

- Електрическият контакт трябва да бъде надеждно заземен. Номиналният ток на захранващия контакт трябва да бъде най-малко 10 А. Контактът и щепселт трябва винаги да са сухи, за да се предотврати късо съединение в електрическата система.
- Стената, на която е монтиран отопителният уред, трябва да бъде проектирана за натоварване от два пъти общото тегло на отопителния уред, напълнен с вода.
- На входа за студена вода трябва да се монтира предпазен възвратен клапан (вж. фиг. 1).
-



Фиг.1

- Кранът за гореща вода трябва да бъде отворен, докато нагревателят се пълни. Докато резервоарът се пълни, отворете крана за гореща вода, за да излезе въздухът. Щом резервоарът се напълни с вода и водата потече от крана, кранът може да се затвори.

• По време на нагряването на водата от вентилационния отвор на предпазния клапан може да излезе вода. Това е нормално. В случай на големи течове обаче, причината за теча трябва да се провери от сервизен техник. Изходът за налягане не трябва да се запушва при никакви обстоятелства; В противен случай това може да доведе до повреда на бойлера.

- В отвора за освобождаване на налягането на предпазния клапан (позиция 3 на фиг. 5) Монтирайте дренажна тръба и я отведете до канализацията в случай на оттичане на вода и оттичане на свръхналягане*. Дренажната тръба, свързана с изхода под налягане, трябва да сочи надолу.
- Температурата на водата в бойлера може да достигне до 75 °C. За да предотвратите опарване, можете да регулирате температурата на водата с помощта на смесителния кран.

Източване на водата:

Изпразнете нагревателя напълно, ако няма да се използва дълго време или ако температурата в помещението, в което е монтиран, може да падне под 0 °C. Източването може да се извърши с помощта на предпазен клапан и е възможно да има теч под стеблото на клапана.

За дренажа може да се предвиди тройник с вентил между вентила и втулката (позиция 1, фиг. 5).

Не забравяйте, че преди да източите водонагревателя:

- Извключете захранването от уреда.
- Уверете се, че температурата на водата в резервоара е безопасна.
- Затворете подаването на студена вода към резервоара, като затворите спирателния вентил.
- Затворете подаването на топла и студена вода в апартамента.
- Когато използвате нагревателя за първи път (или за първи път след поддръжка или почистване), не включвате нагревателя, докато не се напълни.
- Отворете подаването на гореща вода към смесителя, за да се освободи налягането в резервоара.
- Отворете спирателния кран на тройника на изхода за гореща вода на бойлера.

* При нагряване водата се разширява, което увеличава налягането в бойлера. Винаги използвайте предпазен клапан, за да предотвратите повреда на бойлера.

- ра (ако е монтиран тройник), В противен случай демонтирайте свързващата тръба на изхода на водонагревателя.
- Свържете дренажния маркуч (позиция 3 на фиг. 5) към спирателния вентил.
 - В тройника на входа за студена вода към бойлера и го насочете в канализационната система или там, къде-то водата се оттича.
 - Отворете спирателния вентил и изчакайте водата да се източи напълно.



Предупреждение!

Монтажът на доставения предпазен клапан е задължителен. Не монтирайте никакъв спирателен вентил между предпазния клапан и входа на резервоара и блокирайте дренажния отвор на предпазния клапан.

- Не оставяйте напълнен с вода бойлер без захранване и нагряващ вода в помещение, където температурата може да е под 0°C.
- В случай на продължително отсъствие, ремонт, поддръжка или сервизно обслужване на водоснабдяването, индивидуалните спирателни вентили на входа за студена вода и изхода за гореща вода трябва да бъдат затворени, а бойлерът трябва да бъде изключен и изключен от електрическата мрежа чрез изваждане на щепсела от контакта.
- Ако някая част от нагревателя е повредена, свържете се със сервизен техник за ремонт. Използвайте само резервни части, доставени от производителя.
- Уредът не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени способности или с липса на опит и познания, освен ако не са под наблюдение или инструктирани. Уредът трябва да се използва от лице, което е отговорно за неговата безопасност. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че няма да си играят с уреда.

Дестинация

Електрическият акумулиращ бойлер е предназначен за загряване на студена вода, подавана от електрическата мрежа. Той се използва изключително за битова употреба водата от нагревателя не е предназначена за пиење или готовене.

Монтажът и първоначалното пускане в експлоатация на отопителния уред трябва да бъдат извършени от квалифициран техник, който може да носи отговорност за правилния монтаж и да дава съвети за използването на отопителния уред.

Връзката трябва да отговаря на действащите стандарти и разпоредби.

Преди да монтирате бойлера, се уверете, че заземителният електрод на контакта е правилно заземен.


Ако заземителният електрод липсва Водонагревателят трябва да бъде заземен чрез отделна заземителна връзка към заземителната клема на фланеца на нагревателния елемент, закрепен в контакта. Ако няма заземителна връзка, продуктът не трябва да се монтира или експлоатира.

Аксесоари

Електрическият акумулиращ бойлер е окомплектован с основните елементи за монтаж и свързване. Комплектът нагревател включва:

- нагревател за вода със захранващ кабел – 1 бр;
- предпазен клапан – 1 бр;
- RCD с инструкции за употреба – 1 бр;
- закрепващи анкери за монтаж за 30 л, 50 л – 2 броя; за 80 л, 100 л – 4 броя;
- ръководство за потребителя – 1 бр;
- Гаранционна карта (в ръководството) – 1 бр.

Проектиране на устройството



Фиг.2

1. Жилища
2. Корпус на сух нагревателен елемент
3. Захранващ кабел с RCD
4. Вход за студена вода
5. Изход за гореща вода
6. Контролен панел
7. Тръба за подаване на гореща вода
8. Магнезиев анод
9. Безопасен термостат
10. Входяща тръба за студена вода към резервоара (с дифузор)
11. Топлоизолация

Автоматичен контрол на температурата на водата:

Когато се отвори кранът за гореща вода на смесителния вентил на изхода на нагревателя, в него постъпва студена вода. Водата в резервоара се смесва и температурата се понижава. Сензорът на термостата реагира на спада на температурата на водата и нагревателният елемент (нагревателният елемент) се включва автоматично и загрява водата до зададената температура. Когато температурата достигне зададената стойност, нагревателният елемент се изключва автоматично.

Нива на защита на водонагревателя:

- защита срещу прегряване;
- защита срещу прекомерно хидравлично налягане;
- RCD (прекъсвач на заземителна верига).


Вътрешните стоманени резервоари са покрити със специално защитно покритие

по най-съвременния метод за електростатично сухо емайлиране. Свойства на емайла:

- повишенна адхезия и висока пластичност (втвърдени при 850 °C);
- разширява се или се свива при температурни промени в същото съотношение като стените на вътрешния резервоар, без да предизвиква микропукнатини, които биха могли да доведат до корозия.

Като допълнителна защита на вътрешния резервоар от корозия, бойлерът е оборудван с магнезиев анод. Сухият термичен нагревателен елемент (ТЕН) е поставен в защитни метални корпуси, които изключват директен контакт на нагревателните елементи с вода, съответно върху нагревателните елементи не се образува котлен камък, което увеличава експлоатационния им живот и удължава живота им.

Контролен панел



Фиг.3

1. Дисплей
2. Бутона – микропреключателят управлява стъпалата на мощността - натискане последователно включва режими H1 (700 Вт), H2 (1300 Вт), H3 (2000 Вт), «nF». При влизането в «nF» по-нататъшните натискания на бутона няма да доведат до прехода към другите режими на нагряване, за да излезете от този режим, е необходимо да промените позицията на колчето на регулатора и бойлерът автоматично ще премине в режим на нагряване H1. На екрана се показва режимът на мощността и текущата температура или режимът «nF», или или или или .

След пет секунди след избора, еcranът ще работи в щатен режим. Иконите «nF», мигащи на дисплея, редуващи се с температурата на водата в уреда, означават, че режимът «Антизамръзване» в етапа на изчакване и ако водата в бойлера падне под +4 °C, режимът ще се активира, нагряването ще се включи и иконите «nF» ще светят постоянно. След достигане на температурата на водата в резервоара +5 °C режимът «Антизамръзване» ще се върне в етапа на изчакването, нагряването ще спре и иконите «nF» ще мигат върху дисплея, редуващи се с температурата на водата вътре в уреда.

Иконите  върху дисплея означават, че режимът «BST - Bacteria Stop Technology» е включен (система за професионално антибактериално пречистване на водата). В този режим водата в устройството се нагрява до температура 70 °C и се задържа на това ниво за 20 минути. Режимът Ви позволява да спрете размножаването на бактерии, като легионела, които се размножават във вода, когато устройството не се използва дълго време.

3. Бутона  активира предварително зададения таймер за подготвянето на горещата вода. Еcranът за 5 секунди показва времето, за което е настроен таймерът и изключва нагряването на водата.
- 07:56** Еcranът показва текущия час (когато се показва времето за подготвяне на горещата вода, двоеточието между часовете и минутите не мига). При повторно натискане на бутона таймерът се dezактивира, бойлерът продължава да работи в щатен режим на зададения преди това режим на мощността на нагряване. За подготвяне на горещата вода нагряването се включва автоматично и предварително, в зависимост от обема на резервоара и зададената температура за подготвянето на горещата вода, времето за стартиране на нагряването варира.

4. Копче за регулиране на температурата

off – маркировката съответства на минималната температура на водата в бойлера (изключване на нагряването).

low – маркировката съответства на минималната температура на нагрява-

eco – маркировката за икономичен режим съответства на температурата на нагряване на водата в бойлера около 50-55°C.

high – маркировката вдясно отговаря на максималната температура на нагряване на водата в бойлера (75 °C).

Настройка на текущия час:

При задържането върху десния и левия бутони, след 5 секунди се появява режимът на настройка на часа, на екрана мигат часове и минути.

Левият бутон настройва часовете, с 1 натискане +1 час, задържането на бутона увеличава часовете с +1 час на всеки 0,5 секунди. Часовете се показват от 0 до 23; Десният бутон задава минутите, с 1 натискане +1 минута, задържането на бутона увеличава минутите с +1 минута на всеки 0,25 секунди. Минутите се показват от 0 до 59. 5 секунди след последното натискане, системата приема зададеното време и преминава в нормален режим на работата. При завъртане на копчето, системата приема зададеното време и влиза в режима на настройка на температурата.

Настройка на таймера:

Системата може да зададе времето за подготвяне на горещата вода до часове или минути.

Настройка на часове или минути:

При задържането на десния бутон, след 5 секунди се появява режимът на настройка на времето за подготвяне на горещата вода, на екрана мигат часове и минути.

- Левият бутон настройва часовете, с 1 натискане +1 час, задържането на бутона увеличава часовете с +1 час на всеки 0,5 секунди. Часовете се показват от 0 до 23;
- Десният бутон задава минутите, с 1 натискане +1 минута, задържането на бутона увеличава минутите с +1 минута на всеки 0,25 секунди. Минутите се показват от 0 до 59.

5 секунди след последното натискане, системата приема зададеното време и преминава в нормален режим на работата. За да включите таймера, натиснете допълнително десния бутон (текущият час и времето на таймера ще се редуват на дисплея).

При завъртане на регулатора, системата приема зададеното време и влиза в режима на настройка на температурата. Нулирането на таймера се извършва чрез завъртане на регулатора в положение off.

Установка на режима «Антизамръзване»
 Когато бойлерът е свързан към мрежата, натиснете бутона за избора на мощността **III** и изберете режима «Антизамръзване». Първоначално режимът на мощността е зададен на 1. Еднократното натискане на бутона, включва режим на мощността 2. С натискането на бутона за мощността два пъти подред, се включва режимът на мощността 3. С натискането три пъти подред, се включва режимът «Антизамръзване». Когато режимът «Антизамръзване» е активиран, на екрана ще се покаже иконата **«nF»**. Ако температурата падне до $+4^{\circ}\text{C}$, ще се активира режим на мощност 3 и водата ще се нагрее до $+5^{\circ}\text{C}$. Когато водата в резервоара достигне $+5^{\circ}\text{C}$, нагревателните елементи ще бъдат изключени от електричество. Този режим ще бъде активен само тогава, когато копчето за регулиране на температурата на контролния панел не е в най-лявата позиция OFF (когато бойлерът не е изключен). За да излезете от режима «Антизамръзване» трябва да завъртите копчето за регулиране на температурата и режимът на мощността 1 веднага ще се включи.

Настройка на режима «BST - Bacteria Stop Technology» ».(система за професионално антибактериално пречистване на водата)

За да влезе в този режим, ползвателят трябва да натисне и задържи бутона за избора на мощността **III** до три секунди. Този режим работи паралелно с режимите на мощността 1, 2 и 3. Когато този режим е активиран, иконите **«Sc»** ще мигат на екрана до 1 секунда на всеки 3 секунди. В интервалите между индикацията на иконите **«Sc»** дисплеят ще показва текущата температура на водата в резервоара. Този режим ще се активира в 3 сутринта веднъж седмично. Когато режимът е активен, екранът свети постоянно **«Sc»**.


Монтиране на бойлера

Уверете се, че електрическият водонагревател е монтиран с оригинални части, предоставени от производителя, които могат да издръжат теглото на напълнения водонагревател. Не монтирайте нагревателя към скобата, докато не се уверявайте, че приставката е здраво закрепена. В противен случай електрическият бойлер

може да се преобърне. Автомобилът може да бъде повреден или сериозно повреден, ако бъде изведен от стената.

Когато избирате местата на отворите за закрепващите болтове, се уверете, че двете страни на стените на банята или друго помещение към корпуса на бойлера има разстояние от поне 0,2 m и поне 0,5 m от страната на тръбната връзка, за да се улесни достъпът за работа по поддръжката, ако е необходимо. Ако нагревателят се захранва директно от кладенци, сондажи или водни кули, трябва да се използва груб филтър за студената вода, постъпваща в нагревателя. Грубият филтър може да бъде закупен от специализирани магазини. Ако грубият филтър не е монтиран, гаранцията на продукта не е валидна.

Електрическият бойлер трябва да се монтира на твърда, вертикална повърхност (стена). Монтажът на бойлерите GLD EEC е значително улеснен от факта, че те могат да се монтират вертикално или хоризонтално навсякъде в дома ви, в отопляемо (!) помещение. Препоръчително е отоплителният уред да се монтира възможно най-близо до мястото, където се използва горещата вода, тъй като колкото по-къса е дължината на тръбите, толкова по-малко топлина се губи. Както е показано на фиг. 5. Ако отоплителният уред е монтиран до стена, оставете препоръчителното разстояние за поддръжка. Не монтирайте нагревателя върху хоризонтална повърхност и да е в една равнина с пода. След като изберете мястото за монтаж, намерете местата за двата фиксиращи болта с куки (в зависимост от спецификациите на избрания продукт). Направете два отвора в стената с необходимата дълбочина, съответстваща на размера на закрепващите болтове, поставете винтовете, завъртете куката нагоре, затегните здраво гайките и след това монтирайте електрическия бойлер към нея (вж. фигура 4). Ако банята е твърде малка за отоплителния уред, той може да се монтира във всяко друго помещение, защитено от пряка слънчева светлина и дъжд.



Фиг.4. Фиксиращ анкер за монтаж.

Свързване към водопроводната мрежа


Нагревателят се свързва към водопроводната мрежа с помощта на тръби G1/2.



Предупреждение!

Не се препоръчва използването на допълнителни материали за монтажа на гъвкавия маркуч и предпазния клапан, които не са включени в обхвата на доставката на отопителния уред. Съединителната гайка на гъвкавия маркуч има гумено уплътнение, което осигурява пътна връзка между маркуча и предпазния клапан. При затягане избягвайте внезапни тласъци и ограничете момента на затягане до 25-30 N·m.

За да предотвратите течове при свързването на тръбопроводите, използвайте доставените гумени втулки в краищата на винтовите връзки. Ако искате да изградите система за водоснабдяване за няколко водоснабдителни точки, използвайте метода на свързване (вж. фигура 5).



Фиг.5


1. Тройници
2. Предпазен клапан
3. Дренажна тръба
4. Дренажен маркуч
5. Вентили



Предупреждение!

Ако уредът е монтиран хоризонтално, водопроводните тръби трябва да бъдат

от лявата страна, поставянето на захранващите тръби от дясната страна не е разрешено!



Фиг.6

Свързване с електрическата мрежа

Всички акумулиращи бойлери от серията GLD EEC са предназначени за свързване към еднофазно мрежово захранване 230 V. Преди свързване проверете дали мрежовото напрежение на мястото на свързване съответства на стойностите, посочени на табелката с номиналните параметри на уреда. Спазвайте приложимите разпоредби за електрическа безопасност при монтажа на отопителния уред. Когато монтирате бойлера в банята или тоалетната, спазвайте ограниченията, свързани със забранените и защитни обеми (пространства).

Забраненият обем е пространството, ограничено от тангенциалните и вертикалните равнини по отношение на външните ръбове на ваната, тоалетната или душа, и равнина над тях или над пода, ако водопроводната инсталация е монтирана на пода, на височина 2,25 m.

Зашитен обем е пространство, чито ограждащи хоризонтални равнини съвпадат с равнините на забранения обем и чито вертикални равнини са на 1 метър от съответните равнини на забранения обем.

Изчислени данни за мед

Изчислени данни за мед in copper, U = 230 V, one phase.

R, kW	1	2	3	3,5	4	6	8
I, A	4,5	9,1	13,6	15,9	18,2	27,3	36,4
Сечение на токо-водещия проводник, mm ²	1	1	1,5	2,5	2,5	4	6
Максимално допустима дължина кабел в посочена-та точка m, m	34,6	17,3	17,3	24,7	21,6	23	27

Експлоатация

Зареждане с вода

За да се напълни резервоарът изцяло с вода, е необходимо:

- отворете крана за гореща вода на чешата;
- Отворете водния вентил на нагревателя за вода;
- изчакайте водата да потече от крана;
- затворете крана за гореща вода на смесителя и се уверете, че няма течове.

Ако от крана за топла вода тече вода, резервоарът е пълен с вода. Едва тогава резервоарът може да се свърже към електрическата мрежа.

В случай на несигурност относно наличието на вода в бойлера, не го свързвайте към електрическата мрежа.

Свързване с електрическата мрежа




Внимавайте!

Свързвайте към електрическата мрежа само след като сте напълнили уреда с вода (в противен случай нагревателният елемент може да изгори и да повреди уреда).

Свържете бойлера към контакта (към електрическата мрежа), след което индикаторът на панела ще светне. Това показва, че бойлерът е включен и получава захранване. Задайте желаното ниво на нагряване на водата от ниско до високо с помощта на регулатора на температурата на нагряване. Нагряването на водата се изключва автоматично при достигане на зададената температура и автоматично се включва за нагряване. Когато температурата на водата достигне зададената температура, нагряването ще спре.


Монтажни размери и размери



Фиг.7

Options/Модел	EWH 30 GLD EEC	EWH 50 GLD EEC	EWH 80 GLD EEC	EWH 100 GLD EEC
A, mm	635	970	920	1135
B, mm	250	250	333	333
C, mm	435	435	555	555
D, mm	360	360	430	430
E, mm	280	550	430	600
F, mm	201	201	267	267
G, mm	197	197	197	197

RCD (устройство за остатъчен ток)



Фиг.8

- 100% предотвратяване на токов удар.
- При свързване на електрическия акумулятор за битова гореща вода следвайте инструкциите за монтаж.
- Индикаторът за захранване (1) ще светне, ако не е монтиран RCD.
- Натиснете бутона TEST (2), за да тествате RCD. Индикатор за захранване (1) ще бъде деактивиран.
- Натиснете бутона (3), за да нулирате RCD.

Спецификации

Спецификации / Модел	ЕWH 30 GLD EEC	ЕWH 50 GLD EEC	ЕWH 80 GLD EEC	ЕWH 100 GLD EEC
Номинален (използваем) обем, л	25	41	65	80
Номинална мощност, Вт		2000 (700+1300)		
Номинално напрежение, В-Гц		230-50		
Номинален ток, А		8.7		
Минимално водно налягане, бар		80 000 (0,8)		
Максимално налягане на водата, бар*		600 000 (6)		
Максимална температура на водата, °C		75		
Време за нагряване от 10 до 75°C**, мин	57	93	148	182
Зашита от токов удар		I		
Зашита от влага		IPX4		
Клас на енергийна ефективност***	B	C	C	C
Размери на устройството (Ш×В×Г), мм	435×635×260	435×970×260	555×920×350	555×1135×350
Размери на опаковката (Ш×В×Г), мм	680×485×280	1010×485×280	970×605×362	1185×605×362
Нетно тегло, кг	16.0	23.0	28.5	34.0
Брутно тегло, кг	17.9	25.2	31.4	37.0

* При максималното налягане сърхноядното се изпуска през предпазвания клапан. Ако налягането във водопроводната мрежа надхвърля 6 bar (номинално работно налягане), трябва да се монтира рециклиращ вентил.

** Временето за нагряване са дадени при пълна мощност на нагряване и са базирани на идеални условия на околната среда.

*** Енергийна ефективност, изчислена за вертикален монтаж.

Производителят си запазва правото да прави промени.

Отстраняване на неизправности

Откази	Причини	Средство за защита
Индикатор на нагреване е изключен	Устройство за защитно изключване се активира.	Тествайте устройство за защитно изключване, като натиснете бутона «test». Ако устройството за защитно изключване беше тествано, натиснете бутона за престартиране (3). Ако тестът е неуспешен, свържете се с експертите за техническа поддръжка за осъществяване на ремонта (вижте фиг. 8).
Водата не постъпва от крана за гореща вода	1. Водоснабдяването през водопровода е спряно 2. Налаягането на водата е твърде ниско 3. Входният клапан за вода е затворен	1. Изчакайте подаването на вода да се възобнови 2. Използвайте бойлера, когато налягането на водата отново се повиши 3. Отворете крана за подаване на вода
Температурата на подаваната горещата вода надвишава допустимото ниво от 75 °C	Отказване на система за регулиране на температурата. Нагряване не се изключва.	1. Необходимо е незабавно да изключите бойлера от мрежата. 2. Свържете се с експертите за техническа поддръжка за осъществяване на ремонта.
Дисплеят показва грешката E1 (за устройство с дисплей) или червеният индикатор мига (за устройство без дисплей), няма нагряване	Нагряването не е включено Термостатът е повреден. Нагревателният елемент е повреден. Дефектна електронна платка.	1. Проверете дали щепселът е пълно поставен в контакта. 2. Увеличете температурата на нагряване. 3. Свържете се със сервизен техник

Грижа и поддръжка



Предупреждение!

Винаги изключвайте бойлера от електрическата мрежа, преди да го обслужвате. Отоплителят не се нуждае от допълнителна поддръжка. Избърсвайте корпуса от време на време с мека кърпа или влажна гъба, за да предотвратите повреда на корпуса на нагревателя. Не използвайте агресивни химикали.

За да се осигури дълъг експлоатационен живот и да се запази валидната гаранция за вътрешния водосъдържащ съд, е необходимо да се извърши техническо обслужване от квалифицирани специалисти не по-късно от една година след началото на експлоатацията, което трябва да включва задължителна проверка за наличие на котлен камък върху нагревателния елемент и вътрешната кухина на водосъдържащия съд, както и състоянието на магнезиевия анод. В случай на силно износване магнезиевият анод трябва да бъде заменен. Гаранцията за водосъдържащия съд и нагревателният елемент в случай на износен анод (остатъчен обем под 30% от първоначалния) е невалидна.

Въз основа на резултатите от проверката на бойлера по време на първото техническо обслужване се установява честотата на редовното техническо обслужване, която трябва да се спазва през целия период на експлоатация на устройството.

Нагревателен елемент (ТЕН)

Сухият термичен нагревателен елемент (ТЕН) е предназначен да загрява вода във вътрешния резервоар чрез преобразуване на електрическата енергия в топлина. Образуването на варовик (накип) по повърхността му може да доведе до нарушен топлопренос, прегряване и преждевременно изхвърляне.

повреда на нагревателния елемент. Редовно проверявайте и, ако е необходимо, отстранявайте котлен камък от повърхността му с препарат за отстраняване на котлен камък. Гаранцията за нагревателния елемент е невалидна, ако са изпълнени едно или повече от следните условия:

- твърдостта на водата надхвърля 25 °F,
- дебелината на слоя котлен камък по повърхността на нагревателния елемент е повече от 5 mm.



Внимавайте!

Натрупването на котлен камък по нагревателния елемент и утайка във вътрешния резервоар може да доведе до повреда на нагревателя и е основание за отказ от гаранционно обслужване. Редовната поддръжка е превантивна мярка и не се покрива от гаранцията.

Устройството за освобождаване на налягането трябва да се проверява редовно за работа, за да се отстраният варовикови отлагания. Не се допуска поставянето на ключове, контакти и осветителни тела в забраненото място. В защитното пространство инсталирането на ключове е забранено, но могат да се монтират контакти със заземяване. Бойлерът трябва да се монтира извън забранения обем, така че да не е изложен на водни струи. За да се гарантира безопасността на бойлера, трябва да се монтира автоматична машина с подходящ клас. За ежедневна употреба се препоръчва да държите бойлера включен, тъй като термостатът включва отоплението само когато е необходимо да поддържа зададената температура.



Никога не сваляйте капака на нагревателя, без да сте го изключили от захранването.

Транспорт и съхранение

Бойлерите в опаковката на производителя могат да се транспортират с всички видове покрит транспорт в съответствие с правилата за превоз на товари, които са в сила за този вид транспорт. Условия за транспортиране при температура от минус 50 °C до плюс 50 °C и при относителна влажност до 80% при плюс 25 °C). По време на транспортирането трябва да се изключи всяко възможно взаимодействие и движение на опаковки с бойлери в превозното средство. Транспортирането и товаренето трябва да се извършват в съответствие със знаци посочени върху опаковката. Бойлерите трябва да се съхраняват в опаковката на производителя при условия на съхранение от + 1 °C до + 40 °C и относителна влажност до 80% при 25 °C).

Рециклиране



Използваният прибор не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци (2012/19/EU).

Гаранционни задължения

Гаранционното обслужване се извършва в съответствие с условията, дадени в раздел «Гаранционни задължения»

Гаранция:

- Продуктът е осигурен с гаранция за следващите две години от датата на покупката. Ако в рамките на този две-годишен гаранционен срок ще бъдат открити някакви дефекти, възникнали в резултат на недостатъци в материалите и/или изработка, продуктът ще бъде ремонтиран или заменен.
- Безплатният ремонт или замяна са възможни само при предоставяне на убедителни доказателства, например, с помошта на квитанцията, потвърждаваща, че денят, в който е поискана поддръжката, е в рамките на гаранционния срок.
- Гаранцията не покрива продукти и/или детайли на продукта, които са предмет на износване, които могат да се третират като консумативи по природата или които са направени от стъкло.
- Гаранцията не покрива дефектите, причинени от неправилна употреба, лоша поддръжка (например, отказът възникнала поради проникване вътре в продукта на непознати предмети или течности) или ако промените или ремонтът са били извършени от лицата, не упълномощени от Производителя.
- За правилното използване на изделието потребителът трябва стриктно да спазва всички инструкции, включени в ръководството за потребителя, и трябва да се въздържа от всякакви действия или манипулации, които са описани като нежелателни или посочени в ръководството за потребителя.
- Тези гаранционни ограничения не засягат вашите законови права.

Поддръжка: Поддръжка по време и след гаранционния период може да бъде получена във всички страни, където продуктът се разпространява официално. Моля, свържете се с вашия дилър за помощ.

Дата на производство

Датата на производство е посочена на стикера върху тялото на уреда, както и е криптирана в Code-128. Датата на производство се определя по следния начин:

SN XXXXXX XXXX XXXXXX XXXX

месец и година на производство

Не отстранявайте и запазвайте серийния номер на уреда. Ако стикерът със серийния номер е изгубен или повреден, няма да е възможно да възстановите датата на производство, ако е необходимо.

Вносител:

Производител: CladSwiss AG, Банхофщрасе 27, 6300 Цуг, Швейцария.
E-mail: info@cladswiss.com

Произведено в Китай
Electrolux е регистрирана търговска марка, използвана по лиценз от AB Electrolux (publ.).

Производителят си запазва правото да внася промени в конструкцията и характеристиките на уреда.

В текстови и цифровите обозначения на ръководството могат да възникнат технически и типографски грешки. Промените на техническите характеристики и асортимента могат да бъдат извършени без предварително уведомление.

Допускат се грешки и печатни грешки в текстове и цифри. Дизайнът и техническите данни на устройството могат да се различават от тези, показани на опаковката. Моля, свържете се с вашия търговски консултант за повече подробности.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ65
2. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ66
3. ΑΞΕΣΟΥΑΡ66
4. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ66
5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ67
6. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ69
7. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ69
8. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ70
9. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ70
10. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ71
11. RCD (ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ)71
12. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ72
13. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ72
14. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ73
15. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ73
16. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ74
17. ΕΓΓΥΗΣΗ74
18. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ74

ΣΑΣ ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε μια συσκευή Electrolux. Έχετε επιλέξει ένα προϊόν που υποστηρίζεται από δεκαετίες επαγγελματικής εμπειρίας και καινοτομίας.

Μοναδικό και κομψό, δημιουργήθηκε με προσοχή για εσάς. Επομένως, όποτε το χρησιμοποιείτε, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι τα αποτελέσματα θα είναι πάντα εξαιρετικά. Καλώς ορίσατε στην Electrolux!


Στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε:



Να βρείτε συστάσεις για χρήση προϊόντων, εγχειρίδια οδηγιών, πληροφορίες συντήρησης: www.home-comfort.com/support/



Κατά την πώληση ο πωλητής πρέπει να συμπληρώσει την ενότητα "Πληροφορίες για το προϊόν", που βρίσκεται στο εσωτερικό πίσω κάλυμμα αυτού του εγχειριδίου λειτουργίας.



Συμβόλα χρησης



Προσοχή! Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια



Γενικές πληροφορίες και συστάσεις

Η υπηρεσία εγγύησης εκτελείται σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στην ενότητα "Εγγύηση"

Σημείωση:

Στο κείμενο αυτού του εγχειριδίου, ηλεκτρικός θερμοσίφωνας αποθήκευσης μπορεί να έχει τεχνικά ονόματα όπως μηχάνημα κ.λπ.


Κανόνες ασφαλείας



Προειδοποίηση!

Μην χρησιμοποιείτε φορητές πρίζες. Η λανθασμένη εγκατάσταση και χρήση του ηλεκτρικού θερμοσίφωνα μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα ή υλικές ζημιές.

- Η πρίζα πρέπει να είναι καλά γειωμένη. Το ονομαστικό ρεύμα της πρίζας πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 Α. Η πρίζα και το φις πρέπει να είναι πάντα στεγνά για να αποφευχθεί βραχυκύλωμα στο ηλεκτρικό σύστημα.
- Ο τοίχος στον οποίο εγκαθίσταται ο θερμαντήρας πρέπει να είναι σχεδιασμένος για φορτίο διπλάσιο του συνολικού βάρους του θερμαντήρα γεμάτου με νερό.
- Στην είσοδο κρύου νερού θα πρέπει να τοποθετηθεί μια βαλβίδα ασφαλείας αντεπιτροφής (βλ. εικ. 1).
-



- Η βρύση ζεστού νερού πρέπει να είναι ανοιχτή κατά την πλήρωση της δεξαμενής. Κατά τη διάρκεια της πλήρωσης του δοχείου, ανοίξτε τη βρύση του ζεστού νερού για να διαφύγει ο αέρας. Μόλις η δεξαμενή γεμίσει με νερό και το νερό ρέει από τη βρύση, η βρύση μπορεί να κλείσει.
- Κατά τη διάρκεια της θέρμανσης νερού, μπορεί να βγει νερό από τον αεραγωγό εκτόνωσης της βαλβίδας ασφαλείας. Αυτό είναι

φυσιολογικό. Ωστόσο, σε περίπτωση μεγάλων διαρροών, ελέγχετε την αιτία της διαρροής από τεχνικό σέρβις. Η έξοδος πίεσης δεν πρέπει να παρεμποδίζεται σε καμία περίπτωση, Διαφορετικά, μπορεί να προκαλέσει βλάβη του θερμοσίφωνα.

- Στη θύρα εκτόνωσης πίεσης της βαλβίδας εκτόνωσης πίεσης (στοιχείο 3 στην εικ.5) Εγκαταστήστε σωλήνα αποστράγγισης και οδηγήστε τον στον υπόνομο σε περίπτωση αποστράγγισης νερού και αποχέτευσης υπερπίεσης*. Ο σωλήνας αποστράγγισης που συνδέεται με την έξοδο πίεσης πρέπει να δείχνει προς τα κάτω.
- Η θερμοκρασία του νερού στο εσωτερικό του θερμοσίφωνα μπορεί να φθάσει τους 75 °C. Για να αποφύγετε το ζεμάτισμα, μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του νερού χρησιμοποιώντας τη βρύση του μίξερ.

Αποστραγγίστε το νερό:

Αδειάστε εντελώς τη θερμάστρα, εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα ή εάν η θερμοκρασία στο δωμάτιο όπου είναι εγκατεστημένη μπορεί να πέσει κάτω από τους 0 °C. Η αποστράγγιση μπορεί να γίνει με χρήση βαλβίδας ασφαλείας και ενδέχεται να υπάρχει διαφορή κάτω από το στέλεχος της βαλβίδας.

Για την αποστράγγιση μπορεί να προβλεψθεί ένα εξάρτημα τσαγιού.με βαλβίδα μεταξύ βαλβίδας και χιτώνιου (στοιχείο 1, εικ. 5).

Πριν αποστραγγίστε τον θερμοσίφωνα, θυμηθείτε:

- Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος από τη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι το νερό μέσα στη δεξαμενή είναι σε ασφαλή θερμοκρασία.
- Κλείστε την παροχή κρύου νερού στη δεξαμενή κλείνοντας τη στρόφιγγα.
- Κλείστε την παροχή ζεστού και κρύου νερού στο διαμέρισμα.
- Ανοίξτε την παροχή ζεστού νερού στη βρύση για να εκτονώσετε την πίεση στο εσωτερικό της δεξαμενής.
- Ανοίξτε τη βαλβίδα διακοπής στο μπλουζάκι που είναι εγκατεστημένο στην έξοδο ζεστού νερού του θερμοσίφωνα (εάν έχει τοποθετηθεί μπλουζάκι), διαφορετικά αποσυναρμολογήστε το σωλήνα σύνδεσης στην έξοδο του θερμοσίφωνα.
- Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης (θέση 3 στην εικ. 5) στη στρόφιγγα απενεργοποίησης.
- Στο μπλουζάκι στην είσοδο κρύου νερού στο θερμοσίφωνα και κατευθύνετε το στην αποχέτευση ή στην αποχέτευση νερού.
- Ανοίξτε τη στρόφιγγα και περιμένετε να στραγγίσει τελείως το νερό.

* Το νερό διαστέλλεται κατά τη θέρμανσή, γεγονός που αυξάνει την πίεση στον θερμοσίφωνα. Για να αποφύγετε ζημιές στον θερμαντήρα, χρησιμοποιείτε πάντα μια βαλβίδα ασφαλείας.



Προειδοποίηση!

Η εγκατάσταση της παρεχόμενης βαλβίδας ασφαλείας είναι υποχρεωτική. Μην εγκαταστήσετε καμία βαλβίδα διακοπής μεταξύ της βαλβίδας ασφαλείας και του και την είσοδο της δεξαμενής και φράξτε την οπή αποστράγγισης της βαλβίδας ασφαλείας.

- Μην αφήνετε έναν θερμοσίφωνα γεμάτο με νερό χωρίς ρεύμα και χωρίς να θερμαίνει νερό σε χώρο όπου η θερμοκρασία μπορεί να είναι κάτω από 0 °C.
- Σε περίπτωση μακράς απουσίας, επισκευής, συντήρησης ή εργασιών συντήρησης στην παροχή νερού, οι μεμονωμένες βαλβίδες διακοπής στην είσοδο κρύου νερού και στην έξοδο ζεστού νερού πρέπει να κλείνουν και οι θερμοσίφωνας πρέπει να απενεργοποιείται και να αποσυνδέεται από την παροχή ρεύματος τραβώντας το φίς από την πρίζα.
- Εάν οποιοδήποτε μέρος του θερμαντήρα έχει υποστεί βλάβη, επικοινωνήστε με έναν τεχνικό σέρβις για επισκευή. Χρησιμοποιείτε μόνο ανταλλακτικά που παρέχονται από τον κατασκευαστή.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν επιβλέπονται ή καθοδηγούνται. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά του. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.

Προορισμός

Ο ηλεκτρικός θερμοσίφωνας αποθήκευσης έχει σχεδιαστεί για τη θέρμανση κρύου νερού που παρέχεται από το δίκτυο. Χρησιμοποιείται αποκλειστικά για

Για οικιακή χρήση, το νερό από τον θερμαντήρα δεν προορίζεται για πόση ή μαγείρεμα.

Η εγκατάσταση και η αρχική θέση σε λειτουργία της θερμάστρας πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο τεχνικό, ο οποίος μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τη σωστή εγκατάσταση και να παρέχει συμβουλές οχετικά με τη χρήση της θερμάστρας.

Η σύνδεση πρέπει να συμμορφώνεται με τα ισχύοντα πρότυπα και κανονισμούς.

Πριν από την εγκατάσταση του θερμοσίφωνα, βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρόδιο γείωσης της πρίζας

είναι σωστά γείωμένο. Εάν λείπει το ηλεκτρόδιο γείωσης


Ο θερμαντήρας νερού πρέπει να γείωθει με ξεχωριστή σύνδεση γείωσης στον ακροδέκτη γείωσης στη φλάντζα στερέωσης του στοιχείου θέρμανσης στην πρίζα. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση γείωσης, το προϊόν δεν πρέπει να εγκατασταθεί ή να λειτουργήσει.

Αξεσουάρ

Ο ηλεκτρικός θερμοσίφωνας αποθήκευσης είναι πλήρης με τα βασικά στοιχεία για την εγκατάσταση και τη σύνδεση. Το κιτ θέρμανσης περιλαμβάνει:

- Θερμοσίφωνας με καλώδιο ρεύματος — 1 τεμ,
- βαλβίδα ασφαλείας — 1 τεμ,
- RCD με οδηγίες χρήσης — 1 τεμ,
- άγκυρες στερέωσης για την τοποθέτηση. Για 30 λίτρα, 50 λίτρα — 2 τεμάχια- για 80 λίτρα, 100 λίτρα — 4 τεμάχια,
- εγχειρίδιο χρήσης — 1 τεμ,
- Κάρτα εγγύησης (στο εγχειρίδιο) — 1 τεμ.

Σχεδιασμός συσκευής



Σχ. 2

1. Στέγαση
2. Ξηρό περιβλήμα θερμαντικού στοιχείου
3. Καλώδιο τροφοδοσίας με RCD
4. Είσοδος κρύου νερού
5. Έξοδος ζεστού νερού
6. Πίνακας ελέγχου
7. Σωλήνας παροχής ζεστού νερού
8. Άνοδος μαγνησίου
9. Θερμοστάτης ασφαλείας
10. Σωλήνας εισαγωγής κρύου νερού στη δεξαμενή (με διαχύτη)
11. Θερμομόνωση

Αυτόματος έλεγχος θερμοκρασίας νερού:


Όταν ανοίγει η βρύση ζεστού νερού στη βαλβίδα ανάμεικς στην έξοδο του θερμαντήρα, εισέρχεται κρύο νερό. Το νερό στη δεξαμενή αναμιγνύεται και η θερμοκρασία μειώνεται. Ο αισθητήρας του θερμοστάτη ανταποκρίνεται στην πτώση της θερμοκρασίας του νερού και το στοιχείο θέρμανσης (θερμαντικό στοιχείο) ενεργοποιείται αυτόματα και θερμαίνει το νερό μέχρι τη ρυθμισμένη θερμοκρασία. Όταν η θερμοκρασία φτάσει στο καθορισμένο σημείο, το θερμαντικό στοιχείο απενεργοποιείται αυτόματα.

Επίπεδα προστασίας του θερμοσίφωνα:

- προστασία από υπερθέρμανση;
 - προστασία από υπερβολική υδραυλική πίεση;
 - RCD (διακόπτης κυκλώματος σφάλματος γης).
- Οι εσωτερικές χαλύβδινες δεξαμενές είναι επικαλυμμένες με ειδική προστατευτική επίστρωση με την πιο προηγμένη μέθοδο ηλεκτροστατικής ηρήξης σμάλτωσης. Ιδιότητες σμάλτου:
- αυξημένη πρόσφυση και υψηλή ολκιμότητα (σκλήρυνση στους 850 °C);
 - διαστέλλεται ή συστέλλεται με τις μεταβολές της θερμοκρασίας στην ίδια αναλογία με τα τοιχώματα της εσωτερικής δεξαμενής, χωρίς να προκαλεί μικρορωγμές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διάβρωση.

Ο θερμοσίφωνας είναι εξοπλισμένος με ανόδιο μαγνητίσιο για την περαιτέρω προστασία της εσωτερικής δεξαμενής από τη διάβρωση. Το ξηρό θερμαντικό στοιχείο στεγάζεται σε προστατευτικό μεταλλικό περίβλημα, το οποίο αποτρέπει την άμεση επαφή μεταξύ του θερμαντικού στοιχείου και του νερού, αποτρέποντας έτσι τον σχηματισμό αλάτων στα θερμαντικά στοιχεία, γεγονός που αυξάνει τη διάρκεια ζωής τους και παρατείνει τη διάρκεια ζωής τους.

Πίνακας Ελέγχου



Σχ. 3

1. Οθόνη
2. Κουμπί ① — Κουμπί - μικροδιακόπτης ελέγχει τα επίπεδα ισχύος —πιέζοντας εναλλάξ ενεργοποιεί τη λειτουργίες H1 (700 W), H2 (1300 W), H3 (2000 W), «nF». Κατά την εισαγωγή «nF», περαιτέρω πάτημα του κουμπιού ② δεν θα οδηγήσει στη μετάβαση σε άλλες λειτουργίες θέρμανσης, για έξοδο από αυτήν τη λειτουργία, είναι απαραίτητο να αλλάξετε τη θέση του ρυθμιστή, ενώ ο θερμοσίφωνας θα αλλάξει αυτόματα σε θέρμανση λειτουργία H1. Στην οθόνη εμφανίζεται η κατάσταση λειτουργίας και η τρέχουσα θερμοκρασία ή η λειτουργία «nF», 1 56 ή 2 56 ή 3 56 ή nF.

Πέντε δευτερόλεπτα μετά την επιλογή, η οθόνη θα ξεκινήσει σε κανονική λειτουργία.

Τα σύμβολα «nF» που αναβοσβήνουν στην οθόνη εναλλάσσονται με τη θερμοκρασία του νερού στη συσκευή σημαίνουν ότι η λειτουργία «Αντιψυκτικού» στο στάδιο αναμονής και αν το νερό στο θερμοσίφωνα πέσει κάτω από τους +4 °C, η λειτουργία θα ενεργοποιηθεί, η θέρμανση θα ενεργοποιηθεί και το σύμβολο «nF» θα ανάβει συνεχώς. Αφού η θερμοκρασία του νερού μέσα στη δεξαμενή φτάσει τους +5 °C, η λειτουργία «Αντιψυκτικού» θα πάει ξανά στο στάδιο αναμονής, η θέρμανση θα σταματήσει και τα σύμβολα «nF» θα αναβοσβήσουν στην οθόνη εναλλάξ με τη θερμοκρασία του νερού μέσα στη συσκευή.

Τα σύμβολα ③ στην οθόνη σημαίνουν ότι η λειτουργία «BST - Bacteria Stop Technology» είναι ενεργοποιημένη (σύστημα επαγγελματικού αντιβακτηριακού καθαρισμού νερού). Σε αυτή τη λειτουργία, το νερό στη συσκευή θερμαίνεται σε θερμοκρασία 70 °C και διατηρείται σε αυτό το επίπεδο για 20 λεπτά. Η λειτουργία επιτρέπει τη διακοπή της αναπαραγωγής βακτηρίων, για παράδειγμα της λεγιονέλλας, που πολλαπλασιάζονται στο νερό όταν η συσκευή δεν θρησκιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

3. Κουμπί ④ ενεργοποιεί τον προηγουμένως ρυθμισμένο χρονοδιακόπτη ζεστού νερού. Στην οθόνη για 5 δευτερόλεπτα εμφανίζεται ο χρόνος για τον οποίο έχει ρυθμιστεί ο χρονοδιακόπτης και απενεργοποιείται η θέρμανση νερού. 07:56 Η οθόνη εμφανίζει την τρέχουσα ώρα (όταν εμφανίζεται η ώρα προετοιμασίας ζεστού νερού, η άνω και κάτω τελεία μεταξύ των ωρών και των λεπτών δεν αναβοσβήνει).

Πατώντας ξανά το κουμπί απενεργοποιείται ο χρονοδιακόπτης, ο θερμοσίφωνας συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά στην προηγουμένως ρυθμισμένη λειτουργία ισχύος θέρμανσης. Για την προετοιμασία ζεστού νερού, η θέρμανση ενεργοποιείται αυτόματα εκ των προτέρων,

- ανάλογα με τον όγκο της δεξαμενής και τη ρυθμισμένη θερμοκρασία για την προετοιμασία ζεστού νερού, ο χρόνος έναρξης της θέρμανσης ποικίλλει
- 4. Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας**
- OFF** — το σήμα αντιστοιχεί στην ελάχιστη θερμοκρασία νερού στον θερμοσίφωνα (απενεργοποίηση θέρμανσης).
- LOW** — το σήμα αντιστοιχεί στην ελάχιστη θερμοκρασία θέρμανσης νερού στον θερμοσίφωνα (ενεργοποίηση θέρμανσης).
- ECO** — το σήμα της οικονομικής λειτουργίας αντιστοιχεί στην θερμοκρασία της θέρμανσης του νερού στο θερμοσίφωνα περίπου 50-55 °C.
- HIGH** — το σήμα στα δεξιά αντιστοιχεί στη μέγιστη θερμοκρασία θέρμανση νερού σε θερμοσίφωνα (75 °C).

Ρύθμιση της τρέχουσας ώρας:

Πατώντας το δεξιά και το αριστερό κουμπί μετά από 5 δευτερόλεπτα, μπαίνει στη λειτουργία ρύθμισης ώρας, στην οθόνη εμφανίζονται ώρες και λεπτά που αναβοσβήνουν.

- Το αριστερό κουμπί ρυθμίζει τις ώρες, 1 πάτημα +1 ώρα, κρατώντας πατημένο το κουμπί αυξάνονται οι ώρες +1 ώρα κάθε 0,5 δευτερόλεπτα. Οι ώρες εμφανίζονται από 0 έως 23.
- Το δεξιό κουμπί ρυθμίζει τα λεπτά, 1 πάτημα +1 λεπτό, κρατώντας πατημένο το κουμπί αυξάνονται τα λεπτά +1 λεπτό κάθε 0,25 δευτερόλεπτα. Τα λεπτά εμφανίζονται από 0 έως 59.

Σε 5 δευτερόλεπτα μετά το τελευταίο πάτημα, το σύστημα δέχεται τον καθορισμένο χρόνο, μπαίνει σε κανονική λειτουργία. Όταν περιστρέφεται το κουμπί, το σύστημα αποδέχεται τον καθορισμένο χρόνο και μεταβαίνει στη λειτουργία ρύθμισης θερμοκρασίας.

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη:

Το σύστημα μπορεί να ρυθμίσει το χρόνο προετοιμασίας ζεστού νερού στο χρόνο που καθορίζεται σε ώρες ή λεπτά.

Ρύθμιση σε ώρες ή λεπτά:

Πατώντας το δεξιό κουμπί μετά από 5 δευτερόλεπτα, μπαίνει στη λειτουργία ρύθμισης χρόνου προετοιμασίας ζεστού νερού, στην οθόνη εμφανίζονται ώρες και λεπτά που αναβοσβήνουν.

- Το αριστερό κουμπί ρυθμίζει τις ώρες, 1 πάτημα +1 ώρα, κρατώντας πατημένο το κουμπί αυξάνονται οι ώρες +1 ώρα κάθε 0,5 δευτερόλεπτα. Οι ώρες εμφανίζονται από 0 έως 23.
- Το δεξιό κουμπί ρυθμίζει τα λεπτά, 1 πάτημα +1 λεπτό, κρατώντας πατημένο το κουμπί αυξάνονται τα λεπτά +1 λεπτό κάθε 0,25 δευτερόλεπτα. Τα λεπτά εμφανίζονται από 0 έως 59.

Σε 5 δευτερόλεπτα μετά το τελευταίο πάτημα, το σύστημα δέχεται τον καθορισμένο χρόνο, μπαίνει σε κανονική λειτουργία. Για να ενεργοποιήσετε το χρονόμετρο, πατήστε επιπλέον το δεξιό κουμπί (η τρέχουσα ώρα και η ώρα του χρονοδιακόπτη θα εναλλάσσονται στην οθόνη).

Κατά την περιστροφή του ρυθμιστή, το σύστημα δέχεται τον καθορισμένο χρόνο και μεταβαίνει στη λειτουργία ρύθμισης θερμοκρασίας.

Ο χρονοδιακόπτης επαναφέρεται γυρίζοντας τον ρυθμιστή στη θέση απενεργοποίησης.

Ρύθμιση της λειτουργίας «Αντιψυκτικού»

Όταν ο θερμοσίφωνας είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο, πατήστε το κουμπί επιλογής ισχύος και επιλέξτε τη λειτουργία «Αντιψυκτικού». Αρχικά, η λειτουργία τροφοδοσίας έχει ρυθμιστεί στο 1, πατώντας το κουμπί μία φορά ενεργοποιείται η λειτουργία τροφοδοσίας 2, πατώντας το κουμπί λειτουργίας δύο φορές στη σειρά ενεργοποιείται η λειτουργία τροφοδοσίας 3, πατώντας τρεις φορές στη σειρά ενεργοποιείται η λειτουργία «Αντιψυκτικού». Όταν η λειτουργία «Αντιψυκτικού» είναι ενεργοποιημένη, το σύμβολο «πF» θα εμφανιστεί στην οθόνη, εάν η θερμοκρασία πέσει στους +4 °C, η λειτουργία τροφοδοσίας 3 θα ενεργοποιηθεί και το νερό θα θερμανθεί στους +5 °C. Όταν το νερό στη δεξαμενή φτάσει τους +5°C, τα θερμαντικά στοιχεία θα απενεργοποιηθούν. Αυτή η λειτουργία θα είναι ενεργή μόνο όταν το κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας στον πίνακα ελέγχου δεν βρίσκεται στην αριστερή θέση OFF (όταν ο θερμοσίφωνας δεν είναι απενεργοποιημένος). Για έξodo από τη λειτουργία «Αντιψυκτικού» πρέπει να γυρίσετε το κουμπί ελέγχου θερμοκρασίας και η λειτουργία τροφοδοσίας 1 θα ενεργοποιηθεί αμέσως.

Ρύθμιση της λειτουργίας «BST - Bacteria Stop Technology»

Stop Technology (σύστημα επαγγελματικού αντιβακτηριακού καθαρισμού νερού) Για να μπει σε αυτή τη λειτουργία, ο χρήστης πρέπει να πατήσει και να κρατήσει πατημένο το κουμπί επιλογής ισχύος για τρία δευτερόλεπτα. Αυτή η λειτουργία λειτουργεί παράλληλα με τις λειτουργίες ισχύος 1, 2 και 3. Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, τα σύμβολα "Sc" θα αναβοσβήνουν στην οθόνη για 1 δευτερόλεπτο κάθε 3 δευτερόλεπτα.

Στα διαστήματα μεταξύ της ένδειξης των συμβόλων "Sc", η οθόνη θα δείχνει την τρέχουσα θερμοκρασία του νερού στη δεξαμενή. Αυτή η λειτουργία θα ενεργοποιείται στις 3 π.μ. μία φορά την εβδομάδα. Όταν η λειτουργία είναι ενεργή, το "Sc" βρίσκεται συνεχώς στην οθόνη.

Τοποθέτηση του θερμοσίφωνα


Βεβαιωθείτε ότι ο ηλεκτρικός θερμοσίφωνας έχει εγκατασταθεί με τη χρήση αυθεντικών εξαρτημάτων που παρέχονται από τον κατασκευαστή, τα οποία μπορούν να αντέξουν το βάρος του γεμάτου θερμοσίφωνα. Μην τοποθετήσετε τη θερμάστρα στο στήριγμα μέχρι να. Μην βεβαιώνεστε ότι το εξάρτημα είναι καλά στερεωμένο. Διαφορετικά, ο ηλεκτρικός θερμοσίφωνας μπορεί να πέσει.

Το όχημα μπορεί να υποστεί ζημιά ή σοβαρή βλάβη εάν αφαιρεθεί από τον τοίχο.

Όταν επιλέγετε τις θέσεις των οπών για τις βίδες στερέωσης, βεβαιωθείτε ότι και οι δύο πλευρές των τοίχων του μπάνιου ή άλλο δωμάτιο προς το περιβλήμα του θερμοσίφωνα υπάρχει ένα κενό τουλάχιστον Ελάχιστη απόσταση 0,2 m και τουλάχιστον 0,5 m από την πλευρά της σύνδεσης του σωλήνα, ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση για εργασίες συντήρησης, εάν είναι απαραίτητο.

Εάν ο θερμαντήρας τροφοδοτείται απευθείας από πηγάδια, πηγάδια ή πύργους νερού, πρέπει να χρησιμοποιείται χοντρό φίλτρο για το κρύο νερό που εισέρχεται στον θερμαντήρα. Το χοντρό φίλτρο μπορεί να αγοραστεί από εξειδικευμένα καταστήματα. Εάν το χοντρό φίλτρο δεν είναι εγκατεστημένο, η εγγύηση του προϊόντος δεν ισχύει. Ο ηλεκτρικός θερμοσίφωνας πρέπει να εγκατασταθεί σε σταθερή, κατακόρυφη επιφάνεια (τοίχο). Η εγκατάσταση των θερμοσίφωνων GLD EEC διευκολύνεται σημαντικά από τη γεγονός ότι μπορούν να εγκατασταθούν είτε κάθετα είτε οριζόντια οποδήποτε στο σπίτι σας, σε ένα θερμαϊνόμενο (!) δωμάτιο. Συνιστάται να εγκαταστήσετε τον θερμαντήρα όσο το δυνατόν πιο κοντά στο σημείο χρήσης του ζεστού νερού, καθώς όσο μικρότερο είναι το μήκος των σωλήνων, τόσο λιγότερη θερμότητα χάνεται. Όπως φαίνεται στο Σχήμα. 5. Εάν η θερμάστρα είναι εγκατεστημένη δίπλα σε τοίχο, αφήστε το συνιστώμενο διάκενο για τη συντήρηση. Μην εγκαθιστάτε τη θερμάστρα σε οριζόντια επιφάνεια.

και στο ίδιο επιλέξτε με το δάπεδο. Αφού επιλέξτε τη θέση τοποθέτησης, εντοπίστε τις θέσεις για τις δύο βίδες στερέωσης με άγκιστρα (ανάλογα με τις προδιαγραφές του επιλεγμένου προϊόντος). Κάντε δύο τρύπες στον τοίχο στο απαιτούμενο βάθος που αντιστοιχεί στο μέγεθος των βιδών στερέωσης, τοποθετήστε τις βίδες, περιστρέψτε τον γάντζο προς τα πάνω, σφίξτε καλά τα παξιμάδια και στη συνέχεια τοποθετήστε τον ηλεκτρικό θερμοσίφωνα σε αυτόν (βλέπε εικόνα 4). Εάν το μπάνιο είναι πολύ μικρό για τη θερμάστρα, μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε άλλο δωμάτιο, προστατευμένο από το άμεσο ηλιακό φως και τη βροχή.



Σχ. 4. Αγκύρα στερέωσης για τοποθέτηση.

Σύνδεση στο δίκτυο ύδρευσης

Ο θερμαντήρας συνδέεται με το δίκτυο ύδρευσης χρησιμοποιώντας σωλήνες G1/2.




Προειδοποίηση!

Δεν συνιστάται η χρήση πρόσθετων υλικών για την τοποθέτηση του εύκαμπτου σωλήνα και της βαλβίδας ασφαλείας που δεν περιλαμβάνονται στην παράδοση του θερμαντήρα. Το παξιμάδι σύνδεσης του εύκαμπτου σωλήνα διαθέτει ελαστικό παρέμβυσμα που εξασφαλίζει στεγανή σύνδεση μεταξύ του σωλήνα και της βαλβίδας ασφαλείας. Κατά τη σύσφιξη, αποφύγετε τις απότομες σπασμαδικές δυνάμεις και περιορίστε τη ροπή σύσφιξης στα 25-30 N*m.

Για να αποφύγετε τις διαρροές κατά τη σύνδεση των σωληνώσεων, χρησιμοποιήστε τα παρεχόμενα ελαστικά παρεμβύσματα για να σφραγίσετε τα άκρα των βιδωτών συνδέσεων.

Εάν θέλετε να υλοποιήσετε ένα σύστημα υδροδότησης για πολλά σημεία υδροδότησης, χρησιμοποιήστε τη μέθοδο σύνδεσης (βλέπε εικόνα 5).




Σχ. 5

1. Μπλουζάκια
2. Βαλβίδα ανακούφισης
3. Σωλήνας αποστράγγισης
4. Σωλήνας αποστράγγισης
5. Βαλβίδες



Προειδοποίηση!

Εάν η συσκευή τοποθετηθεί οριζόντια, οι σωλήνες παροχής νερού πρέπει να είναι στην αριστερή πλευρά, δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση των σωλήνων παροχής στη δεξιά πλευρά!



Σχ. 6

Σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας

Όλοι οι θερμοσίφωνες αποθήκευσης της σειράς GLD EEC έχουν σχεδιαστεί για να συνδέονται σε μονοφασικό δίκτυο 230 V. Πριν από τη σύνδεση, ελέγχετε ότι η τάση δίκτυου στο σημείο σύνδεσης αντιστοιχεί στις τιμές που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου της συσκευής. Τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς ηλεκτρικής ασφάλειας κατά την εγκατάσταση της θερμάστρας. Κατά την εγκατάσταση του θερμοσίφωνα στο μπάνιο ή την τουαλέτα, τηρείτε τους περιορισμούς που αφορούν τις απαγορευμένες και προστατευτικούς όγκους (χώρους).

Απαγορευμένος όγκος είναι ο χώρος που οριθετείται από εφαπτόμενα και κατακόρυφα επίπεδα σε σχέση με τα εξωτερικά άκρα της μπανιέρας, του WC ή της μονάδας ντους, και ένα επίπεδο πάνω από αυτά, ή πάνω από το δάπεδο, εάν οι υδραυλικές εγκαταστάσεις είναι τοποθετημένες στο δάπεδο, σε ύψος 2,25 μέτρων.

Προστατευτικός όγκος είναι ένας χώρος του οποίου τα οριζόντια επίπεδα συμπίπτουν με τα επίπεδα του απαγορευμένου όγκου και του οποίου τα κατακόρυφα επίπεδα απέχουν 1 μέτρο από τα αντίστοιχα επίπεδα του απαγορευμένου όγκου.

Υπολογισμένα δεδομένα για το χαλκό
Επιλογή διατομής καλωδίου (σύρματος) ανάλογα με την ισχύ και το μήκος από χαλκό, $U = 230 V$, μονοφασικό

R, kW	1	2	3	3,5	4	6	8
I, A	4,5	9,1	13,6	15,9	18,2	27,3	36,4
Διατομή του αγωγού μεταφοράς ρεύματος, mm ²	1	1	1,5	2,5	2,5	4	6
Μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος, m	34,6	17,3	17,3	24,7	21,6	23	27

Επιχείρηση

Γέμισμα με νερό

Για να γεμίσει πλήρως η δεξαμενή με νερό, είναι απαραίτητο:

- ανοίξτε τη βρύση του ζεστού νερού στη βρύση,
- Ανοίξτε τη βαλβίδα νερού του θερμοσίφωνα,
- περιμένετε να βγει νερό από τη βρύση,
- κλείστε τη βρύση του ζεστού νερού στη βρύση και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν διαρροές.

Εάν ρέει νερό από τη βρύση ζεστού νερού, η δεξαμενή είναι γεμάτη νερό. Μόνο τότε η δεξαμενή μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο.

Σε περίπτωση αβεβαιότητας ως προς το αν υπάρχει νερό στον θερμοσίφωνα, μην τον συνδέσετε με το δίκτυο.

Σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας




Προσοχή!

Συνδέστε το στο δίκτυο μόνο αφού γεμίσετε με νερό (διαφορετικά το θερμαντικό στοιχείο μπορεί να καεί και να προκληθεί ζημιά στη συσκευή).

Συνδέστε το θερμοσίφωνα στην πρίζα, μετά από αυτό θα ανάψει η ένδειξη στον πίνακα. Αυτό σημαίνει ότι ο θερμοσίφωνας είναι ενεργοποιημένος και τροφοδοτημένος. Ρυθμίστε το επιθυμητό επίπεδο θέρμανσης νερού από χαμηλό σε υψηλό χρησιμοποιώντας τον ρυθμιστή θερμοκρασίας θέρμανσης. Η θέρμανση νερού απενεργοποιείται αυτόματα όταν επιτευχθεί η καθορισμένη θερμοκρασία και ενεργοποιείται αυτόματα για επαναθέρμανση. Όταν η θερμοκρασία του νερού φτάσει στην καθορισμένη θερμοκρασία, η θέρμανση θα σταματήσει.


Διαστάσεις και διαστάσεις εγκατάστασης



Σχ. 7

Παράμετροι/ Μοντέλο	EWH 30 GLD EEC	EWH 50 GLD EEC	EWH 80 GLD EEC	EWH 100 GLD EEC
A, mm	635	970	920	1135
B, mm	250	250	333	333
C, mm	435	435	555	555
D, mm	360	360	430	430
E, mm	280	550	430	600
F, mm	201	201	267	267
G, mm	197	197	197	197

**RCD (συσκευή υπολειπόμενου
ρεύματος)**



Σχ. 8

- 100% πρόληψη ηλεκτροπληξίας.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης για μπαταρίες ηλεκτρικού θερμοσίφωνα.
- Όταν συνδέεται στο δίκτυο τροφοδοσίας, η ένδειξη τροφοδοσίας (1) θα ανάψει στην μπροστινή πλευρά του RCD.
- Πιέστε το κουμπί TEST (2) για να ελέγχετε το RCD. Ενδεικτική λυχνία ισχύος(1) θα απενεργοποιηθεί.
- Πιέστε το κουμπί (3) για να επαναφέρετε το RCD.

Προδιαγραφές

Παράμετρο/Μοντέλο	EWH 30 GLD EEC	EWH 50 GLD EEC	EWH 80 GLD EEC	EWH 100 GLD EEC
Ονομαστικός (ωφέλιμος) όγκος, l	25	41	65	80
Ονομαστική ισχύς, W		2000 (700+1300)		
Ονομαστική τάση, V~Hz		230-50		
Ονομαστικό ρεύμα, A		8.7		
Ελάχιστη πίεση νερού, bar		80 000 (0,8)		
Μέγιστη πίεση νερού*, bar*		600 000 (6)		
Μέγιστη θερμοκρασία νερού, °C		75		
Χρόνος θέρμανσης από 10 έως 75 °C**, λεπτά.	57	93	148	182
Προστασία από		I		
Προστασία από την υγρασία		IPX4		
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης***	B	C	C	C
Διαστάσεις συσκευής (M×Π×B), mm	435×635×260	435×970×260	555×920×350	555×1135×350
Διαστάσεις συσκευασίας (M×Π×B), mm	680×485×280	1010×485×280	970×605×362	1185×605×362
Καθαρό βάρος, kg	16.0	23.0	28.5	34.0
Μικτό βάρος, kg	17.9	25.2	31.4	37.0

* Στη μέγιστη πίεση, η πλεονάζουσα πίεση απελευθερώνεται μέσω της βαλβίδας ασφαλείας. Εάν η πίεση του δικτύου ύδρευσης υπερβαίνει τα 6 bar (ονομαστική πίεση λειτουργίας), πρέπει να εγκατασταθεί βαλβίδα μείωσης της πίεσης.

** Οι χρόνοι θέρμανσης δίνονται σε πλήρη ισχύ θέρμανσης και βασιζονται σε ιδιαίτερες συνθήκες περιβάλλοντος.

*** Η πλούσιαγμένη ενέργειακη απόδοση για καθέτη εγκατάσταση.

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαιώμα να προβάλει σε τροποποιήσεις.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αρνήσεις	Λόγοι	Αντιμετώπιση
Η ένδειξη θερμότητας είναι απενέργοποιημένη	H προστασία RCD (προστατευτικό διακόπτη κυκλώματος) έχει ενέργειακο θέμα.	Ελέγχετε το RCD (προστατευτικό διακόπτη κυκλώματος) πατώντας το κουμπί «test». Εάν το RCD πέρασε τη δοκιμή, πατήστε το κουμπί επανεκκίνησης (3). Εάν ο έλεγχος δεν περάσει, επικοινωνήστε με τους ειδικούς της τεχνικής υπηρεσίας για επισκευή (βλ. Εικ. 8).
Το νερό δεν προέρχεται από τη βρύση ζεστού νερού	1. Η παροχή νερού μέσω σωλήνων νερού είναι κλειστή 2. Η πίεση του νερού είναι πολύ χαμηλή 3. Η βαλβίδα εισαγωγής νερού είναι κλειστή	1. Πειριμένετε να συνεχιστεί η παροχή νερού 2. Χρησιμοποιήστε το θερμοσίφωνα όταν η πίεση του νερού αυξήθει ξανά 3. Ανοίξτε τη βρύση εισόδου νερού
Η θερμοκρασία του παρεχόμενου ζεστού νερού υπερβαίνει το επιτρέπομένο επίπεδο των 75°C	Βλάβη του συστήματος ελέγχου θερμοκρασίας. Η θέρμανση δεν απενέργοποιεται.	1. Είναι απαραίτητο να απενέργοποιήσετε αμέσως τον θερμοσίφωνα από το δίκτυο. 2. Επικοινωνήστε με τους ειδικούς τεχνικής εξυπηρέτησης για επισκευή.
Στην οθόνη εμφανίζεται το σφάλμα E1 (για την συσκευή με οθόνη) ή η κόκκινη ένδειξη αναβοσβήνει (για την συσκευή χωρίς οθόνη), δεν υπάρχει θέρμανση	H θέρμανση δεν είναι ενεργοποιημένη Κατεστραμμένος θερμοστάτης Το θερμαντικό στοιχείο είναι κατεστραμμένο. Ελαπτωματική ηλεκτρονική πλακέτα.	1. Ελέγχετε εάν το φίς έχει τοποθετηθεί καλά στην πρίζα. 2. Αυξήστε τη θερμοκρασία θέρμανσης. 3. Επικοινωνήστε με τεχνικό σέρβις

Φροντίδα και συντήρηση



Προειδοποίηση! Αποσυνδέστε πάντα τον θερμοσίφωνα από το δίκτυο πριν από τη συντήρηση.

Ο θερμοσίφωνας δεν απαιτεί πρόσθετη συντήρηση. Είναι απαραίτητο να σκουπίζετε κατά διαστήματα το σώμα με ένα μαλακό πανί ή ένα υγρό σφουγγάρι για να μην προκληθεί ζημιά στο σώμα του θερμοσίφωνα. Απαγορεύεται η χρήση επιθετικών χημικών ουσιών.

Για να εξασφαλιστεί μεγάλη διάρκεια ζωής και να διατηρηθεί η τρέχουσα εγγύηση για την εσωτερική δεξαμενή που περιέχει νερό, είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί συντήρηση από ειδικευμένους ειδικούς το αργότερο ένα χρόνο μετά την έναρξη λειτουργίας, ο οποίος θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν υποχρεωτικό έλεγχο για την παρουσία κλίμακας στο θερμαντικό στοιχείο και την εσωτερική κοιλότητα της δεξαμενής που περιέχει νερό, καθώς και την κατάσταση της ανόδου μαγνησίου. Σε περίπτωση σοβαρής φθοράς, η άνοδος του μαγνησίου πρέπει να αντικατασταθεί. Η εγγύηση για το δοχείο που περιέχει νερό και το θερμαντικό στοιχείο σε περίπτωση φθαρμένης ανόδου (υπολειμματικός, όγκος μικρότερος από 30% του αρχικού) δεν είναι έγκυρη.

Με βάση τα αποτελέσματα της επιθεώρησης του θερμοσίφωνα κατά την πρώτη συντήρηση, καθορίζεται η συχνότητα τακτικής συντήρησης, η οποία πρέπει να τηρείται καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της συσκευής.

Στοιχείο θέρμανσης (Ξηρά στοιχεία θέρμανσης TEN) έχει σχέδιαστε για να θερμαίνει το νερό στην εσωτερική δεξαμενή μετατρέποντας την ηλεκτρική ενέργεια σε θερμική. Ο σχηματισμός αλάτων στην επιφάνεια του Το θερμαντικό στοιχείο θα υπερθερμανθεί και θα πάρουσιάσει πρώτη βλάβη. Επιθεωρήστε το τακτικά και, εάν είναι απαραίτητο, αφαλατώστε το μέσο αιφαίρεσης αλάτων. Η εγγύηση για το θερμαντικό στοιχείο δεν ισχύει εάν πληρούνται μία ή περισσότερες προϋποθέσεις:

- η σκληρότητα του νερού υπερβαίνει τους 25 °F,
- Το στρώμα αλάτων στην επιφάνεια του θερμαντικού στοιχείου έχει πάχος μεγαλύτερο από 5 mm.



Προσοχή! Η συσσώρευση αλάτων στο θερμαντικό στοιχείο και η λάσπη στο εσωτερικό δοχείο μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη του θερμαντήρα και

αποτελεί λόγο άρνησης παροχής υπηρεσιών εγγύησης. Η τακτική συντήρηση αποτελεί προληπτικό μέτρο και δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

Η συσκευή εκτόνωσης πίεσης πρέπει να ελέγχεται τακτικά για λειτουργία για την απομάκρυνση των ίζημάτων αισθέστη.

Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση διακοπών, πριζών και φωτιστικών στον απαγορευμένο χώρο. Στον προστατευτικό χώρο απαγορεύεται η τοποθέτηση διακοπών, ωστόσο μπορούν να τοποθετηθούν πρίζες με γειωση. Ο θερμοσίφωνας πρέπει να εγκατασταθεί εκτός του απαγορευμένου όγκου ώστε να μην εκτίθεται σε πίδακες νερού. Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του θερμοσίφωνα, πρέπει να εγκατασταθεί ένα αυτόματο μηχάνημα κατάλληλης διαβάθμισης. Για καθημερινή χρήση, συνιστάται να διατηρείτε τον θερμοσίφωνα συνδεδεμένο στην πρίζα, καθώς ο θερμαντής ενεργοποιεί τη θέρμανση μόνο όταν απαιτείται για τη διατήρηση της ρυθμισμένης θερμοκρασίας.



Ποτέ μην αφαιρείτε το κάλυμμα της θερμάστρας χωρίς πρώτα να την αποσυνδέσετε από την παροχή ρεύματος.

Μεταφορά και αποθήκευση

Οι θερμοσίφωνες στη συσκευασία του κατασκευαστή μπορούν να μεταφερθούν από όλους τους τύπους καλυμμένων μεταφορών σύμφωνα με τους κανόνες για τη μεταφορά εμπορευμάτων που ισχύουν για αυτόν τον τύπο μεταφοράς. Συνθήκες μεταφοράς σε θερμοκρασίες από μείον 50 έως και συν 50 °C και σε σχετική υγρασία έως και 80% σε συν 25 °C). Κατά τη μεταφορά, πρέπει να αποκλείεται οποιαδήποτε πιθανή πρόσκρουση και μετακίνηση συσκευασιών με θερμοσίφωνα μέσα στο όχημα.

Μεταφέρετε και σε στοίβα σύμφωνα με τις πινακίδες χειρισμού που αναγράφονται στη συσκευασία.

Οι θερμοσίφωνες πρέπει να αποθηκεύονται στη συσκευασία του κατασκευαστή υπό συνθήκες αποθήκευσης από + 1 °C έως + 40 °C και σχετική υγρασία έως και 80% στους 25 °C).

Ανακύκλωση



Ο χρόνος λήξης η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα (2012/19/ΕΕ).

Εγγύηση

Υπηρεσίες εγγύησης πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στην "Εγγύηση" ενότητα.

Εγγύηση:

- Περίοδος εγγύησης για το στοιχείο είναι δύο χρόνια από την ημερομηνία αγοράς. Αν τυχόν ελαττώματα που οφείλονται σε ελαττώματα στα υλικά και/ή την εργασία κατά τη διάρκεια αυτής της διετούς περιόδου εγγύησης, το στοιχείο που θα πρέπει να επισκευαστεί ή να αντικατασταθεί.
- Δωρεάν συντήρηση ή αντικατάσταση είναι εφικτή μόνο σε περίπτωση που, αν πειστικά αποδεικτικά στοιχεία που παρέχονται, για παράδειγμα, ένα στέλεχος, το οποίο επιβεβαιώνει ότι η ημέρα, όταν η υπηρεσία που ζητήθηκε, είναι εντός της περιόδου έξουσιοδοτησης.
- Η εγγύηση δεν καλύπτει τα προϊόντα και/ή τα τμήματα του προϊόντος που υπόκειται σε φθορά, μπορεί να θεωρηθούν ως αναλώσιμα ή τα οποία είναι κατασκευασμένα από γυαλί.
- Η εγγύηση είναι άκυρη αν το ελάττωμα προκλήθηκε από βλάβη απορρέουν από την κακή χρήση, κακή συντήρηση (για παράδειγμα, ένα σφάλμα που προέκυψε, λόγω της εισόδου της ξένα αντικείμενα ή υγρά), ή αν οι αλλαγές ή επισκευές έγιναν από πρόσωπα μη έξουσιοδοτημένα από τον Κατασκευαστή.
- Για τη σωστή χρήση του προϊόντος, ο χρήστης πρέπει να ακολουθεί αυστηρά, όλα περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης, και επίσης, πρέπει να αποφεύγουν κάθε πράξη ή χειραγώηση που περιγράφονται ως ανεπιθύμητα ή αναφέρεται τόσο σε αυτό το εγχειρίδιο.
- Αυτά τα εγγύηση περιορισμούς που δεν επηρεάζουν τα νόμιμα δικαιώματά σας.

Υποστήριξη:

Η υποστήριξη κατά τη διάρκεια και μετά την περίοδο εγγύησης είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες όπου το προϊόν διανέμεται επίσημα. Παρακαλώ επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας για βοήθεια.

Ημερομηνία κατασκευής

Η ημερομηνία κατασκευής αναγράφεται σε ένα αυτοκόλλητο στο σώμα του τη συσκευή και, επίσης, κρυπτογραφημένα σε Code-128. Η ημερομηνία κατασκευής καθορίζεται ως εξής:

SN XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX

μήνα και το έτος παραγωγής

Μην αφαιρέτε και να κρατήσει ασφαλή τον σειριακό αριθμό της συσκευής του σώματος. Αν ο σειριακός αριθμός αυτοκόλλητων ετικετών χαθεί ή καταστραφεί, αυτό δεν θα είναι δυνατό να επαναφέρετε την ημερομηνία παραγωγής εάν είναι απαραίτητο.

Εισαγωγέας:

Κατασκευαστής: CladSwiss AG, Bahnhofstrasse 27, 6300 Zug, Ελβετία. E-mail: info@cladswiss.com

Made in PRC.

Η Electrolux είναι ένα σήμα κατατεθέν που χρησιμοποιούνται με άδεια από την AB Electrolux (εκδ.).

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το σχέδιο και τα χαρακτηριστικά της συσκευής.

Αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να περιέχει τεχνικές και λάθη πληκτρολόγησης. Άλλαγές σε τεχνικά χαρακτηριστικά και την ποικιλία είναι να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Λάθη και λάθη πληκτρολόγησης μπορεί να επιτρέπεται σε κείμενα και τα αριθμητικά σύμβολα. Σχέδιο προϊόντων και τεχνικά στοιχεία μπορεί να διαφέρει από αυτόν που απεικονίζεται στη συσκευασία.

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε έναν σύμβουλο πωλήσεων για περισσότερες πληροφορίες.

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA.....	77
2. CÍLOVÁ DESTINACE.....	78
3. PŘÍSLUŠENSTVÍ.....	78
4. KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ.....	78
5. OVLÁDACÍ PANEL.....	79
6. MONTÁŽ OHŘÍVAČE VODY.....	80
7. PŘIPOJENÍ K VODOVODNÍ SÍTI.....	81
8. PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI.....	81
9. OPERACE	82
10. RCD (PROUDOVÝ CHRÁNIČ)	82
11. INSTALAČNÍ ROZMĚRY A ROZMĚRY	82
12. TEKNIKEKARAKTERISTIKAT	83
13. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	83
14. PÉČE A ÚDRŽBA.....	84
15. PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ	84
16. UTILIZACE	84
17. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	85
18. DATUM VÝROBY	85

MYSLÍME O VÁS

Děkujeme, že jste si koupili Electrolux. Vybrali jste si produkt podporovaný desetiletími profesionálních zkušeností a inovací.


Unikátní a stylový, byl navržen s ohledem na vás. Proto, kdykoli jej použijete, můžete si být jisti, že výsledek bude vždy vynikající. Vítejte v Electrolux! **Na našem webu můžete:**



Najít doporučení pro použití produktů, návody k ohsluze a informace o technické údržbě: www.home-comfort.com/support/



Při prodeji produktu je prodejce povinen vyplnit oddíl „Informace o produktu“ na vnitřní straně zadního přebalu tohoto návodu.



Použité označení

Pozor/Důležité bezpečnostní informace

Všeobecná informace a doporučení

Záruční servis se provádí v souladu s podmínkami uvedenými v části Záruční povinnosti

Poznámka:

V textu tohoto návodu může mít elektrický akumulační ohřívač vody takové technické názvy jako přístroj, zařízení, aparát atd.


Bezpečnostní pravidla



Pozor!

Nepoužívejte přenosné zásuvky. Nesprávná instalace a používání elektrického ohříváče vody může vést k nehodám nebo škodám na majetku.

- Zásuvka musí být bezpečně uzemněna. Jmenovitý proud zásuvky musí být minimálně 10 A.
- Zásuvka a zástrčka musí být vždy suché, aby nedošlo ke zkratu v elektrickém systému.
- Stěna, na které je ohříváč instalován, musí být navržena pro zatížení dvojnásobkem celkové hmotnosti ohříváče naplněného vodou.
- Na přívodu studené vody by měl být instalován bezpečnostní zpětný ventil (viz obr. 1).



Obr. 1

- Při plnění nádrže by měl být otevřen kohoutek s teplou vodou. Během plnění nádrže otevřete kohoutek s teplou vodou, aby mohl unikat vzduch. Jakmile je nádrž naplněna vodou a z kohoutku teče voda, lze kohoutek zavřít.
- Během ohřevu vody může z pojistného ventili vytékat voda. To je normální. V případě velkých úniků však nechte přičinu úniku zkontrolovat servisním technikem. Tlakový výstup nesmí být za žádných

okolností ucpaný. V opačném případě může dojít k poruše ohříváče vody.

- Na vypouštěcím otvoru přetlakového ventili (položka 3 na obr. 5) Instalujte odtokové potrubí a vyveděte ho do kanalizace pro případ odtoku vody a nadměrného tlaku*. Vypouštěcí trubka připojená k tlakovému výstupu musí směřovat dolů.
- Teplota vody v ohříváci vody může dosáhnout až 75 °C. Abyste se neopařili, můžete teplotu vody nastavit pomocí směšovací baterie.

Vypouštění vody:

Pokud ohříváč nebudete delší dobu používat nebo pokud teplota v místnosti, kde je instalován, může klesnout pod 0 °C, zcela jej vypusťte. Vypouštění lze provádět pomocí pojistného ventili a pod dříkem ventili může docházet k úniku.

Pro odtok lze použít odbočku. S ventilem mezi ventilem a objímkou (položka 1, obr. 5). Před vypuštěním ohříváče vody nezapomeňte:

- Odpojte napájení od zařízení.
- Ujistěte se, že voda uvnitř nádrže má bezpečnou teplotu.
- Uzavřete přívod studené vody do nádrže uzavřením uzavíracího kohoutu.
- Uzavřete přívod teplé a studené vody do bytu.
- Zapněte přívod horké vody na kohoutku, aby se uvolnil tlak uvnitř nádrže.
- Otevřete uzavírací kohout na odbočce na výstupu teplé vody z ohříváče vody (pokud je odbočka namontována). V opačném případě demontujte připojovací potrubí na výstupu ohříváče vody.
- Připojte vypouštěcí hadici (položka 3 na obr. 5) k uzavíracímu ventili.
- Na trojúhelníku na přívodu studené vody do ohříváče vody a nasměrujte ji do kanalizace, nebo kam voda odtéká.
- Otevřete uzavírací ventil a počkejte, až voda zcela odteče.



Pozor!

Instalace dodaného pojistného ventili je povinná. Neinstalujte žádný uzavírací ventil mezi pojistný ventil a přívodu do nádrže a ucpěte vypouštěcí otvor pojistného ventili.

- Nenechávejte ohříváč vody naplněný vodou bez napájení a ohřívající vodu v

* Voda se při ohřevu rozpíná, což zvyšuje tlak v ohříváci vody. Aby nedošlo k poškození ohříváče, vždy používejte pojistný ventil.

- místnosti, kde může být teplota nižší než 0°C.
- V případě delší nepřítomnosti, opravy, údržby nebo servisních prací na přívodu vody musí být uzavřeny jednotlivé uzavírací ventily na přívodu studené vody a na výstupu teplé vody a ohřívač musí být vypnut a odpojen od elektrické sítě vytažením zástrčky ze zásuvky.
 - Pokud je některá část ohřívače poškozená, obraťte se na servisního technika, který zajistí opravu. Používejte pouze náhradní díly dodané výrobcem.
 - Spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osobami s nedostatečnými zkušenosťmi a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem nebo nejsou poučeny. Spotřebič musí používat osoba, která odpovídá za jeho bezpečnost. Děti musí být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.

Cílová destinace

Elektrický zásobníkový ohřívač vody je určen k ohřevu studené vody přicházející z vodovodu. Slouží výhradně k domácím účelům, voda z bojleru není určena k pití a vaření.

Instalaci a první uvedení ohřívače do provozu musí provést kvalifikovaný technik, který může zodpovídat za správnou instalaci a poskytnout

rady ohledně používání ohřívače.

Připojení musí být v souladu s platnými normami a předpisy.

Před instalací ohřívače vody se ujistěte, že je uzemňovací elektroda zásuvky řádně uzemněna. Pokud chybí uzemňovací elektroda

Ohřívač vody musí být uzemněn samostatným uzemňovacím připojením k uzemňovací svorce na přírubě ohřívacího tělesa upevněné v zásuvce. Pokud není k dispozici uzemnění, nesmí se výrobek instalovat ani provozovat.


Příslušenství

Elektrický zásobníkový ohřívač vody je vybaven základními prvky pro instalaci a připojení. Sada ohřívače obsahuje:

- ohřívač vody s napájecím kabelem – 1 ks;
- pojistný ventil – 1 ks;

- RCD s návodem k použití – 1 ks;
- upevnovací kotvy pro montáž Pro 30 l, 50 l – 2 kusy; pro 80 l, 100 l – 4 kusy;
- uživatelská příručka – 1 ks;
- záruční karta (v návodu) – 1 ks.

Konstrukce zařízení



Obr. 2

1. Bydlení
2. Suché těleso topného článku
3. Napájecí kabel s proudovým chráničem
4. Přívod studené vody
5. Výstup horké vody
6. Ovládací panel
7. Přívodní potrubí teplé vody
8. Hoříková anoda
9. Bezpečnostní termostat
10. Přívodní potrubí studené vody do nádrže (s difuzorem)
11. Teplelná izolace

Automatická regulace teploty vody:

Po otevření kohoutu teplé vody na směšovacím ventilu na výstupu z ohřívače přítéká studená voda. Voda v nádrži se promíchá a její teplota se sníží. Čidlo termostatu reaguje na pokles teploty vody a topné těleso (topný článek) se automaticky zapne a ohřeje vodu na nastavenou teplotu. Když teplota dosáhne nastavené hodnoty, topné těleso se automaticky vypne.

Úrovně ochrany ohřívače vody:


- ochrana proti přehřátí;
- ochrana proti nadměrnému hydraulickému tlaku;
- přerušovač zemního spojení (RCD).

Ocelové vnitřní nádrže jsou potaženy speciálním ochranným povlakem nejmodernější metodou elektrostatického suchého smaltování. Vlastnosti smaltu:

- zvýšená přilnavost a vysoká tažnost (kaleno při 850 °C);
- se při změnách teploty rozpíná nebo smršťuje ve stejném poměru jako stěny vnitřní nádrže, aniž by vznikaly mikrotrhliny, které by mohly vést ke korozi.

Ohřívač vody je vybaven hořčíkovou anodou, která dále chrání vnitřní nádrž před korozí. Suché topné těleso je umístěno v ochranném kovovém pouzdře, které zabraňuje přímému kontaktu topného tělesa s vodou, čímž zabraňuje tvorbě vodního kamene na topných tělesech, což zvyšuje jejich životnost a prodlužuje jejich životnost.

Ovládací panel



Obr. 3

1. Obrazovka
2. Tlačítko – Mikrosípnáč ovládá výkonové stupně – střídavým stisknutím se aktivují režimy H1 (700 W), H2 (1300 W), H3 (2000 W), «nF». Při vstupu do «nF» se dalšími stisky tlačítka nepřepíná na jiné režimy ohřevu, pro ukončení tohoto režimu je třeba změnit polohu knoflíku a ohřívač se automaticky přepne do režimu ohřevu H1. Na obrazovce se zobrazí režim napájení a aktuální teplota nebo režim «nF», nebo nebo nebo . Pět sekund po výběru se displej vrátí do normálního režimu. Symboly «nF» blikající na displeji střídavě s teplotou vody ve spotřebiči znamenají, že režim «Proti zamrznutí» Pokud je ohřívač v pohotovostním režimu a teplota vody klesne pod +4 °C, aktivuje se režim, aktivuje se ohřev a symboly «nF» trvale svítí. Když teplota vody v zásobníku dosáhne +5 °C,

režim «Proti zamrznutí» přejde opět do pohotovostního režimu, ohřev se zastaví a na displeji střídavě blikají symboly «nF» a teplota vody uvnitř spotřebiče.

Symboly na displeji indikují, že je režim aktivní «BST - Bacteria Stop Technology» (profesionální antibakteriální systém čištění vody). V tomto režimu se voda ve spotřebiči ohřeje na teplotu 70 °C a udržuje se na této úrovni po dobu 20 minut. Zabraňuje množení bakterií, jako je legionella, které se mohou množit ve vodě, pokud se spotřebič delší dobu nepoužívá.

3. Tlačítko aktivuje dříve nastavený časovač přípravy teplé vody. Na displeji se na 5 sekund zobrazí čas, na který je časovač nastaven, a ohřev vody se vypne. Na displeji se zobrazuje aktuální čas (při zobrazení doby přípravy teplé vody dvojtečka mezi hodinami a minutami neblíká).

Opětovným stisknutím tlačítka se časovač deaktivuje a ohřívač pokračuje v normálním provozu s dříve nastaveným topným výkonom.

Pro přípravu teplé vody je ohřev automaticky zapnut předem, v závislosti na objemu zásobníku a nastavené teplotě pro přípravu teplé vody se doba zapnutí ohřevu mění.

4. Ovladač teploty
off – značka odpovídá minimální teplotě vody v ohřívači vody (topení vypnuto).
low – značka odpovídá minimální teplotě ohřevu vody v ohřívači vody (zapnutý ohřev).
eco – štítek ekologického režimu odpovídá teplotě ohřevu vody v ohřívači vody asi 50–55 °C.
high – štítek vpravo odpovídá maximální teplotě ohřevu vody v ohřívači vody (75 °C).

Nastavení aktuálního času:

Stisknutím pravého a levého tlačítka po 5 sekundách přepněte do režimu nastavení času. čas, na displeji se zobrazí blikající hodiny a minuty.

Levé tlačítko nastavuje hodiny, 1 stisknutí +1 hodina, stisknutím tlačítka se hodiny zvyšují o +1 hodinu každých 0,5 sekundy. Hodiny se zobrazují od 0 do 23;

Pravým tlačítkem nastavíte minuty, 1 stisknutí +1 minuta, stisknutím tlačítka se počet minut zvyšuje o +1 minutu každých 0,25 sekundy. Minuty se zobrazují od 0 do 59.

5 sekund po posledním stisknutí systém akceptuje nastavený čas a vrátí se do normálního provozu. Po otočení knoflíku

systém přijme nastavený čas a přejde do režimu nastavení teploty.

Nastavení časovače:

Systém může nastavit dobu přípravy teplé vody na předem nastavený čas v hodinách nebo minutách.

Nastavení na hodiny nebo minuty:

Stisknutím pravého tlačítka po 5 sekundách přejdete do režimu nastavení času přípravy teplé vody, na displeji blikají hodiny a minuty.

- Levé tlačítko nastavuje hodiny, 1 stisknutí +1 hodina, stisknutím tlačítka se hodiny zvyšují o +1 hodinu každých 0,5 sekundy. Hodiny se zobrazují od 0 do 23;
- Pravým tlačítkem nastavíte minuty, 1 stisknutí tlačítka +1 minuta, stisknutím tlačítka se počet minut zvyšuje o +1 minutu každých 0,25 sekundy. Hodiny se zobrazují od 0 do 59.

5 sekund po posledním stisknutí systém akceptuje nastavený čas a vráti se do normálního provozu. Opětovným stisknutím pravého tlačítka aktivujete časovač (na displeji se střídavě zobrazuje aktuální čas a čas časovače).

Po otočení knoflíku systém přijme nastavený čas a přejde do režimu nastavení teploty. Časovač se resetuje otočením knoflíku do polohy off.

Nastavení režimu «Proti zamrznutí»

Když je ohřívač připojen k elektrické síti, stiskněte tlačítko volby výkonu  a zvolte režim «Proti zamrznutí». Počáteční nastavení je režim výkonu 1, jedním stisknutím tlačítka se aktivuje režim výkonu 2, dvojím stisknutím tlačítka výkonu za sebou se aktivuje režim výkonu 3, trojím stisknutím tlačítka za sebou se aktivuje režim výkonu «Proti zamrznutí». Když je aktivován režim «Proti zamrznutí» zobrazí se na displeji symbol  nF, pokud teplota klesne na +4 °C, aktivuje se režim výkonu 3 a voda se ohřeje na +5 °C. Když voda v nádrži dosáhne +5 °C, topná tělesa se vypnou. Tento režim je aktivní pouze tehdy, když knoflík teploty na ovládacím panelu není v krajní levé poloze OFF (když není openování vypnuto). Chcete-li ukončit režim «Proti zamrznutí» otočte knoflíkem teploty a okamžitě se aktivuje režim výkonu 1.

Nastavení režimu «BST - Bacteria Stop Technology» (profesionální antibakteriální systém čištění vody)


Pro vstup do tohoto režimu musí uživatel stisknout a podržet tlačítko volby výkonu  po dobu tří sekund. Tento režim pracuje souběžně s režimy napájení 1, 2 a 3. Když je

tento režim aktivován, na obrazovce se každé 3 sekundy na 1 sekundu rozsvítí symbol «Sc». V intervalech mezi symboly «Sc» se na displeji zobrazuje aktuální teplota vody v zásobníku. Tento režim se aktivuje jednou týdně ve tři hodiny ráno. Když je režim aktivní, na displeji trvale svítí «Sc».

Montáž ohřívače vody

Ujistěte se, že je elektrický ohřívač vody instalován s použitím originálních dílů dodaných výrobcem, které unesou hmotnost naplněného ohřívače vody. Topná těleso připevněte k držáku až poté. Nezapomeňte se ujistit, že je nástavec bezpečně upevněn. Jinak by se elektrický ohřívač vody mohl převrhnut. Při demontáži vozidla ze zdi může dojít k jeho poškození nebo vážnému poškození.

Při volbě místa pro upevňovací šrouby dbejte na to, aby obě strany stěn koupelny nebo jiné místnosti k tělesu ohřívače vody je mezera nejméně 1,5 m. Minimální vzdálenost 0,2 m a alespoň 0,5 m na straně připojení potrubí, aby byl v případě potřeby usnadněn přístup pro údržbu. Pokud je ohřívač napájen přímo ze studní, vrtů nebo vodárenských věží, je nutné použít hrubý filtr pro studenou vodu vstupující do ohřívače. Hrubý filtr lze zakoupit ve specializovaných obchodech. Pokud není hrubý filtr nainstalován, záruba na výrobek neplatí. Elektrický ohřívač vody musí být instalován na pevný svíslý povrch (stěnu). Instalaci ohřívačů vody řady GLD EEC výrazně usnadňuje možnost instalovat je vertikálně nebo horizontálně kdekoli v domě, ve vytápěné (!) místnosti. Doporučuje se instalovat ohřívač co nejbliže místu, kde se teplá voda používá, protože čím kratší je délka potrubí, tím méně tepla se ztrácí. Jak je znázorněno na obr. 5. Pokud je ohřívač instalován u stěny, ponechte doporučený odstup pro údržbu. Ohřívač neinstalujte na vodorovný povrch, a v jedné rovině s podlahou. Po výběru místa montáže vyhledejte pozice pro dva upevňovací šrouby s háky (v závislosti na specifikacích vybraného výrobcu). Vyvrťte do stěny dva otvory do požadované hloubky odpovídající velikosti upevňovacích šroubů, vložte šrouby, otoče hák směrem nahoru, pevně utáhněte matice a poté na něj nasadte elektrický ohřívač vody (viz obrázek 4). Pokud je koupelna pro ohřívač příliš malá, lze jej nainstalovat v jakékoli jiné místnosti, chráněné před přímým slunečním světlem a deštěm.



Obr. 4. Upevňovací kotva pro montáž.

Připojení k vodovodní síti

Ohřívač je připojen k vodovodnímu potrubí pomocí trubek G1/2.




Pozor!

Pro instalaci flexibilní hadice a pojistného ventilu se nedoporučuje používat žádné další materiály, které nejsou součástí dodávky ohřívače. Spojuvací matice ohebné hadice je opatřena pryžovým těsněním, které zajišťuje těsné spojení mezi hadicí a pojistným ventilem. Při utahování se vyvarujte náhlých trhnutí a omezte utahovací moment na 25–30 N·m.

Abyste zabránili netěsnostem při připojování potrubí, použijte na koncích šroubových spojů dodané gumové průchody.

Pokud chcete realizovat systém zásobování vodou pro několik odběrných míst, použijte metodu připojení (viz obrázek 5).




Obr. 5

1. Trička
2. Přetlakový ventil
3. Vypouštěcí trubka
4. Vypouštěcí hadice
5. Ventily



Pozornost!

Při vodorovné instalaci zařízení musí být přívodní potrubí vlevo, umístění přívodního potrubí vpravo není povoleno.



Obr. 6

Připojení k elektrické sítí

Všechny zásobníkové ohřívače vody řady GLD EEC jsou určeny pro připojení k jednofázovému napájení 230 V. Před připojením zkontrolujte, zda síťové napětí v místě připojení odpovídá hodnotám uvedeným na typovém štítku spotřebiče. Při instalaci ohřívače dodržujte platné elektrické bezpečnostní předpisy. Při instalaci ohřívače vody v koupelně nebo na toaletě dodržujte omezení týkající se zakázaných zařízení a ochranných svazků (prostorů).

Zakázaný objem je prostor ohraničený tečnými a svislými rovinami vzhledem k vnějším okrajům vany, WC nebo sprchového koutu, a rovinou nad nimi nebo nad podlahou, pokud je instalatérské zařízení namontováno na podlaze, ve výšce 2,25 m.

Ochranný objem je prostor, jehož ohraničující vodorovné roviny se shodují s rovinami zakázaného objemu a jehož svislé roviny jsou vzdáleny 1 metr od příslušných rovin zakázaného objemu.

Vypočtené údaje pro měď

Výběr průřezu kabelu (vodiče) podle výkonu a délky z mědi, $U = 230$ V, jedna fáze

R, kW	1	2	3	3,5	4	6	8
I, A	4,5	9,1	13,6	15,9	18,2	27,3	36,4
Průřez vodiče, mm ²	1	1	1,5	2,5	2,5	4	6
Maximální povolená délka kabelu se zadánym průřezem, m	34,6	17,3	17,3	24,7	21,6	23	27

Operace

Naplnění vodou

Pro úplné naplnění nádrže vodou je nutné:

- otevřete kohoutek s teplou vodou na vodovodní baterii;
- otevřete ventil přívodu vody k ohřívači vody;
- počkejte, až z kohoutu poteče voda;
- zavřete kohoutek s teplou vodou na baterii a zkontrolujte, zda nedochází k úniku vody.

Pokud z kohoutu teplé vody leče voda, je nádrž plná vody. Teprve poté lze nádrž připojit k elektrické síti.

V případě nejistoty, zda existuje vody v ohřívači vody, nepřipojujte jej k elektrické síti.

Připojení k elektrické síti




Pozor!

K elektrické síti ji připojte až po naplnění vodou (jinak může dojít k přepálení topného tělesa a poškození spotřebiče).

Zapojte ohřívač vody do elektrické zásuvky a na panelu se rozsvítí kontrolka. To znamená, že je ohřívač vody zapnutý a že je dodáván proud. Pomocí regulátoru teploty ohřevu nastavte požadovaný stupeň ohřevu vody od nízkého po vysoký. Ohřev vody se automaticky vypne po dosažení nastavené teploty a automaticky se zapne pro opětovný ohřev. Když voda dosáhne nastavené teploty, ohřev se zastaví.


Instalační rozměry a rozměry



Obr. 7

Parametry / Model	EWTH 30 GLD EEC	EWTH 50 GLD EEC	EWTH 80 GLD EEC	EWTH 100 GLD EEC
A, mm	635	970	920	1135
B, mm	250	250	333	333
C, mm	435	435	555	555
D, mm	360	360	430	430
E, mm	280	550	430	600
F, mm	201	201	267	267
G, mm	197	197	197	197

RCD (proudový chránič)



Obr. 8

- 100% prevence úrazu elektrickým proudem.
- Při připojování elektrického bateriového ohřívače teplé vody postupujte podle instalacích pokynů.
- Pokud není instalován proudový chránič, rozsvítí se kontrolka napájení (1).
- Stisknutím tlačítka TEST (2) provedete test proudového chrániče. Kontrolka napájení (1) se deaktivuje.
- Stisknutím tlačítka (3) resetujete proudový chránič.

Tekničekarakteristikat

Parametry / Model	EWH 30 GLD EEC	EWH 50 GLD EEC	EWH 80 GLD EEC	EWH 100 GLD EEC
Jmenovitý (využitelný) objem, l	25	41	65	80
Jmenovitý výkon, W		2000 (700+1300)		
Jmenovitý napětí, V-Hz		230-50		
Jmenovitý proud, A		8.7		
Minimální tlak vody, bar		80 000 (0,8)		
Maximální tlak vody, bar*		600 000 (6)		
Maximální teplota vody, °C		75		
Doba zahřívání od 10 do 75 °C**, min.	57	93	148	182
Ochrana před úrazem		I		
Ochrana proti vlhkosti		IPX4		
Třída energetické účinnosti***	B	C	C	C
Rozměry zařízení (Š×V×H), mm	435×635×260	435×970×260	555×920×350	555×1135×350
Rozměry balení (Š×V×H), mm	680×485×280	1010×485×280	970×605×362	1185×605×362
Čistá hmotnost, kg	16.0	23.0	28.5	34.0
Hrubá hmotnost, kg	17.9	25.2	31.4	37.0

* Při maximálním tlaku se přebytečný tlak uvolní přes pojistný ventil. Pokud tlak ve vodovodní sítí překročí 6 barů (jmenovitý pracovní tlak), musí být instalován redukční ventil.

** Doba ohřevu je uvedena při plném topném výkonu a vychází z ideálních okolních podmínek.

*** Energetická účinnost vypočtená pro vertikální instalaci.

Výrobce si vyhrazuje právo na změny.

Řešení problémů

Odmítnutí	Důvody	Náprava
Indikátor vytápění vypnutý	Vypnula se proudová ochrana RCD.	Otestujte RCD stisknutím tlačítka "test". Pokud proudový chránič projde testem, stiskněte resetovací tlačítko (3). Pokud test selže, obraťte se na pracovníky údržby, aby provedli opravu (viz obr. 8).
Voda nepřichází z ventilu s horkou vodou	1. Přívod vody přes přívod vody je uzavřen 2. Tlak vody je příliš nízký 3. Přívodní ventil vody je uzavřen	1. Počkejte, až se obnoví přívod vody Ohříváč vody použijte, když tlak vody opět stoupne Otevřete ventil přívodu vody
Teplota přívodu teplé vody přesahuje přípustnou hodnotu 75 °C.	Porucha systému regulace teploty. Vytápění nelze vypnout.	1. Ohříváč vody musí být okamžitě odpojen od elektrické sítě. 2. Obraťte se na servisního technika, aby provedl opravu.
Na displeji se zobrazí chyba E1 (u spotřebiče s displejem) nebo bliká červená kontrolka (u spotřebiče bez displeje), nedochází k ohřevu	Ohřev není zapnut Termostat je poškozený. Topný těleso je poškozené. Vadná elektronická deska.	1. Zkontrolujte, zda je zástrčka pevně zasunuta do zásuvky. 2. Zvýšte teplotu ohrevu. 3. Kontaktujte servisního technika

Péče a údržba



Pozor!

Před údržbou vždy odpojte ohřívač vody od elektrické sítě.

Ohřívač nevyžaduje další údržbu. Čas od času ořete kryt měkkým hadříkem nebo vlhkou houbou, aby nedošlo k poškození krytu ohřívače. Nepoužívejte drsné chemikálie.

Aby byla zajištěna dlouhá životnost a zachována platná záruka na vnitřní nádrž na vodu, je nutné nejpozději rok po začátku provozu provést údržbu kvalifikovanými odborníky, která by měla zahrnovat povinnou kontrolu přítomnosti vodního kamene na topném tělese a vnitřní dutině nádrže na vodu a také stav hořčíkové anody. V případě silného opotrebení musí být hořčíková anoda vyměněna. Záruka na nádrž na vodu a topné těleso v případě opotřebené anody (zbytkový objem menší než 30% originálu) je neplatná.

Podle výsledků kontroly ohřívače vody, když během první údržby je stanovena frekvence pravidelné údržby, kterou je nutné dodržovat po celou dobu provozu zařízení. V případě změny provozní adresy zařízení, jakož i změn provozních podmínek (kvalita vody) zjištěných v důsledku pravidelné údržby, může být frekvence údržby revidována.

Potvrzení údržby je dokončená položka v tabulce provedené údržby.

Topné těleso (TEH)

Suché topné těleso je určen k ohřevu vody ve vnitřní nádrži přeměnou elektrické energie na teplo. Tvorba vodního kamene (vodního kamene) na jeho povrchu může vést ke špatnému přenosu tepla, přehřívání a předčasnemu selhání topného tělesa. Pravidelně kontrolujte a v případě potřeby odstraňujte vodní kámen z jeho povrchu pomocí odvápňovacího prostředku. Záruka na topné těleso je neplatná, pokud je splněna jedna nebo více z následujících podmínek:

- tvrdost vody je vyšší než 25 °F;
- vrstva vodního kamene na povrchu topného tělesa je silnější než 5 mm.



Pozor!

Usazeniny na topném tělesu a kály ve vnitřní nádrži mohou vést k poškození ohřívače a jsou důvodem k odmítnutí záručního servisu.

Pravidelná údržba je preventivní opatření a nevztahuje se na ni záruka.

Přetlakové zařízení musí být pravidelně kontrolované, zda funguje, aby se odstranily vápenné usazeniny.

V zakázaném prostoru není povolen instalovat vypínače, zásuvky a svítidla. V ochranném prostoru je zakázána instalace vypínačů, lze však instalovat zásuvky s uzemněním. Ohřívač vody musí být instalován mimo zakázaný objem, aby nebyl vystaven proudům vody. Aby byl zajištěn bezpečný provoz ohřívače vody, musí být instalován automatický stroj vhodného výkonu. Pro každodenní použití se doporučuje ponechat ohřívač vody zapojený, protože termostat zapíná ohřev pouze tehdy, když je potřeba udržovat nastavenou teplotu.

Nechejte svůj ohřívač vody pravidelně servisovat v autorizovaném servisním středisku.



Nikdy neodstraňujte kryt topného tělesa, aniž byste jej nejprve odpojili od napájení.

Přeprava a skladování

Ohřívače v obalu výrobce mohou být přepravovány všemi druhy kryté dopravy v souladu s pravidla pro přepravu zboží platná pro tento druh dopravy. Přepravní podmínky při teplotách od minus 50 do plus 50 °C a od vlhkosti nosiče do 80% při plus 25 °C.

Během přepravy musí být vyloučen jakýkoli možný náraz a pohyb balíků s ohřívači vody uvnitř vozidla. Přepravujte a skládejte v souladu s manipulačními značkami vyznačenými na obalu. Ohřívače vody musí být skladovány v obalu výrobce za podmínek skladování od + 1 °C do + 40 °C a relativní vlhkosti vzduchu do 80% při 25 °C).

Utilizace



Odsouzený spotřebič nelze利用ovat společně s komunálním odpadem (2012/19/EU).

Záruční podmínky

Záruční servis se provádí v souladu s podmínkami uvedenými v části "Záruční podmínky".

Záruka:

- Záruční doba na výrobek je dva roky od data nákupu. Pokud se během této dvouleté záruční doby vyskytnou nějaké závady způsobené vadami materiálu nebo zpracování, bude produkt opraven nebo vyměněn.
- Opravy nebo výměny zdarma jsou možné pouze tehdy, jsou-li předloženy přesvědčivé důkazy, například s potvrzením, že den, kdy je požadována služba, je v záruční době.
- Záruka se nevztahuje na výrobky a/nebo části výrobcu, které podléhají opotřebení a které lze považovat za spotřební materiál nebo ze skla.
- Záruka není platná, je-li vada způsobena poškozením, způsobený nesprávným používáním, špatnou údržbou (např. odmitnutí vznikl kvůli vniknutí dovnitř výrobky cizích předmětů nebo kapalin), nebo pokud změny nebo opravy byly provedeny osobami, které nejsou autorizované Výrobcem.
- Pro správné používání produktu musí uživatel přísně dodržovat všechny pokyny obsažené v uživatelské příručce a musí se zdržet jakýchkoli činnosti nebo manipulace, které jsou popsány jako nežádoucí nebo které jsou uvedeny v uživatelské příručce.
- Tato omezení záruky neovlivňují vaše zákonné práva.

Podpora:

Podpora během a po záruční době je k dispozici ve všech zemích, kde je produkt oficiálně distribuován. Obraťte se na prodejce o pomoc.

Datum výroby

Datum výroby je uvedeno na štítku na těle zařízení a je také zašifrováno v Code-128. Datum výroby se stanoví takto:

SN XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX

měsíc a rok výroby

Neodstraňujte a uchovávejte sériové číslo zařízení. Pokud dojde ke ztrátě nebo poškození nálepky se sériovým číslem,

nebude možné v případě potřeby obnovit datum výroby.

Importér:

└ ┌

Výrobce: CladSwiss AG,
Bahnhofstrasse 27, 6300 Zug, Švýcarsko.
E-mail: info@cladswiss.com

Vyrobeno v Číně

Electrolux je registrovaná ochranná známka používaná na základě licence AB Electrolux (publ.).

Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny v konstrukci a specifikacích zařízení.

Text a čísla pokynů mohou obsahovat technické chyby a typografické chyby. Specifikace a změny sortimentu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Chyby a tiskové chyby jsou povoleny v textech a číselných označeních. Konstrukce a technické údaje zařízení se mohou lišit od údajů uvedených na obalu. Pro více informací kontaktujte svého obchodního poradce.

You can get additional information about this and other products directly from the Seller or through our information lines:

Contact us «CladSwiss»
Switzerland, 6300 Zug, Bahnhofstrasse 27.

About the equipment purchase and cooperation:
Tel: +41 41 532 50 00
E-mail: info@home-comfort.com

For technical and service issues:
Tel. +41 41 532 50 01
E-mail: service@cladswiss.com

Internet address: <http://www.home-comfort.com>

Product Details (populated upon sale) • Detajet e produktit (të populluar pas shitjes)

- Szczegóły produktu (wypełniane w momencie sprzedaży) • Информация за продукта (попълва се при продажба)
- Informace o produkту (vyplní se při prodeji) • Információ az áruról (eladáskor kitöltendő)
- Detalji o proizvodu (popunjeni prilikom prodaje) • Podaci o proizvodu (popunjava se prilikom prodaje) • Podatki o izdelku (izpolnite ga ob prodaji) • Информации за производот (што треба да се пополнат кога производот се продава) • Πληροφορίες για το προϊόν (να συμπληρωθούν κατά την πώληση)

Model • Modelul • Модел • Modell • Модель

- Serial number • Numér serik • Serijski broj**
- Numer seryjny • Numărul seriei • Сериен номер • Sériové číslo • Sorozatszám
 - Serijska številka • Серийски број
 - Σειριακός αριθμός

Date of sale • Data e shitjes • Datum prodaje

- Data sprzedaży • Data vánzării
- Дата на продажба • Datum prodeje
- Az eladás dátuma • Датум на продажба
- Ημερομηνία πώλησης

- Seller Seal • Vula e shitësit • Pečat prodavača**
- Pieczęć sprzedawcy • Štampila vánzătorului
 - Печат на продавача • Prodejce Seal
 - Az eladó pecséje • Pečat prodavacu
 - Žig prodajalca • Печатот на продавачот
 - Πωλητής Σφραγίδα



www.home-comfort.com



Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ.).

This manual may contain technical and typing errors. Changes to technical characteristics and assortment are subject to change without notice.



IPX4

